


Trend Viewer



.NET 2.0 Komponente zur Darstellung und Analyse von Messkurven

Benutzerhandbuch Version 4

Copyright ©2008-2014 by ICS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



TrendViewer Lizenzbedingungen

.NET 2.0 Komponente zur Darstellung und Analyse von Messkurven Version 4.0 Copyright ©2008-2014 by ICS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Für die Benutzung gelten die folgenden Lizenzbedingungen:

- 1. Mit Annahme dieser Lizenzbedingungen erwirbt der Lizenznehmer ein zeitlich unbegrenztes, örtlich nicht beschränktes einfaches nichtausschließliches Nutzungsrecht dieses Produktes. Die Nutzung dieses Produktes zur Entwicklung von Applikationen ist nur dem Lizenznehmer gestattet. Die Lizenz ist für einen Arbeitsplatz gültig. Die Weitergabe dieses Produktes als Bestandteil einer vom Lizenznehmer entwickelten Applikation ist nicht beschränkt.
- 2. Die in diesem Produkt enthaltenen Programme und sonstigen Dateien dürfen weder im Quelltext noch als ausführbare Programme auch nicht in veränderter Form zur Entwicklung von Applikationen an Dritte weitergegeben, verliehen oder gleichzeitig auf mehreren Computern eingesetzt werden. Auch die Installation einundderselben Lizenz auf mehr als einem Gerät oder mehrfache Nutzung im Netz zum Beispiel in Firmen, Schulen oder Universitäten ist untersagt.
- 3. Für *7rendViewer* wird die Entwicklerlizenz in Form einer Textdatei geliefert. Sie hat den Namen trv3net2developer.lic und darf keinesfalls mit der entwickelten Applikation weitergegeben werden. Mit der Applikation, in die *7rendViewer* integriert ist, muss keine Lizenzdatei ausgeliefert werden.

Wird *TrendViewer*bei der Projektierung von Prozeßbildern in Leitsystemen eingesetzt, muß nur auf dem Editor-Arbeitsplatz die Lizenzdatei trv3net2developer.lic installiert sein.

- 4. Alle weitergehenden Rechte bleiben dem Copyright-Inhaber vorbehalten. Die gelieferte Software darf weder disassembliert, dekompiliert oder anderweitig rückübersetzt werden.
- 5. Änderungen an der Software und Dokumentation bleiben ohne Mitteilungspflicht vorbehalten. Update-Service und Support werden nur registrierten Lizenznehmern gewährt.
- 6. Programm und Dokumentation wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz übernimmt die ICS GmbH keine Haftung für etwaige Schäden, die auf Verwendung der Software oder der Dokumentation zurückzuführen sind. Desweiteren wird, sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesichert, keine Gewähr für die Verträglichkeit dieser Software mit irgendwelchen anderen Programmen oder Hardware-Bestandteilen übernommen.
- 7. Die Lizenzbedingungen erstrecken sich ebenfalls auch ohne erneute Mitteilung auf alle eventuellen Updates oder Ergänzungen.
- 8. Sollte einer der vorangegangenen Punkte ungültig werden, bleiben die restlichen davon unberührt.

Alle im Text verwendeten Warenzeichen werden anerkannt.

bhb35-titel.fm 2



Inhalt

	Inhalt	
1.	Einleitung	
2.	Diagramm	
2.1	Komponenten	
2.2	Allgemeine Eigenschaften	
2.2.1	Größe des Diagramms verändern	
2.2.2	Größe und Position des Trend-Fensters einstellen	
2.2.3	Orientierung des Diagramms einstellen	
2.2.4	Zoomfunktion einstellen	2-5
2.2.5	Hilfslinien einstellen	2-5
2.2.6	Trend-Fenster in Streifen einteilen	
2.2.7	Tooltip	
2.2.8	Lineale und Kurvenknöpfe benutzen	
2.3	Interaktive Benutzung	
2.3.1	Einstellen eines Ausschnitts der Messkurve	
2.3.2	Skalen positionieren (Professional License erforderlich)	
3.	Skala	
3.1	Bestandteile einer Skala	
3.1.1	Übersichtsbalken	3-2
3.1.2	Skalenbeschriftung	
3.2	Skalentypen	
3.2.1	Werteskala	
3.2.2	Zeitskala	3-4
3.3	Skaleneigenschaften	3-6
3.3.1	Skalenanzeige und -positionen	3-6
3.3.2	Grafische Attribute	3-7
3.4	Skalenausschnitt interaktiv verändern	3-8
3.5	Hilfslinien einblenden	3-10
4.	Kurve	
4.1	Kurventypen	
4.2	Darstellung	
4.2.1	Elementare Eigenschaften	
4.2.2	Status	
4.2.3	Fluten	
4.2.4	Hüllkurve	
4.3	Grenzwertlinien	
4.4	Lineale	
4.5	Skalenzuordnung	
4.6	Kurven bearbeiten (Professional License erforderlich)	
5.	TrendViewer Objekte	
5.1	Eigenschaften	
5.1.1	TrendCtrl	
0.1.1	AutoScaleGrid	
	AutoScaleVisibility	
	BackColor	
	Crosshair	
	Curves	
	CurveButtons	

bhb35TOC.fm



	DataWindows	5-5
	DockingScales	
	FixedFont	
	Font	
	FontScaleFactor	
	ForeColor	
	HorizontalScText	
	HorizontalScTextAlign	
	Interactive	
	LockUpdate	
	Orientation	
	OVBarsBackColor	
	OVBarsRangeColor	
	OverviewBars	
	ReleaseKey	
	Ruler	
	Rotated	
	ScaleLegends	
	ScaleSizeButton	
	ScaleWidthFactor	
	StripChartsStyle	
	SystemTimeZones	
	TrendAuxLineCount	
	TrendAuxLineStart	
	TrendAuxLineStep	
	TrendPackColor	
	TrendBackColor	
	TrendPicture	
	YScales	
E 4 0	Zoom	
5.1.2	TVXScale	
	AbsoluteTime	
	AutoFollowMode	
	AuxCount	
	AuxLine	
	AuxLineStyle	
	AuxStart	
	AuxStep	
	DataRangeEnabled	
	DivGrid	
	EdgeTextFormat	
	Enabled	
	FollowMode	
	FollowModeButton	
	ForeColor	
	GridTextFormat	
	Index	
	Interactive	
	LegendDateVisible	
	MainGrid	
	Mirrored	
	Modulo360Degrees	5-32



	Position	5-33
	Priority	
	Range	
	RangeMoveOnly	
	Res	
	SecGrid	
	Shared	
	Text	
	TextAlign	
	TimeZoneName	
	ToolTipFormat	
	Type	
	Visible	
5.1.3		
5.1.3	TVYScale	
	AuxCount	
	AuxLine	
	AuxLineStyle	
	AuxStart	
	AuxStep	
	DataRangeEnabled	
	DivGrid	
	EdgeTextFormat	
	Enabled	
	ForeColor	
	GridTextFormat	
	Index	5-45
	Interactive	5-45
	MainGrid	5-45
	Mirrored	5-46
	Modulo360Degrees	5-46
	Position	
	Priority	
	Range	
	RangeMoveOnly	
	Res	
	SecGrid	
	Text	
	TextAlign	
	ToolTipFormat	
	Type	
	Visible	
	XYScaleEnabled	
5.1.4	TVRange	
5.1.4	Max, Min,	5-52
		E E0
	MaxDateTime, MinDateTime	3-32
	ActualMax, ActualMin,	F 50
	ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime	5-53
	DataMax, DataMin,	
545	DataMaxDateTime, DataMinDateTime	
5.1.5	TVPosition	
	Col	
	Group	5-55



	Row	5-56
	Size	
5.1.6	TVCurve	
	AuxLineStyle	
	Average	
	AverageWithThreshold	
	BandWidth	
	Data	
	DrawSymbolAlways	
	DrawSymbolWithCurveColor	
	Enabled	
	Envelope	
	EnvelopeThreshold	
	FillStyle	
	FloodCurve	
	FloodStyle	
	FloodYValue	
	Index	
	LineStyle	
	Moveable	
	Priority	
	Ruler	
	RulerViewSync	
	StateFromPoint	
	StateStyleCount	
	Symbol	
	SymbolStep	
	Text	
	TypeTrendCurve	
	Visible	
	XScale	
	YScale	
5.1.7	TVData	
	MaxDataSet	
	State	
	TimeZoneName	
	XGain	
	XOffset	
	XValue, XValueLong, XValueDateTime	
	YGain	
	YOffset	5-76
	YValue, YValueLong	5-77
5.1.8	TVLineStyle	
	Color	
	DashPattern	
	Style	5-79
	Width	
5.1.9	TVFillStyle	
	Color	
	HatchStyle	
	Solid	
5.1.10	TVStateStyle	



	LineStyle	5-81
	OnlyCurveColor	5-81
	State	5-82
5.1.11	TVRuler	5-82
	CustomStyle	5-82
	LineStyle	
	ViewType	
	Visible	
5.1.12	TVCrosshair	
····-	Enabled	
	Visible	
5.1.13	TVSymbol	
0.1.10	Factor	
	Value	
5.2	Methoden	
5.2.1	TrendCtrl	
	GetCurve	
	GetMarginFactor	
	GetTrendWindow	
	GetXScale	
	GetYScale	
	PrintTrend	
	SetCursor	
	SetMarginFactor	
	SetTrendWindow	
5.2.2	TVXScale	5-92
	CalculatePoint	5-92
	CalculateValue	5-92
	Capture	5-93
	GetMarginFactor	5-93
	SetMarginFactor	
5.2.3	TVYScale	
	CalculatePoint	
	CalculateValue	
	Capture	
	GetMarginFactor	
	SetMarginFactor	
5.2.4	TVPosition	
0.2.4	GetPosition	
	SetPosition	
5.2.5	TVCurve	
5.2.5	Capture	
	GetAuxValue	
	GetAuxVisible	
	GetStateStyle	
	SetAuxValue	
	SetAuxVisible	
	SetStateStyle	
5.2.6	TVData	
	AddXData	
	AddYData	
	DeleteData	5-100



	FindFirstXValue	5-110
	FindFirstYValue	5-111
	FindMinMaxXPos	5-113
	FindMinMaxYPos	5-113
	FindNextXValue	5-114
	FindNextYValue	5-114
	GetDataRange	5-115
	GetDataXCount	
	GetDataYCount	5-117
	GetXData	5-117
	GetYData	
	ReplaceXData	5-118
	ReplaceYData	
	VisibleDataCount	
5.2.7	TVRuler	
	GetCurveValue	
	GetPosition	
	GetScValue	
	SetPosition	
	SetScValue	
5.2.8	TVCrosshair	
	GetCurvePos	
	GetPosition	
	GetScValue	
5.3	Ereignisse	
5.3.1	Änderungs-Events	
0.0	CrosshairPosChanged	
	CurveAuxChanged	
	CurveChanged	
	CurveMoved	
	CurveYScaleChanged	
	RulerPosChanged	
	XScActualRangeChanged	
	XScActualRangeChanging	
	XScaleChanged	
	XScalePosChanged	
	YScActualRangeChanged	
	YScActualRangeChanging	
	YScaleChanged	
	YScalePosChanged	
5.3.2	Zeichen-Events	
0.0.2	PostDrawCurve	
	PostDrawCurves	
	PreDrawCurve	
	PreDrawCurves	
	XScaleTickText	
	YScaleTickText	
5.4	Deklarationen	
J. T	enumAuxLineTyp	
	enumCurveAuxLine	
	enumCurveAuxLine	
	enumCurves	

I



	enumCurveSymbols	5-139
	enumCurveTypes	5-139
	enumFillStyle	5-139
	enumFloodStyle	5-139
	enumLineStyle	5-140
	enumMargins	5-140
	enumPrintLegendStyles	5-140
	enumRulerStyle	5-140
	enumStripChartsStyle	5-141
	enumScaleGroup	5-141
	enumScaleTypes	5-141
	enumTextAlign	5-141
	enumMouseCursor	5-142
	enumTrendZoom	5-142
	enumXScalePosRows	5-142
	enumXScalePosColumn	5-143
	enumXScales	5-143
	enumYScalePosRows	5-143
	enumYScalePosColumn	5-143
	enumYScales	5-144
5.5	Linealfenster (Professional Edition)	5-145
5.5.1	Eigenschaften	
	Dispatch	
5.5.2	Ereignisse	
-	XScFormatText	
	YScFormatText	
	CurveFormatText	E 440





1. Einleitung

Anwendungsbereich

7rend Viewer ist eine .NET Komponente (basiert auf dem Microsoft .NET Framework ab Release 2.0) mit hoher Usability, die in Applikationen zur Darstellung und visuellen Analyse von Messdaten integriert wird. **7rend Viewer** lässt sich auch in die Benutzeroberflächen von Leitsystemen, Messwerterfassung- und Analyseprogrammen oder in Maschinensteuerungen integrieren, die die Verwendung von .NET Komponentes unterstützen.

7rend Viewer bietet ein sogenanntes "Zoomable User Interface" an und zeichnet sich insbesondere durch die hochflexible, exakte Darstellung von Skalen unterschiedlicher Typen aus. Die große Anzahl von Kurven und Skalen, die **7rend Viewer** gleichzeitig bearbeitet, setzen den Anforderungen nach der Bearbeitung sehr großer Messdatenmengen nahezu keine Grenzen. Die zahlreichen zusätzlichen Objekte und interaktiven Eigenschaften ermöglichen es dem Benutzer, auch in sehr komplexen Kurvendiagrammen die Übersicht zu behalten und die gewünschten Daten schnell und direkt darstellen zu können. Weitere Funktionen unterstützen die Applikation bei der visuellen Auswertung großer Datenmengen.

7rend Viewer ist vor allem dazu geeignet, aus umfangreichen Messkurven, wie sie z.B. in der Prozessindustrie (Pharmazie, Chemie) aus Gründen der Qualitätskontrolle aufgezeichnet werden, Ausschnitte interaktiv mit der Maus einzustellen. Der Ausschnitt wird in seinen Ausmaßen und seinem Verhältnis zur gesamten Messdatenmenge während der Mausbewegung unmittelbar dargestellt. Dabei ist **7rend Viewer** transparent bezüglich der Datenquelle. Online-Trendanzeigen sowie Archive lassen sich gleichermaßen einfach mit **7rend Viewer** bearbeiten.

Zwei Aufgabenstellungen werden von *TrendViewer* besonders unterstützt:

- die Darstellung von Zusammenhängen zwischen Messkurven über die Zeit in sogenannten Phasendiagrammen. Durch das interaktive Positionieren von Skalen lassen sich die Zusammenhänge leicht neu definieren
- der direkte Vergleich von Messkurven einer Messstelle in unterschiedlichen Zeitintervallen. Die Zeitintervalle lassen sich leicht mit der Maus verändern und mit den 2 x-Skalen unabhängig voneinander verschieben.

Lizenzverfahren

Die Komponente wird Software-Entwicklern oder Projektierern zunächst als lizenzfreie Testversion angeboten, damit die Eigenschaften de Komponente im Zusammenhang mit einer geplanten Anwendung ausprobiert werden können. Die Funktionalität der lizenzfreien Version ist nicht eingeschränkt.

Wenn **TrendViewer** in einer Anwendung an Endkunden weitergegeben werden soll, ist eine Entwicklerlizenz zu erwerben. Andernfalls erscheint während der Benutzung der Anwendung ein Hinweis darauf, dass eine unlizenzierte Version von **TrendViewer** verwendet wurde. Zur Laufzeit ist keine weitere Lizenz erforderlich.



Einleitung

Installation

7rend Viewer wird über das Internet zum Herunterladen und auf Datenträger (CD) angeboten. Die Installationsdatei enthält die Trend Komponente und ein Testprogramm, mit dem die Eigenschaften des **7rend Viewer** eingestellt und mit der vorherigen Version dieses Produktes verglichen werden können. Dokumentation sowie Programme im Sourcecode zur Demonstration der Integration des **7rend Viewer** in Applikationen werden ebenfalls bereitgestellt.

Anforderungen an Computer und Software

Da **TrendViewer** eine vor allem bei der interaktiven Benutzung sehr dynamische Komponente ist, sollte der Computer, auf dem die fertige Applikation läuft, abhängig vom eingesetzten Betriebssystem folgende Leistungsdaten nicht unterschreiten, damit **TrendViewer** ergonomisch genutzt werden kann:

Personal Computer mit Pentium V 1 GHz, 512 MByte RAM, Maus mit 2 oder 3 Tasten oder ein ähnliches Zeigegerät.

Wenn **7**rend **Viewer** in der Benutzerschnittstelle eines Leitsystems verwendet wird, sind die Anforderungen, die der Hersteller des Leitsystems angibt, zu beachten.

Folgende Software ist erforderlich:

Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oder neuer.

Um *TrendViewer* in eine Applikation zu integrieren wird eine Entwicklungsumgebung wie z.B. Microsoft Visual Studio benötigt. Bei der Integration in Prozessbilder sind die Editoren der jeweiligen Leitsysteme zu verwenden.

Lizenzierung

Die Lizenzierung wird über das Internet vorgenommen. Zur Erzeugung einer Lizenzdatei sind der Name einer Person, der Firmen- und Abteilungsname sowie der Standort erforderlich. Diese Daten können über das Formular auf dem Web Site www.icsgmbh.de oder den eShop übermittelt werden. Der Käufer erhält per E-Mail die personalisierte Lizenzdatei.

Für **7**rend Viewer wird die Entwicklerlizenz in Form einer Textdatei geliefert. Sie hat den Namen trendviewer.lic und darf keinesfalls mit der entwickelten Applikation weitergegeben werden. Mit der Applikation, in die **7**rend Viewer integriert ist, muss keine Lizenzdatei ausgeliefert werden.

Wird *TrendViewer* bei der Projektierung von Prozessbildern in Leitsystemen eingesetzt, muss nur auf dem Editor-Arbeitsplatz die Lizenzdatei trendviewer.lic installiert sein.



Einleitung

Produktarten

7readViewer ist in 3 Leistungsstufen verfügbar, die in unterschiedlichen Lizenzdateien ausgegeben werden:

Produktart	Eigenschaften
Ohne Lizenz	.NET 2.0 Komponente zur Anzeige von bis zu 512 binären oder analogen Messkurven mit 512 y-Skalen, 2 x-Skalen, jeweils lineare und logarithmische Skalierung. X-Achsen für Zeit, Dauer, Winkel und Wert. Darstellung von Zeitkurven, Ortskurven und Phasendiagrammen. Einsetzbar unter Windows 2000, Windows XP und Windows Vista. Alle Funktionen, außer der in der Professional Edition enthaltenen Zusatzfunktionen, können ohne Lizenz getestet werden
Standard Edition	Tasten zum Ein- und Ausblenden der Kurven, Umlaufpuffer für über 500 binäre und analoge Messkurven, freie Zuordnung zu x- und y-Skalen, Hüllkurvendarstellung, 2 verstellbare Grenzwertlinien für jede Kurve, Fluten zwischen Kurven, Fluten zwischen Kurve und Grenzlinie, beliebige Linienund Füllstile, 2 Zeitskalen für Meßdauer oder absolute Zeit zum interaktiven Kurvenvergleich, mehr als 500 lineare und logarithmische x- und y-Skalen, zyklische Grad-Skalen, wertbezogene äquidistante Hilfslinien pro Skala zur Unterstützung der qualitativen Ablesbarkeit, Übersichtsbalken zum Vergleich des Kurvenausschnitts mit dem Messintervall, Tooltip mit Wertangabe an der Mausposition, Dreistufige Skaleneinteilung, (y,t)-, (x,y)- und Phasendiagramme, senkrechte oder waagerechte Darstellung, automatische Anpassung an die Fenstergröße, Kurvenfeldgröße einstellbar, Streifendiagramme, Lasso Zoom, Follow me" Tasten für Kurvenschreiberfunktion, Kurvenfangfunktion
Professional Edition	Die Trend Viewer Professional Edition bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Trend Viewer Standard Edition. Darüber hinaus bietet die Professional Edition: verschiebbare Kurven, interaktiv editierbare Kurvenpunkte, interaktive Skalenpositionierung nebeneinander oder übereinander mit Zielerkennung, das Lineal Fenster



Einleitung

Support

Wenn bei der Benutzung von *TrendViewer* technische Unterstützung benötigt wird, sind die Fragen zusammen mit der Lizenzdatei per E-Mail an die Adresse support-trv@icsgmbh.de zu senden. Informationen über neue Releases und Patches werden auf der Web Site www.icsgmbh.de veröffentlicht.

Informationen über neue Versionen von TrendViewer oder über andere Produkte können bei der Bestellung oder über den Eintrag in einer der Maillisten auf der Website der ICS GmbH angefordert werden.

Anschrift:

ICS Gmbh Pforzheimerstr. 202c D76275 Ettlingen Deutschland

Telefon: ++49/7243/7127-0 Telefax: ++49/7243/7127-29

www.icsgmbh.de



2. Diagramm

Mit **TrendViewer** können einfache aber auch sehr komplexe Darstellungen von Messkurven parametriert werden. In einem Diagramm können bis zu 512 Kurven für analoge und binäre Messstellen einzeln oder in Gruppen ebenso vielen y-Skalen zugeordnet werden.


Da die Kurven einer der beiden voneinander unabhängigen x-Skalen zugeordnet werden können, lassen sich Kurvenverläufe von einer Messstelle in ein und demselben Diagramm zu unterschiedlichen Zeiten betrachten und vergleichen.

Eine besondere Art der Darstellung sind Phasendiagramme, in denen der Zusammenhang von Messwertkurven mehrerer Messstellen parallel zur Zeitachse wiedergegeben wird. Durch die interaktive Anordnung der Werteskalen können Bezüge zwischen den Messkurven direkt dargestellt werden.

Kurven können in Streifen übereinander im Trend-Fenster angeordnet oder über das ganze Trend-Fenster gezeichnet werden. Auch Kombinationen beider Darstellungen sind möglich, so dass komplexe Sachverhalte in einem Diagramm angezeigt werden können.

2.1 Komponenten

In der folgenden Abbildung sind alle Komponenten eines Diagramms, die *TreudViewer* an der Benutzerschnittstelle anbietet, dargestellt und bezeichnet.



Die Nummern in der Abbildung haben folgende Bedeutung:

1) Trend-Fenster mit 2 Streifen. Im oberen Streifen sind die Kurven zu den Skalen Data 3 und Data 4 dargestellt, im unteren Streifen die Kurven zu den Skalen Data 2 und Data 5. Die Kurve zur Skala logarithmic läuft über das gesamte Trend-Fenster. Die Hilfslinien sind durch die logarithmische Skala vorgegeben. Außerdem ist eine Leselinie (3) eingeblendet, mit der *TrendViewer* Kurvenwerte an der jeweiligen Position an die Anwendung übergibt.




Im oberen Streifen sind 2 Kurven für analoge Messstellen zu sehen, die gegeneinander geflutet sind. Im unteren Streifen ist auch eine Kurve für eine binäre Messstelle (schwarz) zu sehen, der keine Skala zugeordnet ist.

Kurven lassen sich durch Kurvenknöpfe (6) ein- und ausblenden.

2) Um das Trend-Fenster herum sind Skalen angeordnet. In einem Zeitdiagramm sind z.B. oben und unten je eine Zeitskala und links und rechts Werteskalen platziert. Die Werteskalen können gestapelt sein. Skalen können interaktiv mit den Skalenknöpfen (4) an andere Positionen gezogen werden (Professional License erforderlich). Die "Follow-Me" Knöpfe (5) sorgen dafür, dass sich das Trend-Fenster wie ein Kurvenschreiber für aktuelle Daten verhält.

Die Komponenten und ihre Benutzung werden in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben.

Bei einem Phasendiagramm sind die Komponenten folgendermaßen angeordnet:



Die Kurven zu den Skalen **Data 1** und **Data 3** sind gegen die Kurve der Skala **Data 2** aufgetragen. Dadurch entsteht eine Ortskurve. Zusätzlich ist parallel zur Skala **Data 2** die Zeitachse zu sehen. Wenn das dargestellte Zeitintervall verringert oder erweitert wird, wird die Ortskurve entsprechend verkürzt oder verlängert. Wird das Zeitintervall verschoben, ist entsprechend ein anderer Ausschnitt der Ortskurve zu sehen.





2.2 Allgemeine Eigenschaften


In der Fülle der angebotenen Möglichkeiten des *TreudViewer* gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die das Aussehen und die Bedienbarkeit eines Diagramms übergreifend beeinflussen.

Hinweis: Bei den folgenden Beschreibungen von Komponenten des *TrendViewer* und ihrer interaktiven Bedienung wird immer die horizontale Ausrichtung des Diagramms beschrieben. Dabei verlaufen die x-Achsen waagerecht und die y-Achsen senkrecht. Bei Diagrammen in gedrehtem Zustand sind die Beschreibungen dementsprechend zu verstehen.

2.2.1 Größe des Diagramms verändern

Wenn *TreudVieuer* in einer Windows-Anwendung verwendet wird, deren Größe veränderbar ist, so werden die Komponenten des Diagramms soweit als möglich in der Größe angepasst. Die Fontgröße der Skalenbeschriftung wird automatisch angepasst, wenn sie variabel eingestellt wurde. In extremen Fällen können z.B. die Beschriftung der Skalen oder auch ganze Teile des Trend-Fensters - wenn die Größe direkt vorgegeben wurde - wegfallen.

Unterschiedliche Größen desselben Diagramms:





2.2.2 Größe und Position des Trend-Fensters einstellen

Es gibt zwei Methoden, die Größe des Trend-Fensters festzulegen:

indirekt

Zunächst wird die Größe des Platzes für die Skalen durch Anordnung, Beschriftungsbreite, Schriftgröße und Zusatzelemente wie Übersichtsbalken oder Kurvenknöpfe errechnet. Der verbleibende Platz steht dem Trend-Fenster zur Verfügung.

direkt


Der Abstand des Trend-Fensters vom Rand der gesamten zur Verfügung stehenden Fläche der *TrendViewer* Komponente wird vorgegeben. Dadurch wird der verbleibende Platz unter den Skalen aufgeteilt. Es hängt von den gewählten Parametern für die Skalenbeschriftung und die Verwendung der übrigen Skalenelemente ab, ob das entstehende Diagramm für den Benutzer gut lesbar ist.

2.2.3 Orientierung des Diagramms einstellen

Die Orientierung des Diagramms kann senkrecht oder waagerecht eingestellt werden. Die Beschriftung der Skalen ist festgelegt und richtet sich nach der Orientierung des gesamten Diagramms.

Durch zusätzliche Einstellungen an den Skalen kann der Verlauf der Messkurven von rechts nach links, von links nach rechts oder von oben nach unten eingestellt werden.

Ein Diagramm kann um 90° gedreht angezeigt werden, um das Aussehen eines mechanischen Kurvenschreibers nachzubilden:



Die Kurven zu den Skalen **Data 1** und **Data 2** werden im linken bzw. rechten Streifen gezeichnet, während die Kurve zur Skala **Data 3** über die gesamte Breite des Trend-Fensters läuft. Mit dem 'Follow-Me' Knopf werden die Kurven gestoppt bzw. laufen von oben nach unten, sobald neue Daten eintreffen.






2.2.4 Zoomfunktion einstellen


Wie ein Ausschnitt aus Messkurven eingestellt wird, ist im Kapitel 2.3.1 beschrieben. Die Zoom-Funktion ist abschaltbar, um die eingestellten Positionen vor versehentlichen Änderungen zu schützen.

Alternativ kann auch die Lasso-Technik eingesetzt werden, um einen Ausschnitt aus den Messkurven, die im Trend-Fenster zu sehen sind, einzustellen. Auch bei dieser Zoom-Technik werden die Zeit- und Werteskalen konsistent aktualisiert.

Der mit dem Lasso eingestellte Ausschnitt wird auf das ganze Trend-Fenster ausgedehnt. Dadurch sind mehr Details der Messkurven zu erkennen. Die Zoomfunktion kann mehrmals hintereinander angewendet werden. Die Zoom-Schritte sind allerdings nicht mit einer Undo-Funktion wieder rückgängig zu machen. Stattdessen muss ein von der Anwendung vor dem Zoomen gespeicherter Bereich wieder eingestellt werden.

Die Wirkung des Lasso-Zooms ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Das linke Bild zeigt die Einstellung des Lassos, das rechte Bild das Ergebnis nach dem Loslassen des Mausknopfes.





2.2.5 Hilfslinien einstellen

Unabhängig von den Messkurven lassen sich Hilfslinien im Trend-Fenster einblenden, die es in eine einstellbare Anzahl gleich breiter Bereiche teilen und so einen groben Anhaltspunkt beim Ablesen von Messkurven ermöglichen. Anzahl, Startpunkt und Aussehen der Hilfslinien sind einstellbar.

Weitere Hilfslinien sind den Skalen und Kurven zugeordnet. Ihre Parametrierung wird in Kapitel 3.2.2 und Kapitel 4.3 beschrieben.

2.2.6 Trend-Fenster in Streifen einteilen

Das Trend-Fenster kann in mehrere übereinander liegende Streifen - bzw. bei der Kurvenschreiberdarstellung nebeneinander liegende Streifen - eingeteilt werden. Dazu werden die Werteskalen übereinander gestapelt und die zugeordneten Kurven in den entsprechenden Streifen dargestellt. Wenn eine Kurve einen Wertebereich umfasst, der nicht durch die Skala dargestellt wird, schneidet der Rand des Streifens die Kurve ab.

Es ist auch eine Kombination zwischen Kurven innerhalb von Streifen und Kurven, die über das gesamte Trend-Fenster laufen, möglich. Das Bild in Kapitel 2.2.3 zeigt eine mögliche Kombination.





2.2.7 Tooltip

Für alle Skalen und die Kurvenknöpfe kann ein Tooltip eingeschaltet werden.

Der Tooltip zeigt beim Überstreichen einer Skala den Wert an der aktuellen Position des Mauszeigers an. Dadurch können auch Skalenwerte zwischen den Beschriftungen an den Hauptteilungen abgelesen werden. Steht der Mauszeiger auf dem Übersichtsbalken einer Skala, werden minimaler und maximaler Wert der Skala beim Aufschalten und die Grenzen der gesamten Skala angezeigt.


Der Name der jeweiligen Kurve, die mit einem Kurvenknopf bedient wird, sowie der Name der zugeordneten y-Skala erscheinen in einem Tooltip, wenn der Mauszeiger auf dem Kurvenknopf steht.

2.2.8 Lineale und Kurvenknöpfe benutzen



Es gibt zwei interaktive Lineale, die zum Ablesen von einzelnen Kurvenwerten verwendet werden. Das senkrechte x-Lineal liefert immer den Zeitwert an der aktuellen Position, sowie die passenden Messwerte aller eingeschalteten Kurven. Das x-Lineal wirkt für alle Streifen im Diagramm.

Das waagerechte y-Lineal liefert der Anwendung die Skalenwerte aller eingeschalteten Skalen an der aktuellen Position. Die Lineale liegen bei der ersten Benutzung am Rand des Trend-Fensters. Der Cursor zeigt die Lineale an, wenn sie eingeschaltet sind.



Zusätzlich zu den Linealen des Trend-Fensters gibt es für jede Kurve je ein eigenes x- und y-Lineal. Ein Kurvenlineal kann nur über die dafür vorgesehene Schnittstelle eingeblendet werden. Die Bedienung mit dem Mauszeiger erfolgt wie bei den Trend-Fenster Linealen.

Die Kurvenknöpfe werden verwendet, um einzelne Kurven auszublenden. Sie können entweder an den Skalen positioniert werden, denen die entsprechenden Kurven zugeordnet sind oder für alle aktiven Kurven am oberen Rand des ganzen Diagramms zusammengefasst werden.





2.3 Interaktive Benutzung

Trend Viewer liefert durch seine dynamisch veränderbaren Komponenten eine hohe Usability für den Benutzer. Die Komponenten können direkt vom Benutzer für die jeweils optimale Ablesbarkeit verändert werden, so dass unterschiedliche Aussagen aus denselben Kurven gewonnen werden können.

Eine grundlegende Eigenschaft des *TrendViewer* ist die Zoom-Funktion, mit der nahtlos aus Messreihen über lange Zeiträume - z.B. 5 Jahre - detaillierte Kurvenverläufe in sehr kurzen Zeiträumen - z.B. Minuten - herausgeholt werden können. Voraussetzung dazu ist, dass die gesamte Messreihe vorher in den *TrendViewer* geladen wurde.

Kurven und Skalen korrespondieren auch während des Zoom-Vorgangs miteinander. Die Zoom-Funktion kann sowohl mit jeder Skala als auch mit dem gesamten Trend-Fenster ausgeführt werden. Wenn nur eine Skala verändert wird, sind alle dieser Skala zugeordneten Kurven betroffen. Wenn das Trend-Fenster verändert wird, so sind alle Kurven und Skalen von der Zoom-Funktion betroffen.

Für die Analyse und Dokumentation von Messkurven sind weitere interaktive Eigenschaften des *TrendViewer* äußerst hilfreich:

- die dynamische Anordnung von Skalen. Damit k\u00f6nnen Diagramme in Sekunden neu sortiert und Abh\u00e4ngigkeiten von Messkurven unter verschiedenen Aspekten direkt angesehen werden (Professional License erforderlich)
- 2) den Vergleich von Messkurvenabschnitten über die Zeit
- 3) den Vergleich von Messkurven über den Verlauf, um z.B. Soll- und Istkurve zu vergleichen (Professional License erforderlich).
- 4) das Verändern von Messkurven (Professional License erforderlich)

Alle Funktionen können sowohl über Parameter aus der Anwendung heraus oder interaktiv benutzt werden. Funktion 1 wird in Kapitel 2.3.2, Funktion 2 wird in Kapitel 3., Funktion 3 und 4 werden in Kapitel 4.6 beschrieben.

2.3.1 Einstellen eines Ausschnitts der Messkurve

Bei der Einstellung eines Ausschnitts mit Hilfe einer Werte- oder Zeitskala werden keine zusätzlichen Steuerelemente wie Knöpfe, Rollbalken oder Schieber benötigt, sondern die Skalen werden direkt angefasst und mit den Mausknöpfen in ihrem Bereich eingestellt. Jede Veränderung einer Skaleneinstellung wirkt sich auf die Messkurven im Trend-Fenster aus, so dass die Darstellungen von Skalen und Messkurven stets übereinstimmen.

In Kapitel 3.4 wird die Bedienung der Skalen erläutert.

Zusätzlich kann auch der Inhalt des Trend-Fensters mit der Maus verkleinert, vergrößert oder verschoben werden. Die Skalen werden automatisch angepasst, so dass wiederum die Darstellungen von Skalen und Messkurven konsistent sind.


Diese Funktion ist abschaltbar, damit der Benutzer sie nur dann verwendet, wenn sie sinnvoll ist. Versehentliches Bewegen des Trendfeldes verstellt sonst sofort den angewählten Ausschnitt aus der Messdatenmenge.

Das Echo des Cursors zeigt an, ob der dargestellte Ausschnitt aus der gesamten Messdatenmenge verkleinert, vergrößert oder verschoben wird. Alle möglichen Bedienungen werden in den folgenden Abbildungen erläutert.

Verkleinern des Ausschnitts

Das Verkleinern eines Ausschnitts bewirkt die vergrößerte Darstellung von Details aus den Messkurven. Der Ausschnitt kann solange verkleinert werden, bis die geringste Auflösung einer Skala erreicht ist.

Wenn die Maus nach links bewegt wird und gleichzeitig die linke Maustaste gedrückt wird, verschiebt sich der linke untere Punkt des Trendfeldes. Der rechte obere Punkt des Trendfeldes bleibt unverändert.




Wenn die Maus nach rechts bewegt wird und gleichzeitig die rechte Maustaste gedrückt wird, verschiebt sich rechte obere Punkt des Trendfeldes. Der linke untere Punkt des Trendfeldes bleibt unverändert.

Vergrößern des Ausschnitts:

Das Vergrößern eines Ausschnitts bewirkt die verkleinerte Darstellung von Details aus den Messkurven. Der Ausschnitt kann solange vergrößert werden, bis die untere bzw. die obere Grenze einer Skala erreicht wird.

Wenn die Maus nach rechts bewegt wird und gleichzeitig die linke Maustaste gedrückt wird, verschiebt sich der linke untere Punkt des Trendfeldes. Der rechte obere Punkt des Trendfeldes bleibt unverändert.




Wenn die Maus nach links bewegt wird und gleichzeitig die rechte Maustaste gedrückt wird, verschiebt sich der rechte obere Punkt des Trendfeldes. Der linke untere Punkt des Trendfeldes bleibt unverändert.

Verschieben des Ausschnitts

Das Verschieben des Ausschnitts bewirkt die Darstellung eines anderen Teiles aller Messkurven, ohne dass die Größe der Details verändert wird.

Die linke und die rechte Maustaste werden gleichzeitig gedrückt und die Maus nach rechts oder nach links bewegt.




2.3.2 Skalen positionieren (Professional License erforderlich)


Die Trend-Komponente bietet zwei x-Skalen und bis zu 512 y-Skalen an. Die x-Skalen sind auf den gegenüberliegenden Seiten des Trend-Fensters angeordnet und können als Zeitskala, lineare oder logarithmische Wertskala oder Grad-Skala konfiguriert werden.

Die y-Skalen sind lineare oder logarithmische Wertskalen oder Grad-Skalen. Sie können entweder spaltenweise nebeneinander liegen oder auch innerhalb einer Spalte übereinander angeordnet sein. Dabei sind beliebige Kombinationen der Positionen möglich.


Um eine x/y-Darstellung zu erreichen, kann eine der y-Skalen auch parallel zu einer x-Skala angeordnet werden. Damit lassen sich z.B. Kurven einer Messstelle in Abhängigkeit zu Kurven anderer Messstellen auftragen (Beispiel: Druck/Temperatur Beziehung).

Die Skalen werden an ihrem Knopf oder als Objekt angefasst und an die gewünschte Position bewegt. Dabei gibt *7rendViewer* durch Echos Hilfestellung.






Soll eine Werteskala an eine andere Position gebracht (Bild unten links) oder über eine andere gestapelt (Bild unten rechts) werden, zeigt das Echo alle möglichen Positionen an, die gerade mit der Maus zu erreichen sind. Der dunkelblaue Pfeil gibt die Position an, die die Skala einnimmt, wenn der Mausknopf losgelassen wird.



Für ein Phasendiagramm kann eine Werteskala auch parallel zur Zeitskala angeordnet werden. Das rechte Bild zeigt ein mögliches Ergebnis nach der Positionierung der Werteskala **Data 2**. Wenn die Kurven gegen **Data 1** statt gegen die Kurve **Data 2** aufgetragen werden sollen, muss nur die Skala **Data 1** an die Position der Skala **Data 2** bewegt werden. **Data 1** und **Data 2** werden damit gegeneinander ausgetauscht.






3. Skala

Der wichtigste Bestandteil eines Kurvendiagramms für das exakte Ablesen von Messwerten ist die Skala, die an alle Erfordernisse angepasst werden kann. Das gilt vor allem dann, wenn mit den einzigartigen Zoom-Eigenschaften des *TrendViewer* ein sehr breites Spektrum von Auflösungen - z.B. für Zeitskalen von Jahren bis Millisekunden - während des Zoomens nahtlos dargestellt werden soll. *TrendViewer* bietet 5 Skalentypen an, die individuell um das Trend-Fenster herum positioniert werden können.

Die folgende Abbildung zeigt ein Anordnungsbeispiel mit allen Skalentypen:



Es werden 2 X-Achsen angeboten, damit eine Messkurve z.B. gleichzeitig in zwei verschiedenen Zeitintervallen innerhalb eines Diagramms dargestellt werden kann. Beide Skalen lassen sich unabhängig voneinander parametrieren und interaktiv verändern.

Im Phasendiagram wird parallel zu einer Zeitskala eine Werteskala angezeigt, damit das Verhältnis mehrerer Messwerte gegenüber einem bestimmten Messwert im zeitlichen Verlauf beobachtet werden kann.

Jeder Messkurve kann eine eigene Wertskala zugeordnet werden, mehrere Messkurven können auf eine Wertskala bezogen werden. Jede Kurve wird mit einer der beiden Zeitskalen verbunden.


Die Darstellung der Messkurve entspricht immer der aktuellen Skalierung. Wird eine Skala oder die Größe des im Trend-Fenster dargestellten Ausschnitts interaktiv verändert, werden die Messkurven automatisch angepasst.



3.1 Bestandteile einer Skala

Eine Skala besteht aus 2 Tasten und 5 Teilen, die individuell formatiert werden können:

- ein Übersichtsbalken, in dem der im Trend-Fenster angezeigte Ausschnitt im Verhältnis zum gesamten Wertebereich einer Messkurve in Position und Länge markiert wird
- eine Skalenteilung mit Hauptraster, Teilraster und Nebenraster. Die Hauptraster werden mit Werten beschriftet, die Anzahl der Teilraster und Nebenraster kann eingestellt werden.
- die Skalenbeschriftung, die je nach dem Typ der Skala an den Hauptrastern angeordnet wird.
 Die Schrittweite der Hauptraster wird im Verhältnis zum gesamten dargestellten Intervall in der Datei TVformat.xml definiert. Es wird automatisch dafür gesorgt, das alle Beschriftungen lesbar sind. Wenn der Platz nicht ausreicht, werden Beschriftungen ausgeblendet.
- die Legende, die aus einem Text und bei Zeitskalen aus dem Minimalwert und Maximalwert des Skalenausschnitts besteht. Mit der Anzeige des Minimal- und Maximalwertes - z.B. Datum, Stunde und Minute - kann die Beschriftung an den Hauptrastern z.B. durch Verwendung von Sekunden und Millisekunden so kurz wie möglich gehalten werden.
- der Tooltip, in dem der Wert an der Cursorposition beim Überfahren der Skala angezeigt wird.



Um Platz zu sparen, können der Übersichtsbalken und die Legende ausgeblendet werden. Die Legende eines Diagramms kann dann unabhängig vom *7rendVieuer* an einer anderen Stelle durch die Applikation angezeigt werden.

Der Tooltip kann abgeschaltet werden, um bei Systemen mit geringer Prozessorleistung die Performance zu verbessern.

3.1.1 Übersichtsbalken

Der einschaltbare Übersichtsbalken einer Skala zeigt qualitativ das Verhältnis zwischen Wertebereich der zugeordneten Messkurven und dargestelltem Ausschnitt an. Ausserdem wird das Intervall zwischen minimalem und maximalem Wert der Messkurven eingeblendet.

3.1.2 Skalenbeschriftung

Neben der Genauigkeit und dem Textformat einer Skalenbeschriftung, die vom Typ der Skala abhängen, lassen sich vielfältige Parameter wie Schrifttyp, Ausrichtung an der Skala, Schriftrichtung und die Skalenrandbehandlung einstellen. Bei der Formatierung der Skalenbeschriftung muss vor allem ausreichender Platz bereitgestellt werden, damit keine unvollständigen Beschriftungen erscheinen, sowie für eine optimale Ablesbarkeit gesorgt werden.

Bei Konflikten zwischen dem zur Verfügung stehenden Platz und optimaler Ablesbarkeit muss für jeden Fall entschieden werden, welche Forderung den Vorrang hat. Konflikte treten z.B. bei direkt aneinanderliegenden Skalen (sogenannte gestapelte Werteskalen) oder dann auf, wenn die Trenddarstellung in einem Fenster liegt, dessen Größe interaktiv verändert werden kann. *TrendViewer* versucht, bei Veränderung der Fenstergröße immer, eine möglichst gute Darstellung zu gewährleisten.

3.2 Skalentypen

Es wird grundsätzlich zwischen Werte- und Zeitskalen unterschieden. Werteskalen werden in Zeit-Wertedarstellungen (y,t-Diagramme) von analogen und binären Signalen für die Y-Achsen eines Diagramms verwendet. Eine Ausnahme bilden die Ortskurven (x,y-Diagramme) oder Phasendiagramme (x,y,t-Diagramme), in denen Werteskalen auch als X-Achsen verwendet werden.

3.2.1 Werteskala

Eine Werteskala kann eine lineare, logarithmische oder eine Winkel-Teilung annehmen. Die Umschaltung zwischen linearer und logarithmischer Teilung ist auch in der Applikation während der Benutzung der Skala möglich, wenn es die Skalenanfangswerte und -endwerte zulassen. Die Winkel-Teilung kann zyklisch über 360 Grad oder linear dargestellt werden.

Um in jeder Situation eine optimale Ablesbarkeit zu gewährleisten, kann das Format der Skalenbeschriftung für die Hauptraster in der Datei TVformat.xml eingestellt werden. Für lineare und Winkel-Teilung ist jeweils ein Abschnitt enthalten, in dem für jeden Ausschnitt der Messkurven, der mit einer Werteskala dargestellt wird, das Format der Beschriftungen für Hauptraster, Legende und Tooltip festgelegt wird.

Folgendes Beispiel zeigt einen Ausschnitt der Datei TVformat.xml:

- <DecimalFormat>
- <RangeValue>20.2</RangeValue>
- <MainGrid>5</MainGrid>
- <ScaleFormat>%.lf</ScaleFormat>
- <LegendFormat></LegendFormat>
- <TooltipFormat>%.1f</TooltipFormat>
- </DecimalFormat>
- <DecimalFormat>
- <RangeValue>10.1</RangeValue>
- <MainGrid>2</MainGrid>
- <ScaleFormat>%.lf</ScaleFormat>
- <LegendFormat></LegendFormat>
- <TooltipFormat>%.1f</TooltipFormat>
- </DecimalFormat>

Mit <RangeValue> wird der mit der Skala beschriftete Ausschnitt aus dem Wertebereich bezeichnet, der im Diagramm zu sehen ist.

<MainGrid> gibt den Wertebereich an, der einem Hauptraster der Skala entspricht. Dieser Wertebereich ist ab dem <RangeValue>, dem <MainGrid> zugeordnet ist bis zum nächst höheren <RangeValue> gültig. Im Beispiel wird das <MainGrid> =2 beginnend mit dem <RangeValue> > 10.1 bis zum <RangeValue> <= 20.2 gesetzt.</p>


Es wurde immer ein 1% größerer <RangeValue> als der gewünschte maximale Wert eingetragen, damit Abbildungsungenauigkeiten auf dem Monitor insbesondere beim interaktiven Setzen der Skalenanfangs- bzw. -endwerte kompensiert werden.

<ScaleFormat>, <LegendFormat> und <TooltipFormat> geben das Format der Skalenbeschriftung, der Legende und des Tooltips an (C-Syntax der Formatanweisung). Das <TooltipFormat> ist immer eine Stelle genauer als das <ScaleFormat> angegeben, damit beim Überstreichen mit dem Cursor eine genauere Wertangabe dargestellt werden kann.



Es wird eine TVformat.xml Datei mit *TreudViewer* ausgeliefert, die der Standardeinstellung entspricht. Die Datei kann aber nach den Erfordernissen der Applikation geändert werden.

Beispiele für Werteskalen:



3.2.2 Zeitskala

Sowohl Zeitabschnitte (z.B. Meßwerte ab Beginn einer Charge) als auch absolute Zeiten mit Datum und Uhrzeit lassen sich anzeigen.

Auch bei der Zeitskala wird immer eine möglichst große Genauigkeit bei der Beschriftung der Skalenabschnitte angestrebt. Da die Beschriftung der Hauptraster mit Datum (Tag, Monat, Jahr) und Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde, Millisekunde) sehr lang wird, kann sie auf die Legende erweitert werden. In der Legende stehen minimaler und maximaler Zeitwert des dargestellten Intervalls.

Die Genauigkeit der Beschriftung kann der Größe des jeweils dargestellten Intervalls angepasst werden. Zeigt die Skala z.B. nur wenige Sekunden an, kann die Skalenteilung auf Millisekunden eingestellt werden. Werden Jahre angezeigt, kann die Skalenteilung z.B.auf 90 Tage eingestellt werden.

Das länderspezifische Datumsformat wird in der TVformat.xml Datei festgelegt. Reihenfolge der Datumsbestandteile und Trennzeichen können für Tooltip und Skalenbeschriftung sogar getrennt festgelegt werden.

Die Umstellung auf die Sommerzeit wird berücksichtigt.



Beispiele für die Zeitskala	
Minutendarstellung	17:34 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 29.05.08 absolute time scale 29.05.08
Sekundendarstellung	14.0 16.0 18.1 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 29.05.08 17:50:18 absolute time scale 29.05.08 17:50:32
Tooltip mit englischem Datumsformat	21.04. 25.04. 29.04. 03.05. 07.05. 19.04.08 absolute time scale 07.05.08
ein halbes Jahr mit 30 Tage Raster	01.04. 01.05. 31.05. h.30.06. 30.07. 29.08. 22.03.2008 absoluka time scale 20.09.2008 15.06.2008
mehr als 100 Jahre 28.10.19	923 21.11.1964 16.12.2005 10.01.2047 04.02.2088 absolute time scale
relative Zeitskala	-00h10' 00h00' 00h10' 00h20' 00h30' 30.06.08 relative time scale 00h25'



3.3 Skaleneigenschaften


Außer den grafischen Attributen wie Farbe und Beschriftung können Skalen auch noch zusätzliche Komponenten wie den 'Follow-Me' Knopf für das Fortschreiben einer online aufgezeichneten Messkurve und Skalenknöpfe zum Ein- und Ausblenden der zugeordneten Messkurven und zur Information über die Kurvennamen enthalten.

Die Richtung der Beschriftung ist für alle Skalentypen wählbar, so dass z.B. online aufgezeichnete Messkurven von links nach rechts oder von rechts nach links geschrieben werden.


3.3.1 Skalenanzeige und -positionen

Die Position kann sowohl interaktiv, wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, verändert als auch durch Parameter bestimmt werden. Die x-Skalen sind oben und unten an einem Diagramm zu positionieren, wobei beide x-Skalen auch übereinander an einer Seite des Diagramms liegen können.


Die y-Skalen werden links oder rechts neben dem Diagramm dargestellt, wobei mehrere y-Skalen nebeneinander und übereinander gesetzt werden können.




Ist das automatische Skalen-Management eingeschaltet, werden immer nur Skalen dargestellt, denen Kurven zugeordnet sind. Auf diese Weise erhält man immer ein Diagramm mit minimaler Information, wenn z.B. über die Kurvenknöpfe Kurven ein- und ausgeschaltet werden. Im Bild sind die Kurven 2 und 4 ausgeschaltet



Die Darstellung einer Skala wird durch die Attribute 'eingeschaltet' und 'sichtbar' zusätzlich gesteuert. Wenn bei übereinander gesetzten Skalen eine der Skalen ausgeschaltet wird, so expandiert die angrenzende Skala in den Bereich der ausgeschalteten Skala.






3.3.2 Grafische Attribute


Über die Farbe läßt sich die Zuordnung zwischen Skala und Kurve sichtbar machen. Farben sind beliebig einstellbar, jedoch sollte auf ausreichenden Kontrast zum Bildhintergrund geachtet werden, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.

An die Beschriftung einer Skala sind wegen der Informationsmenge, die angezeigt werden muss, hohe Anforderungen gestellt. Vor allem, wenn die Beschriftung während des Zoom-Vorgangs jederzeit ablesbar sein muss und nur beschränkter Platz zur Verfügung steht, muss darauf geachtet werden, dass vollständige Informationseinheiten zu sehen sind. *TrendViewer* versucht dies soweit als möglich automatisch zu gewährleisten.

Der für die Beschriftung verfügbare Platz wird durch die Größe des Diagramms, den Platz, den das Trend-Fenster benötigt, den Font, den Abstand zwischen den Hauptrastern einer Skala und die Schriftrichtung bestimmt. Wenn der zur Verfügung stehende Platz zunächst nicht ausreicht, kann durch Verkleinern des Fonts, Vergrößern des Abstands zwischen Skala und Legende (bei waagerechter Beschriftung) und Margins am Skalenrand mehr Platz geschaffen.

Bei direkt aneinander grenzenden Skalen wie z.B. bei übereinander gesetzten Skalen, kann durch Einschieben unsichtbarer Skalen und durch Vergabe von Prioritäten die Darstellung der Beschriftungen optimiert werden. Das Bild zeigt ein Diagramm vor und nach der Platzoptimierung.





Wenn der Platz zwischen den Hauptrastern oder am Rand der Skala nicht ausreicht, werden Beschriftungen automatisch weggelassen. Das kann durch eine entsprechende Formatierung der Beschriftung in der Datei TVformat.xml angepasst werden.




3.4 Skalenausschnitt interaktiv verändern

Mit einer Maus oder einem vergleichbaren Positioniergerät kann der Skalenausschnitt direkt verändert werden.

Das Echo des Cursors zeigt an, ob der dargestellte Ausschnitt aus dem gesamten Wertebereich der Messkurven verkleinert, vergrößert oder verschoben wird. *TrendVieuer* sorgt immer dafür, dass alle einer Skala zugeordneten Kurven im Trend-Fenster proportional mit der Skala verändert werden.


Mit der linken Maustaste wird der linke Rand einer X-Skala bzw. der untere Rand einer Y-Skala verändert. Mit der rechten Maustaste wird der rechte Rand einer X-Skala bzw. der obere Rand einer Y-Skala verändert. Der jeweils gegenüber liegende Rand bleibt unverändert.

Verkleinern eines Ausschnitts (Zoom In)




Das Verkleinern eines Ausschnitts bewirkt die vergrößerte Darstellung von Details aus dem gesamten Wertebereich der Messkurven. Der Ausschnitt läßt sich solange verkleinern, bis die eingestellte minimale Auflösung der Skalendarstellung erreicht ist.

Vergrößern eines Ausschnitts (Zoom Out)



Das Vergrößern eines Ausschnitts bewirkt die verkleinerte Darstellung von Details aus dem gesamten Wertebereich der Messkurven. Der Ausschnitt kann solange vergrößert werden, bis die maximale obere Grenze bzw. die minimale untere Grenze der Skalendarstellung erreicht ist.

Verschieben eines Ausschnitts (Panning):



Maus mit Maus mit Maus mit 3 Tasten 2 Tasten Rad

Aussehen vor und nach dem Verschieben

Das Verschieben des Ausschnitts bewirkt die Darstellung eines anderen Teiles aus dem gesamten Wertebereich der Messkurven, ohne daß die Größe der Details verändert wird. Der Ausschnitt kann solange verschoben werden, bis die Grenzen der Skalendarstellung erreicht werden.


Die linke und die rechte Maustaste werden gleichzeitig gedrückt und die Maus nach rechts oder nach links bewegt. Durch eine entsprechende Konfiguration der Skala (siehe **MoveOnly**) kann das Verschieben des Ausschnitts auch mit einer beliebigen Maustaste erreicht werden.

Um ein unbeabsichtigtes Verschieben der Skalen zu verhindern, kann das Bedienkonzept umgeschaltet werden. Für die Veränderung des Ausschnitts muss dann zusätzlich zur Bewegung der Maus die Umschalt-, Strg- oder Alt-Taste gedrückt gehalten werden.



3.5 Hilfslinien einblenden

Um die Ablesbarkeit der Kurven zu verbessern, können Hilfslinien für jede Skala eingeblendet werden. Besonders hilfreich ist diese Eigenschaft, wenn die beiden gegenüber liegenden x-Skalen mit Hilfe der Zoom-Funktion zur Deckung gebracht werden sollen. Der Vergleich von Kurvenverläufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten kann mit dieser Eigenschaft sehr gut unterstützt werden.



Der Abstand zwischen den Hilfslinien und die Anzahl der Hilfslinien kann eingestellt werden. Bei allen Skalen ist auch eine beliebige Anzahl (z.B. jede Stunde) von Hilfslinien einstellbar.



Kurven

4. Kurve

7rendViewer bietet 2 Kurventypen mit unterschiedlichen Eigenschaften an: binäre und analoge Kurven. Den Kurven sind Attribute zugeordnet, die die Darstellung z.B. im Linienstil, der Farbe, Strichstärke und Interpolation zwischen den Stützstellen beeinflussen. Ausserdem kann die Fläche zwischen einer Kurve und einer Grenzlinie oder zwischen zwei Kurven geflutet werden. Auch die Darstellung der Flutfläche ist einstellbar. Kurven werden Skalen zugeordnet, um so Gruppen zu bilden, die das Verhältnis zwischen Messkurven zeigen.

7rendViewer puffert alle Kurvenwerte, die zur Darstellung übergeben werden. Wenn z.B. in einer Maschinensteuerung Messdaten fortlaufend mitgeschrieben und dargestellt werden, wächst der Puffer ständig an und beeinträchtigt die Leistung der Maschinensteuerung nach längerer Laufzeit.

Die Länge des Kurvenpuffers kann daher für jede Kurve eingestellt werden. Der Puffer wird dann zyklisch beschrieben.

Für die Anzeige von Phasendiagrammen ist es erforderlich, für alle Kurven dieselben x-Werte zu verwenden, damit die y-Werte der Messkurven zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die Applikation dafür sorgt, dass die Messkurven zur gleichen Rasterung der x-Werte - das sind meistens die Zeitwerte der Kurven - an den *Treudlieuer* übergeben werden.

bhb35-kap4.fm 4 - 1




4.1 Kurventypen

Analoge Kurven zeigen Wertverläufe von analogen Messstellen. Jeder Messwert wird durch eine Stützstelle der Kurve dargestellt. Der Wertebereich und die Auflösung eines Messwertes werden durch die Messstelle vorgegeben. Der Verlauf der Kurve wird in Übereinstimmung mit der zugeordneten Skala dargestellt und läßt sich so bewerten.

Stützstellen von binären Kurven können nur die Werte 0 und 1 annehmen. Kurvenwerte < 0 werden auf 0 gesetzt, Werte > 1 werden auf 1 gesetzt.

Binärkurven sind von analogen Kurven unabhängig. Lediglich die Zuordnung zu einer gemeinsamen X-Achse stellt einen Bezug zwischen binären und analogen Kurven her.

In der folgenden Abbildung sind mehrere analoge und binäre Kurven zusammengestellt.



bhb35-kap4.fm 4 - 2






4.2 Darstellung


Unterschiedliche grafische Darstellungen von Kurven dienen dazu, sie in einem Diagramm unterscheiden zu können oder sie optisch zusammenzufassen. Wenn Diagramme auf einem Drucker ausgegeben werden, der keine Farbinformation abbilden kann, muss durch unterschiedliche Symbole und Muster für die Lesbarkeit gesorgt werden.

4.2.1 Elementare Eigenschaften

In der folgenden Abbildung sind alle Attribute, die eine Kurve annehmen kann, enthalten. Es kann eingestellt werden, wieviele Stützstellen (jede, jede zweite usw.) einer Kurve ein Symbol erhalten sollen.




Die Interpolation zwischen 2 Stützstellen kann 4 Formen annehmen, die in der folgenden Abbildung dargestellt werden. Bei Treppenkurven kann die Treppenstufe an der linken, der rechten oder zwischen zwei Stützstellen liegen. Jede Stützstelle wird mit einem Symbol markiert, damit die Unterschiede sichtbar werden. Das Symbol kann vom Entwickler vorgegeben werden.



4.2.2 Status

Jeder Stützstelle einer Kurve ist ein Zustandswert zugeordnet, der durch eine entsprechende grafische Darstellung der Verbindungslinie mit Farbe, Strichstärke oder Linienstil unterschieden wird.

Damit kann innerhalb einer Messkurve z.B. zwischen korrekten Messwerten, Ersatzwerten und gestörten Werten unterschieden werden.




Statuswerte können sowohl analogen als auch binären Kurven zugeordnet werden.

4.2.3 Fluten

Um in komplexen Diagrammen die Abweichung zwischen zwei Messkurven oder dem Abstand einer Messkurve von einem Grenzwert besser sichtbar zu machen, kann die Flutfunktion eingesetzt werden. Die Flutfläche läßt sich mit eigener Farbe und eigenem Muster versehen, damit die Unterscheidung zu den übrigen grafischen Elementen im Diagramm verbessert wird.

Im Zusammenhang mit Flutflächen ist die Vorgabe von Zeichenprioritäten erforderlich, damit Messkurven nicht von Flutflächen verdeckt werden. Die folgende Abbildung zeigt im oberen Teil ein Beispiel, bei dem die blaue Kurve vor und die schwarze Kurve hinter der Flutfläche liegt.



Fluten ist nur jeweils zwischen analogen und zwischen binären Kurven möglich.

Die Kurven können denselben oder unterschiedlichen x- und y- Skalen zugeordnet sein.



4.2.4 Hüllkurve

Bei besonderen Aufgabenstellungen, die keine detaillierte Darstellung des Messkurve erfordern, sondern bei denen die Angabe eines Bandes, in dem sich die Messkurve befindet, ausreicht, kann eine Hüllkurvendarstellung eingesetzt werden. Zusätzlich zur Hüllkurve läßt sich eine Mittelwertlinie einblenden.




Hüllkurven können nur bei analogen Kurven eingestellt werden.



4.3 Grenzwertlinien

Ein weiteres Hilfmittel zur Beurteilung von Messkurven sind Grenzwertlinien, die zu jeder Messkurve als maximaler und minimaler erwarteter Wert eingeblendet werden können. Grenzwert- über- oder -unterschreitungen sind so leicht zu erkennen.

Um Grenzwertlinien mehrerer Kurven unterscheiden zu können, werden sie mit dem der Kurve zugeordneten Symbol gekennzeichnet. Symbole sind unterhalb der oberen Grenzwertlinie und oberhalb der unteren Grenzwertlinien gezeichnet. Die Linienattribute können individuell eingestellt werden.



Grenzwertlinien lassen sich mit der Maus verschieben.


Binäre Kurven haben keine Hilfslinien.



4.4 Lineale

Jeder Kurve ist ein waagerechtes und ein senkrechtes Lineal zugeordnet. Die Lineale werden vom Rand des Trend-Fensters mit der Maus ins Diagramm gezogen. Es ist jeweils nur das waagerechte oder das senkrechte Lineal zu sehen und zu bedienen. Das Lineal des Diagramms (siehe Kapitel 2.2.8) muss ausgeschaltet sein.

Die Linienattribute der Lineale lassen sich individuell einstellen, um mehrere Lineale unterscheiden zu können.




Wird das senkrechte Lineal mit der Maus bewegt, so erhält die Applikation fortlaufend die X-Koordinate und den Wert der Messkurve an der Linealposition. Diese Werte kann die Applikation für den Benutzer darstellen.


Binäre Kurven haben nur ein senkrechtes Lineal, um damit den binären Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt erhalten zu können.

4.5 Skalenzuordnung


Jede Kurve muss einer der beiden x-Skalen und einer der 512 y-Skalen zugeordnet werden.


Mehrere Kurven können derselben Skala zugeordnet werden. Dadurch wird die Vergleichbarkeit von Kurvenverläufen für mehrere Messstellen unterstützt. Die Zoom-Funktion wirkt auf alle Kurven, die einer Skala zugeordnet sind, gleichzeitig. In der Abbildung wird das Skalenende von Curve Data 1-4 von 160 auf 80 reduziert.





Im folgenden Bild wurde die blaue Kurve der zweiten x-Skala zugeordnet und um eine Minute verschoben.








4.6 Kurven bearbeiten (Professional License erforderlich)


Eine Aufgabenstellung bei der Analyse von archivierten Messkurven oder der Beobachtung von online Trends ist der Vergleich zwischen Soll- und Istkurve. Sollkurven sind oftmals für bestimmte Situationen in verfahrenstechnischen Prozessen berechnet und geben Zielpunkte oder Kurvenverläufe für das Wartenpersonal vor.

Damit Sollkurven an aktuelle Gegebenheiten angepasst werden können, müssen sie innerhalb des Diagramms verschoben und ihre Stützstellen müssen verändert werden können. Jede analoge Kurve läßt sich für die interaktive Bearbeitung freischalten.


Hinweis: Alle interaktiven Veränderungen der Kurven verändern die Kurvenwerte, die in den *7rendViewer* geladen wurden. Sollen die Kurvenwerte aus dem Datenpuffer des *7rendViewer* ausgelesen werden, ist dieses zu beachten.


In der folgenden Abbildung wird die schwarze Sollkurve verschoben.





Die Stützstellen der roten Kurve werden mit der Maus verändert





Eine Applikation kann eine analoge Kurve auch über die Attribute **Offset** und **Gain** in x- und y-Richtung verschieben oder spreizen. Diese Veränderung beeinflusst die Kurvenwerte im Datenpuffer des *TreudViewer* nicht und kann jederzeit wieder zurückgesetzt werden.



5. TrendViewer Objekte

- 5.1 Eigenschaften
- 5.2 Methoden
- 5.3 Ereignisse
- 5.4 Deklarationen
- 5.5 Linealfenster (Professional Edition)

5.1 Eigenschaften

Die folgende tabellarische Darstellung enthält eine Übersicht über alle Objekte der Trend Komponente und deren Eigenschaften:

Objekt-Gruppen:

- 5.1.1 TrendCtrl
- 5.1.2 TVXScale
- 5.1.3 TVYScale
- 5.1.4 TVRange
- 5.1.5 TVPosition
- 5.1.6 TVCurve
- 5.1.7 TVData
- 5.1.8 TVLineStyle
- 5.1.9 TVFillStyle
- 5.1.10 TVStateStyle
- 5.1.11 TVRuler
- 5.1.12 TVCrosshair
- 5.1.13 TVSymbol



5.1.1 TrendCtrl

Allgemeine Eigenschaften der Trend-Komponente:

AutoScaleGrid automatische Skalierung der Skalengrids (für TRUE)

AutoScaleVisibility steuert für TRUE das automatische Ein- und

Ausblenden der Skalen

BackColor Hintergrundfarbe

Referenz zu einem TVCrosshairobjekt (TVCros-Crosshair

shair)

Curves Die Anzahl der Kurven zurückliefern bzw. erhöhen

CurveButtons Stil für die Kurvenknöpfe

aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Anzeige **DataWindows**

des Datenfensters beim Überstreichen der Skalen

und Kurvenknöpfe

DockingScales aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die interak-

tive Verschiebbarkeit der Skalen

FixedFont schaltet die automatische Anpassung der Schrift-

größe aus (für TRUE)

benutzte Schriftart (Änderung der Schriftart führt zu **Font**

einer Neuberechnung der Größe (FontScaleFactor)

FontScaleFactor Skalierungsfaktor für die Schriftgröße gegenüber der

von der Trend-Komponente berechneten optimalen

Darstellungsgröße

ForeColor Vordergrundfarbe der Trend-Komponente

HorizontalScText erzeugt für TRUE nur horizontale Beschriftungen für

die senkrecht stehenden Skalen

Interactive

HorizontalScTextAlign Ausrichtung des horizontalen Skalentextes

aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Maus-

steueruna

LockUpdate "friert" (für TRUE) das aktuelle Aussehen der Kompo-

nente ein

Orientation Orientierung des Trend-Fensters an den Skalen bzw.

der Skalen an das Trend-Fenster

OVBarsBackColor

OVBarsRangeColor OverviewBars

Hintergrundfarbe der Übersichtsbalken

Hintergrundfarbe des Bereichs der Übersichtsbalken Anzeigen (TRUE) oder Verstecken (FALSE) der Über-

sichtsbalken

ReleaseKey Freigabetaste zur Positionierung der Skalen über die

Mausbedienung

Referenz zu einem TVRulerobjekt (TVRuler) Ruler Orientierung der Trendgrafik (FALSE: horizontal, Rotated

TRUE: vertikal)

Anzeigen (TRUE) oder Verstecken (FALSE) der **ScaleLegends**

Skalenlegenden

ScaleSizeButton Button für das Einstellen der Skalengröße

ScaleWidthFactor Vergrößerungsfaktor für die Skalenbreite, um die

Anzeige von waagerechten Skalenbeschriftungen im

Text zu ermöglichen (s. HorizontalScText)

StripChartsStyle aktiviert und konfiguriert die Stripchart-Funktionalität

5 - 2 bhb35-kap5.fm



SystemTimeZones String-Array mit allen verfügbaren Zeitzonen
TrendAuxLineCount Anzahl der Trend-Hilfslinien des Trend-Fensters
TrendAuxLineStart Anfangswert für die Trend-Hilfslinien des Trend-

Fensters

TrendAuxLineStep Schrittweite für die Trend-Hilfslinien in Prozent des

Trend-Fensters

TrendAuxLineStyle Referenz zu einem TVLineStyle-Objekt. (Definiert

den Stil einer Hilfslinie)

TrendBackColor Farbe des Trend-Fenster-Hintergrunds
TrendPicture Hintergrundbild für das Trend-Fenster

Manage des Trend-Fenster Hintergrundbild für das Trend-Fenster

YScales Die Anzahl der y-Skalen zurückliefern bzw. erhöhen Zoom erlaubt (TRUE) oder sperrt (FALSE) das Zoomen im

Trend-FensterTrend-Fenster

AutoScaleGrid

Boolean AutoScaleGrid

Beschreibung

Diese Eigenschaft dient zum Ein- und Ausschalten der automatischen Skalierung der Teilungslinien bei den Skalen.

Wertebereich

TRUE automatisches Skalierung ist eingeschaltet automatisches Skalierung ist ausgeschaltet

Anmerkungen

Soll eine anwenderspezifische Skalierung erfolgen, so muß diese Eigenschaft = FALSE gewählt werden. Die entsprechenden Einstellungen müssen dann in den Skalenobjekten über die Eigenschaften **DivGrid**, **MainGrid**, **SecGrid**, **Grid-TextFormat** vorgenommen werden.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.

Siehe auch

TVXScale, TVYScale

AutoScaleVisibility

Boolean AutoScaleVisibility

Beschreibung

Diese Eigenschaft dient zum Ein- und Ausschalten des automatischen Managements für die Skalensichtbarkeit.

Wertebereich

TRUE automatisches Skalenmanagement ist eingeschaltet automatisches Skalenmanagement ist ausgeschaltet



Anmerkungen

In der Voreinstellung sind innerhalb der Trend-Komponente nur die Skalen sichtbar, denen eine sichtbare Kurve zugeordnet wird. Skalen, denen keine sichtbaren Kurven zugeordnet sind, werden automatisch ausgeblendet.

Wird dieser Automatismus ausgeschaltet, ist die Sichtbarkeit der Skalen nicht mehr vom Zustand der Kurven abhängig und kann dann vom Container selbst gesteuert werden.

Siehe auch

TVXScale, TVYScale, TVCurve

BackColor

System.Drawing.Color BackColor

Beschreibung

Hintergrundfarbe der Trend-Komponente.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

ForeColor

Crosshair

TVCrosshair Crosshair

Beschreibung

Referenz zu einem TVCrosshair-Objekt.

Wertebereich

siehe TVCrosshair

Siehe auch

Ruler

Curves

Integer Curves()

Beschreibung

Liefert die Anzahl der erzeugten TVCurve-Objekte zurück bzw. erhöht diese.



Wertebereich

0..512

Anmerkung

Eine Erhöhung der Anzahl an Kurven bis zur max. Grenze ist jederzeit möglich, eine Dezimierung dagegen ist nicht möglich!

Siehe auch

TVCurve

CurveButtons

enumCurveButtons CurveButtons

Beschreibung

Die Schaltknöpfe zum Ein- und Ausschalten der Kurven können mit Hilfe dieser Eigenschaft an bestimmten Positionen im Trend-Fenster plaziert werden:

Wertebereich

0-cbNone Schaltknöpfe sind nicht sichtbar

1-cbTop Schaltknöpfe an der Oberseite des Trend-Fensters

2-cbScale Schaltknöpfe in den Skalen-Objekten

Anmerkungen

Die Schaltknöpfe dienen sowohl zum Ein- und Ausschalten der einzelnen Kurven als auch zur Anzeige von Name und Status jeder Kurve.

Anzeige:

Ein mit der Hintergrundfarbe ausgefüllter Knopf zeigt, daß die entsprechende Kurve sichtbar ist, ansonsten unsichtbar.

Wird der Maus-Zeiger über einen der Kurvenknöpfe bewegt, erscheint (für **Data-Windows** = TRUE) ein kleines Fenster neben der Maus, welches den Namen der Kurve und die der Kurve zugeordnete Skala anzeigt.

Bedienung:

Durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste auf einen Kurvenknopf läßt sich die entsprechende Kurve sichtbar bzw. unsichtbar schalten. Ist **CurveButtons** gleich cbScales, sollte das automatische Skalenmanagement (siehe **AutoScaleVisibility**) ausgeschaltet werden, da mit Ausschalten der Kurve auch die jeweilige Skala samt Knopf ausgeblendet wird.

Siehe auch

AutoScaleVisibility, DataWindows

DataWindows

Boolean DataWindows

Beschreibung

Definiert, ob die Datenfenster zur Anzeige von Trend-Daten, wie Skalen-Werte und Kurven-Beschreibungen, angezeigt werden sollen.



Wertebereich

TRUE Datenfenster sind sichtbar FALSE keine Datenfenster.

Anmerkung

Das Datenfenster entspricht einem Windows Tooltip-Fenster, das der Bewegung des Mauszeigers folgt und Informationen zur aktuellen Mausposition anzeigt.

Siehe auch

CurveButtons

DockingScales

Boolean DockingScales

Beschreibung

Legt fest, ob die interaktive Positionierung der Skalen mit Hilfe der Maus aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.

Bei Aktivierung werden die entsprechenden Bedienelemente in den Skalen sichtbar.

Wertebereich

TRUE Skalenpositionierung mittels Mausbedienung wird

aktiviert

FALSE Skalenpositionierung mittels Mausbedienung wird

deaktiviert

Siehe auch

TVXScale, TVYScale, ReleaseKey

FixedFont

Boolean FixedFont

Beschreibung

Schaltet die automatische Anpassung der Schriftgröße aus.

Wertebereich

TRUE automatische Schriftgrößenanpassung ist ausge-

schaltet

FALSE automatische Schriftgrößenanpassung ist einge-

schaltet

Anmerkung

Näheres zur automatischen Schriftgrößenanpassung siehe Font

Siehe auch

Font, FontScaleFactor



Font

System.Drawing.Font Font

Beschreibung

Definiert die verwendete Schriftart.

Wertebereich

wird durch die vorhandene Arbeitsumgebung vorgegeben

Anmerkungen

Um eine flexible Skalierbarkeit der Trend-Komponente zu erreichen, kann (für **FixedFont** gleich FALSE) die Größe der verwendeten Schrift automatisch an die Größe der Trend Komponente angepaßt werden. Dies geschieht nach dem folgenden Verfahren:

Bei jedem Zeichenvorgang der Komponente wird die optimale Schriftgröße für die aktuelle Einstellung (abhängig von Skalen-Anzahl und Skalen-Positionen) berechnet. Die so errechnete Schriftgröße kann nun über die Eigenschaft **FontScaleFactor** vergrößert bzw. verkleinert werden, um die Schrift den Wünschen des Programmierers anzupassen.

Bei jeder Änderung der Eigenschaft **Font** versucht die Komponente, die übergebene Schriftgröße durch Anpassung von **FontScaleFactor** einzustellen. Um das Aussehen der Komponente gegen Änderungen zu schützen, werden für die Schriftgröße Grenzwerte berechnet, die nicht überschritten werden können. Daher wird zwar die Eigenschaft **FontScaleFactor** exakt für die gewünschte Schriftgröße berechnet, jedoch kann die gewählte Schrift u. U. durch die Grenzwerte für die Schriftgröße tatsächlich etwas kleiner dargestellt werden.

Nachdem die Eigenschaft **FontScaleFactor** intern angepaßt wurde, ist die Schriftgröße des aktuellen Fonts nicht mehr relevant für die Darstellung der Schrift. Die Abfrage des aktuellen Fonts liefert daher nicht die aktuelle Schriftgröße.

Um einen Schrifttyp zu ändern, ohne die aktuelle Größe zu beeinflussen, sollte entsprechend dem folgenden Programmbeispiel verfahren werden:

Programm-Beispiel

```
TrendViewer1.Font.Bold = True
TrendViewer1.FontScaleFactor = 2
```

Ist **FixedFont** gleich TRUE, wird die Schriftart durch die Trend Komponente nicht geändert.

Siehe auch

FontScaleFactor, HorizontalScText, FixedFont, ScaleWidthFactor



FontScaleFactor

Double FontScaleFactor

Beschreibung

Vergrößerungs- bzw. Verkeinerungsfaktor für die berechnete optimale Fontgröße.

Wertebereich

>0 und <1.0 verkleinern der Schrift

1.0 keine Änderung der Schriftgröße

>1.0 vergrößern der Schrift

Anmerkungen und Programm-Beispiel

Diese Eigenschaft ist nur für (FixedFont gleich FALSE) relevant.

Näheres zur automatischen Größenanpassung der Schriftart siehe Eigenschaft **Font**.

Siehe auch

Font, HorizontalScText, FixedFont

ForeColor

System.Drawing.Color ForeColor

Beschreibung

Definiert die Vordergrundfarbe der Trend-Komponente.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Anmerkung

Die Vordergrundfarbe dient zum Zeichnen der Umrandung des Trend-Fenster sowie als Standard-Schriftfarbe für die Datenfenster.

Siehe auch

BackColor, DataWindows

HorizontalScText

Boolean HorizontalScText

Beschreibung

Horizontale Beschriftung von senkrecht stehenden Skalen.

Wertebereich

TRUE alle Skalen werden horizontal beschriftet

FALSE die Skalen werden entsprechend ihrer Ausrichtung

beschriftet



Anmerkungen

In der Voreinstellung der Trend-Komponente ist **HorizontalScText** auf FALSE gesetzt. Alle Skalen werden dann entsprechend ihrer Ausrichtung beschriftet. Dies erlaubt eine platzsparende Darstellung der Trend-Komponente.

Durch das Setzen von HorizontalScText auf TRUE kann erreicht werden, daß alle Skalentexte (mit Ausnahme der Skalen-Bezeichner) horizontal angezeigt werden. Diese Art der Skalenbeschriftung benötigt aber eine veränderliche Breite der Skalen, um den entsprechenden Text darstellen zu können. Die Breite der Skalen muß dann vom Anwender oder Container entsprechend angepaßt werden. Zur Unterstützung von variablen Skalenbreiten können die Eigenschaft ScaleWidthFactor verwendet werden. Das Management für die Skalenbreite wird erheblich vereinfacht, wenn die automatische Schriftgrößenanpassung (s.FixedFont) ausgeschaltet ist.

Siehe auch

Font, FontScaleFactor, ScaleWidthFactor, FixedFont

HorizontalScTextAlign

Integer HorizontalScTextAlign

Beschreibung

Ausrichtung des Textes bei horizontaler Beschriftung.

Wertebereich

O Ausrichtung an der Teilungslinie

1 Ausrichtung links/rechtsbündig zum Textrand

Siehe auch

Font, HorizontalScText, FixedFont

Interactive

Boolean Interactive

Beschreibung

Schaltet für FALSE alle Maus-Interaktionen ab. Nur der Aufruf des Benutzerdialogs durch Doppelklick der linken Maustaste wird durch **Interactive** nicht beeinflußt.

Wertebereich

TRUE Maussteuerung ist aktiviert
FALSE Maussteuerung ist abgeschaltet

Siehe auch

Interactive (TVXScale), Interactive (TVYScale)



LockUpdate

Boolean LockUpdate

Beschreibung

Ist **Lockupdate** auf TRUE gesetzt, wird das Neuzeichnen der Komponente gesperrt. Änderungen in den Trend-Eigenschaften sind in der Komponente nicht mehr sichtbar.

Wertebereich

TRUE Änderungen in den Eigenschaften haben keine

Auswirkung auf das Aussehen der Komponente

FALSE Änderungen in den Eigenschaften werden sofort

sichtbar, Voreinstellung

Anmerkungen

Bevor **LockUpdate** auf TRUE gesetzt wird, sollte die Komponente zumindest einmal vollständig gezeichnet worden sein.

Eine Änderung der Fenstergröße der Komponente während **LockUpdate** auf TRUE gesetzt ist, wird ebenfalls keine Auswirkung auf die Darstellung haben. Deshalb sollte zur Änderung der Komponenten-Größe stets **LockUpdate** auf FALSE gesetzt werden.

Wird **LockUpdate** auf TRUE gesetzt und läuft ein Hintergrundprozeß zum Zeichnen der Komponente, so wird gewartet, bis der Hintergrundprozeß abgeschlossen wurde

Programm-Beispiel

siehe ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime

Siehe auch

TVRange

Orientation

Short Orientation

Beschreibung

Legt den Darstellungsmodus des Kurvenfensters fest.

Wertebereich

0 Kurvenfenster und Skalen werden automatisch der

Gesamtgröße des Trend-Fensters angepaßt fixes Kurvenfenster. Skalen werden angepaßt

Anmerkungen

Bei einem fixen Kurvenfenster wird der kleinste Abstand zwischen Kurvenfenster und Trendrand als Basisbreite/höhe für die Skalen genommen.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **SetMarginFactor**.



Siehe auch

TVXScale, TVYScale, SetMarginFactor

OVBarsBackColor

System.Drawing.Color OVBarsBackColor

Beschreibung

Hintergrundfarbe des Balkens, der das Datenintervall (Datenskala) oder das Zeitintervall (Zeitskala) anzeigt.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

OVBarsRangeColor, OverviewBars

OVBarsRangeColor

System.Drawing.Color OVBarsRangeColor

Beschreibung

Hintergrundfarbe des Bereichs für die Übersichtsbalken.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

OVBarsBackColor, OverviewBars

OverviewBars

Boolean OverviewBars

Beschreibung

Schaltet die Übersichtsbalken der Skalen ein (TRUE) bzw. aus (FALSE).

Wertebereich

TRUE die Übersichtsbalken sind sichtbar false die Übersichtsbalken sind versteckt

Anmerkung

Fällt die Schriftgröße unterhalb eines bestimmten Grenzwerts, werden die Übersichtsbalken automatisch ausgeblendet.

Siehe auch

OVBarsBackColor, OVBarsRangeColor



ReleaseKey

Boolean ReleaseKey

Beschreibung

Freigabetaste ein (TRUE) bzw. ausschalten (FALSE).

Wertebereich

TRUE Freigabetaste aktiviert Freigabetaste deaktiviert

Anmerkungen

Die Freigabetaste ermöglicht es, die Skalen interaktiv mit Hilfe der Maus zu Positionieren.

Diese Eigenschaft und Funktionalität ist je nach Lizenzmodell eingeschränkt bzw. nicht verfügbar!

Siehe auch

DockingScales

Ruler

TVRuler Ruler

Beschreibung

Referenz zu einem TVRuler-Objekt.(Trendlineal)

Wertebereich

siehe TVRuler

Rotated

Boolean Rotated

Beschreibung

Im allgemeinen ist die x-Skala eines Trends horizontal mit dem Skalenminimum links und dem Skalenmaximum rechts orientiert.

In besonderen Fällen ist eine vertikale Orientierung der x-Skala mit dem Skalenminimum unten gewünscht. Diese Art des Trends kann durch Setzen von **Rotated** auf TRUE erreicht werden.

Wertebereich

TRUE vertikale x-Skala

FALSE horizontale x-Skala (standard)



ScaleLegends

Boolean ScaleLegends

Beschreibung

Schaltet die Skalenlegenden ein (TRUE) bzw. aus (FALSE).

Wertebereich

TRUE die Legenden sind sichtbar FALSE die Legenden sind versteckt

Siehe auch

OverviewBars

ScaleSizeButton

Boolean ScaleSizeButton

Beschreibung

Button, um die Größe einer Skala bei gestapelten Skalen einzustellen.

Wertebereich

TRUE die Buttons sind sichtbar FALSE die Buttons sind versteckt

Siehe auch

DockingScales

ScaleWidthFactor

Double ScaleWidthFactor

Beschreibung

Ermöglicht die Verbreiterung aller senkrecht stehenden Skalen um den angegebenen Faktor.

Wertebereich

alle positiven Werte

Anmerkungen


Diese Eigenschaft wird benötigt, um die Darstellung von horizontalen Skalenbeschriftungen an senkrechten Skalen zu ermöglichen.

Vor jedem Zeichenvorgang berechnet die Trend-Komponente Position und Größe aller Trend-Elemente, dabei wird ebenfalls die Breite aller Skalen berechnet. Die Skalenbreite aller senkrecht stehenden Skalen wird anschließend mit dem Wert von **ScaleWidthFactor** multipliziert.


Die folgende Abbildungen veranschaulichen die Bedeutung dieser Eigenschaft:



ScaleWidthFactor = 1.0



ScaleWidthFactor = 1.3



In dem oben gezeigten Beispiel wird der Wert von **ScaleWidthFactor** von 1.0 auf 1.3 erhöht, um eine korrekte Anzeige der Skalenbeschriftung zu ermöglichen.

Siehe auch

Font, FontScaleFactor, HorizontalScText

StripChartsStyle

enumStripChartsStyle StripChartsStyle

Beschreibung

Mit Hilfe dieser Eigenschaft, kann die Trend-Komponente zur Darstellung von Kurvenbändern (Stripcharts) umkonfiguriert werden.

Wertebereich


0-scNoStripCharts keine Stripcharts

1-scLeftSide Stripcharts nur am linken Rand 2-scRigthSide Stripcharts nur am rechten Rand 3-lsBothSides Stripcharts an beiden Rändern



Anmerkungen

Wird die Darstellung von Kurvenbändern aktiviert, so wird das Trend-Fenster in Bänder aufgeteilt. Diese Bänder orientieren sich an der Aufteilung des jeweiligen Trendrands durch die Skalen. Es werden dabei nur jene Skalen berücksichtigt, die direkt am Rand des Trend-Fensters plaziert sind. Kurven, die diesen Skalen zugeordnet sind, werden sobald Sie das jeweilige Band verlassen, abgeschnitten. Die folgende Abbildung erläutert anhand eines konkreten Beispiels die Kurvenbänder der Trend-Komponente für **StripChartsStyle** gleich scleftSide:



Im oben gezeigten Beispiel bilden die Skalen "Data 2" und "Data 3" die Bänder und die zu diesen Skalen gehörenden Kurven werden abgeschnitten, sobald sie die Grenzen der Bänder überschreiten. Da die zur Skala "Data 1" gehörende Kurve keinem Band zugeordnet ist, wird sie im gesamten Trend-Fenster dargestellt.

SystemTimeZones

String[] SystemTimeZones

Beschreibung

Liefert ein String-Array mit allen verfügbaren Zeitzonen des TrendViewers zurück.

Eine Zeitzone findet u.a. Verwendung in der Eigenschaft "TimeZoneName" der **TVData** und **TVXScale** Objekten.



Siehe auch

TVData, TVXScale

TrendAuxLineCount

Short TrendAuxLineCount

Beschreibung

Legt die Anzahl der Hilfslinien fest.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Siehe auch

TrendAuxLineStart, TrendAuxLineStep, TrendAuxLineStyle

TrendAuxLineStart

Short TrendAuxLineStart

Beschreibung

Legt die Startposition der ersten Hilfslinie fest.

Wertebereich

beliebiger Wert

Siehe auch

TrendAuxLineStep, TrendAuxLineStyle, TrendAuxLineCount

TrendAuxLineStep

Short TrendAuxLineStep

Beschreibung

Definiert die Schrittweite der Unterteilung des Trend-Fensters durch die Hilfslinien in Prozent zur Höhe des Trend-Fensters.

Wertebereich

<=0% keine Hilfslinien

1% - 99% Abstand der Hilfslinien untereinander (Vorgabe 25%)

>=100% keine Hilfslinien

Anmerkung

Für **TrendAuxLinesStep** gleich 10% wird das Trend-Fenster durch die Hilfslinien in 10 Bereiche unterteilt, für **TrendAuxLineStep** gleich 25% wird das Trend-Fenster geviertelt.

Siehe auch

TrendAuxLineStyle, TrendAuxLineCount, TrendAuxLineStart



TrendAuxLineStyle

TVLineStyle TrendAuxLineStyle

Referenz zu einem **TVLineStyle**-Objekt. Legt den Linienstil der Trend-Hilfslinien fest.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Anmerkung

Das Zeichnen von Linien, deren Stil nicht gleich psSolid und deren Linienbreite nicht gleich 0 ist, nimmt erheblich mehr Zeit in Anspruch.

Siehe auch

TrendAuxLineStep, TrendAuxLineCount, TrendAuxLineStart

TrendBackColor

System.Drawing.Color TrendBackColor

Beschreibung

Hintergrundfarbe des Trend-Fensters.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

BackColor

TrendPicture

System.Drawing.Bitmap TrendPicture

Beschreibung

Hintergrundbild des Trend-Fensters.

Wertebereich

jedes Windows-Bitmap

Anmerkung

DieTrend-Komponente übernimmt kein eigenes Farbmanagement, um die Palette des gewählten Trend-Hintergrundbildes zu realisieren. Dies muß die Applikation übernehmen.

Siehe auch

GetXScale



YScales

Integer YScales()

Beschreibung

Liefert die Anzahl der erzeugten y-Skalen-Objekte zurück bzw. erhöht diese.

Wertebereich

0..512

Anzahl der erzeugten y-Skalen

Anmerkung

Eine Erhöhung der Anzahl an Y-Skalen bis zur max. Grenze ist jederzeit möglich, einer Dezimierung dagegen ist nicht möglich!

Siehe auch

TVYScale

Zoom

enumTrendZoom Zoom

Beschreibung

Stellt die Zoom-Methode innerhalb des Trend-Fensters ein.

Wertebereich

siehe enumTrendZoom



5.1.2 TVXScale

Eigenschaften des x-Skalenobjekts :

AbsoluteTime schaltet die Zeitskala zwischen Uhrzeit (TRUE) und

Zeitdauer (FALSE) um (s.Type)

AutoFollowMode aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) das automa-

tische Umschalten in den Folgemodus

AuxCount Anzahl der Hilfslinien

AuxLineDefiniert die Anordnung der HilfslinienAuxLineStyleReferenz zu einem TVLineStyle-Objekt

AuxStart Startpunkt der ersten Hilfslinie

AuxStep Schrittweite der Hilfslinien in Prozent

DataRangeEnabled zeigt (TRUE) oder versteckt (FALSE) die Anzeige des

aktuellen Wertebereichs innerhalb des Übersichtbal-

kens

DivGrid Definiert das Teilungsraster. Das Teilungsraster legt

die Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Neben-

rasters (SecGrid) fest

EdgeTextFormat Format für die Textausgabe links/rechts in der

Legende

GridTextFormat Textformat der Werteanzeige an den Hauptteilungsli-

nien

Index Instanz der Skala

FollowMode aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) den Folge-

modus

FollowModeButton zeigt (TRUE) oder versteckt (FALSE) den Knopf für

den Folgemodus an der Skala

ForeColor Vordergrundfarbe der Skala

Enabled aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Skala

(änderbar nur für AutoScaleVisibility=FALSE)

Index Instanz der Skala

Interactive aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Mausbe-

dienung

LegendDateVisible erweiterte Datumsanzeige in der Legende der Skala

ein (TRUE) - bzw. ausschalten (FALSE)

MainGrid Definiert das Hauptraster. Ein Hauptraster ist der

Abstand zwischen zwei Hauptteilungslinien

Mirrored Spiegelt die Skala

Modulo360Degrees zeigt bei einer Gradskala nur Werte zwischen 0° und

360° (bildet immer positives Modulo 360°)

Position Referenz zu einem TVPosition-Objekt (Positionie-

rung der Skala)

Priority Legt die Priorität der Skala fest

Range Referenz zu einem TVRange-Objekt (Datenbereich

der Skala)

RangeMoveOnly gestattet für TRUE nur die Verschiebung des

Wertebereichs

Res maximale Anzeigegenauigkeit

(nicht persistent für Zeitachsen)



SecGrid Definiert das Nebenraster. Das Nebenraster legt

Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Hauptra-

sters (MainGrid) fest

Shared Legt fest, ob alle Kurven die selben x-Daten benutzen

(TRUE) oder ob jede Kurve einen eigenen x-Daten-

satz benötigt

Text Skalentext zur Beschreibung der x-Skala

TextAlign Textausrichtung des Skalentextes in der Legende

TimeZoneName Legt die Zeitzone für die Skala fest

ToolTipFormat Format für die Text-u.Werteausgabe im Tooltip

(Datenfenster)

Type bestimmt das Anzeigeformat der Skala

Visible zeigt (TRUE) oder versteckt (FALSE) die Skala (Auto-

ScaleVisibility=FALSE)

AbsoluteTime

Boolean AbsoluteTime()

Eine Zeitskala wird entweder mit Datum und Uhrzeit dargestellt oder mit einer Zeitspanne.

Wertebereich

FALSE Zeitspanne (Voreinstellung)
TRUE Absolute Zeitangabe

Anmerkungen

Die Beschriftung der Skala zeigt bei der absoluten Zeitangabe entweder das Datum oder die Uhrzeit. Zeitspannen werden in Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen angezeigt.

Der Skalennullpunkt zur Anzeige von Zeitspannen wird durch DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime festgelegt. Um das interaktive Umschalten zwischen Absolutzeit und Zeitspanne zu ermöglichen, müssen alle Wertebereiche (siehe ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime, DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime) in absoluten Zeitwerten angegeben werden.

Diese Eigenschaft ist nur für Zeitskalen mit Type = stTime relevant.

Siehe auch

ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime, DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime, Res

AutoFollowMode

Boolean AutoFollowMode()

Beschreibung

Schaltet den automatischen Folgemodus (s. FollowMode) ein bzw. aus.



Wertebereich

TRUE schaltet automatisch den Folgemodus ein

FALSE keine automatische Einschaltung des Folgemodus

Anmerkung

Ist Autofollowmode gleich TRUE, wird der Folgemodus aktiviert, sobald das Maximum der x-Werte das Maximum des dargestellten Bereichs erreicht.

Siehe auch

FollowMode, FollowModeButton

AuxCount

Integer AuxCount()

Beschreibung

Definiert die Anzahl von Hilfslinien, die gezeichnet werden sollen.

Wertebereich

-1 unbegrenzte Anzahl von Hilfslinien (z.B. für kontinu-

ierliche Hilfslinienanzeige)

<=0 keine Hilfslinien

>0 Anzahl gezeichneter Hilfslinien

Anmerkungen

Bei der Erzeugung von x-Skalen-Hilfslinien werden ab der Position **AuxStart** die durch **AuxCount** bestimmte Anzahl von Hilfslinien mit der Schrittweite **AuxStep** gezeichnet.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AuxLine**.

Siehe auch

AuxStart, AuxStep, AuxLineStyle, AuxLine

AuxLine

enumAuxLineTyp AuxLine()

Beschreibung

Definiert die Anordnung der Hilfslinien.



Wertebereich

tlClassic Hilfslinien werden über die Anzahl der Linien

(AuxCount), Start (AuxStart) und Step (AuxStep)


definiert

tlGrid Hilfslinien werden über AuxStep an den Teilungsli-

nien (DivGrid, MainGrid, SecGrid) der Skalen

ausgerichtet)

Beispiel für AuxLine = 0 an der x-u.y-Skala:



Im oben gezeigten Beispiel wurden die folgenden Einstellungen vorgenommen:

Einstellung der x-Skala-Hilfslinien auf kontinuierliche Rasterung (alle 10min):

AuxStart() = 0.0

AuxStep() = 600.0

AuxCount() = -1

AuxLineStyle() = psDash

Einstellung der y-Skala-Hilfslinien mit:


AuxStart(dsYScale1) = 0.0

AuxStep(dsYScale1) = 10.0

AuxCount(dsYScale1) = 11



Beispiel für AuxLine = 0 an der x-Skala und **AuxLine** = 1 an der y-Skala:



Im oben gezeigten Beispiel wurden die folgenden Einstellungen vorgenommen:

Einstellung der x-Skala-Hilfslinien auf kontinuierliche Rasterung (alle 10min):

AuxStart() = 0.0

AuxStep() = 600.0

AuxCount() = -1

AuxLineStyle() = psDash

Einstellung der y-Skala-Hilfslinien mit:

AuxStart(dsYScale1) = 0.0 (nicht relevant)

AuxStep(dsYScale1) = 1 (Ausrichtung an MainGrid und SecGrid)

AuxCount(dsYScale1) = 0 (nicht relevant)

Anmerkung

Bei AuxLine = 1 hat die Eigenschaft AuxStart und AuxCount keine Bedeutung!

Siehe auch

AuxStart, AuxStep, AuxLineStyle, AuxCount

AuxLineStyle

TVLineStyle AuxLineStyle()

Beschreibung

Referenz auf ein **TVLineStyle**-Objekt. Legt den Linienstil der x-Skalen-Hilfslinien fest.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Siehe auch

AuxStart, AuxStep, AuxLine, AuxCount



AuxStart

Double AuxStart()

Beschreibung

Legt den Startwert für das Zeichnen der Hilfslinien fest.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AuxLine**.

Siehe auch

AuxCount, AuxStep, AuxLine, AuxLineStyle

AuxStep

Double AuxStep(enumXScales ScaleNumber)

Beschreibung

Legt die Schrittweite zwischen den Hilfslinien fest. Die Schrittweite hat je nach **AuxLine-**Type einen unterschiedlichen Wertebereich.

Wertebereich

für **AuxLine** = 0: beliebiger Wert

für AuxLine = 1:

<0 keine Hilfslinien

O Ausrichtung der Hilflinien an DivGrid, MainGrid,

SecGrid

1 Ausrichtung der Hilflinien an MainGrid, SecGrid

2 Ausrichtung der Hilflinien an MainGrid

>2 keine Hilfslinien

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AuxLine**.

Siehe auch

AuxCount, AuxStart, AuxLine, AuxLineStyle, DivGrid, MainGrid, SecGrid



DataRangeEnabled

Boolean DataRangeEnabled()

Beschreibung

Schaltet die Darstellung des aktuellen Datenintervalls im Übersichtsbalken ein. Das Datenintervall wird durch die Eigenschaften **DataMax**, **DataMin**, **DataMax-DateTime**, **DataMinDateTime** aus dem **TVRange**-Objekt festgelegt.

Wertebereich

FALSE nicht eingeschaltet, Voreinstellung
TRUE Datenintervall wird dargestellt


Anmerkungen

Bei der Darstellung von Meßwertkurven ist es hilfreich, den größten und den kleinsten Wert innerhalb der Meßwertmenge zu kennen, damit die Meßwertkurve mit der besten Auflösung dargestellt werden kann. Außerdem hilft die Darstellung des Datenintervalls festzustellen, welcher Ausschnitt des Datenintervalls im Vergleich zur Skala dargestellt wird.

Der Datenbereich wird während der Laufzeit festgelegt. Zur Entwicklungszeit wird ein Standard Datenbereich eingestellt, um das spätere Aussehen der Skala anzudeuten.

Beispiel (Datenskala)


Der Zusammenhang zwischen dem maximal darstellbaren Intervall, dem aktuell dargestellten Intervall und dem Datenintervall geht aus folgender Skizze hervor:



Bei dieser Konstellation zeigt die Skala aktuell nur einen kleinen Ausschnitt aus der gesamten möglichen Grafik an. Von dem Datenintervall ist ebenfalls nur ein Ausschnitt zu sehen.

Beispiel (Zeitskala)

Da der maximal darstellbare Zeitbereich einer Zeitskala nicht verändert werden kann, wird hierfür der Übersichtsbalken etwas anders dargestellt, wie folgende Skizze zeigt:



Der Übersichtsbalken der Zeitskala entspricht der für diese Übersichtsbalken üblichen Darstellung.



Programm-Beispiel

```
Dim XScale As TrendViewer30.CTVXScale
Dim XRange As TrendViewer30.CTVRange

XScale = m_Trend.GetXScale(0)

XRange = XScale.Range

XScale.DataRangeEnabled = False

XRange.DataMin = 10

XRange.DataMax = 100

XScale.DataRangeEnabled = True
```

Siehe auch

DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime

DivGrid

Integer DivGrid()

Beschreibung

Definiert das Teilungsraster. Das Teilungsraster legt Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Nebenrasters (**SecGrid**) fest.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid**.

DivGrid ist nur relevant, wenn AutoScaleGrid gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des *7rendViewers* übernommen.

Siehe auch

MainGrid, SecGrid, AutoScaleGrid

EdgeTextFormat

String EdgeTextFormat()

Beschreibung

Bestimmt das Format der Werteausgabe "links und rechts" in der Legende.



Wertebereich

Formatierungstyp in .Net-Notation z.B. "{ 0 : HH : mm : ss}"

Anmerkung

EdgeTextfFormat ist nur relevant, wenn **AutoScaleGrid** gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des **7rendVieuers** übernommen.

Siehe auch

AutoScaleGrid, LegendDateVisible

Enabled

Boolean Enabled()

Beschreibung

Aktiviert oder deaktiviert eine x-Skala.

Wertebereich

TRUE Skala ist aktiviert
FALSE Skala ist deaktiviert

Anmerkungen

Diese Eigenschaft kann nur geändert werden, wenn **AutoScaleVisibility** = FALSE ist, andernfalls übernimmt die Trend-Komponente die Aktivierung der Skalen selbst.

Es können nur x-Skalen sichtbar geschaltet (s.**Visible**) werden, die zuvor aktiviert wurden.

Siehe auch

AutoScaleVisibility, Visible

FollowMode

Boolean FollowMode()

Beschreibung

Legt fest, ob die Komponente im Folgemodus arbeitet.

Im Folgemodus wird der sichtbare Bereich der x-Achse immer so verschoben, daß die rechte Seite des Trend-Fensters dem aktuellen Wert des Maximums der x-Werte entspricht. Für fortlaufende Meßreihen sind so immer die aktuellsten Daten im Trend-Fenster sichtbar.

Wertebereich

TRUE Folgemodus ist aktiv False Folgemodus ist inaktiv



Anmerkungen

Diese Eigenschaft kann sich während der Laufzeit durch folgende Ereignisse ändern:

- der Anwender hat das Maximum der x-Skala geändert
- der Anwender hat den Folgemodus durch einen Maus-Klick auf den Bedienknopf für den Folgemodus ausgeschaltet

von FALSE nach TRUE:

- für AutoFollowMode gleich TRUE erreichte das Maximum der x-Daten den rechten Rand des Trend-Fensters
- der Anwender hat den Folgemodus durch einen Maus-Klick auf den Bedienknopf für den Folgemodus eingeschaltet

Um eine Änderung dieser Eigenschaft durch den Benutzer zu verhindern, muß die x-Skala durch Abschalten der interaktiven Bedienung (s. Interactive) statisch geschaltet werden und der Bedienknopf für den Folgemodus (s. FollowModeButton) ausgeblendet werden.

Siehe auch

AutoFollowMode, FollowMode, FollowModeButton, Interactive

FollowModeButton

Boolean FollowModeButtons

Beschreibung

Definiert, ob die Bedien- und Anzeigeknöpfe für den Folgemodus der x-Skalen angezeigt werden sollen.

Wertebereich

TRUE Bedienknöpfe für den Folgemodus werden angezeigt Bedienknöpfe für den Folgemodus werden nicht

angezeigt

Anmerkungen

Die Bedienknöpfe für den Folgemodus (für **FollowModeButtons** gleich FALSE) dienen sowohl der Anzeige als der Bedienung.

Anzeige:

Ist der Folgemodus einer x-Skala aktiv, wird der jeweilige Knopf gedrückt dargestellt. Das Symbol für den Folgemodus ist dann hellgrün eingefärbt.

Bedienung:

Durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste auf einen Bedienknopf läßt sich der Folgemodus der jeweiligen x-Skala ein- bzw. ausschalten.

Siehe auch

AutoFollowMode, FollowMode



ForeColor

System.Drawing.Color ForeColor()

Beschreibung

Skalen und Beschriftungsfarbe der x-Skala.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

BackColor

GridTextFormat

String GridTextFormat()

Beschreibung

Bestimmt das Format der Werteanzeige für die Hauptraster.

Wertebereich

Formatierungstyp in C-Notation z.B. "{0:HH:mm:ss}"

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid**.

GridTextFormat ist nur relevant, wenn AutoScaleGrid gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des *TrendViewers* übernommen.

MainGrid, AutoScaleGrid

Index

Short Index()

Beschreibung

Liefert den Indexwert der x-Skala.

Wertebereich

0..MaxXScales

Interactive

Boolean Interactive()

Beschreibung

Schaltet die interaktive Veränderung des Darstellungsbereichs der x-Skala mit Hilfe der Maus ein (TRUE) bzw. aus (FALSE).



Wertebereich

TRUE Benutzer kann den Darstellungsbereich der x-Skala

mit Hilfe der Maus verändern

FALSE Änderung gesperrt

Anmerkung

Die Zoomfunktionen des Trend-Fensters haben bei **Interactive** = FALSE keine Auswirkung auf die x-Skala.

Siehe auch

Zoom (TrendCtrl)

LegendDateVisible

Boolean LegendDateVisible()

Beschreibung

Legt fest, ob die erweiterte Datumsanzeige der x-Skala in der Legende der Skala ein (TRUE) - bzw. ausgeschaltet (FALSE) ist.

Wertebereich

TRUE erweiterte Datumsanzeige der xSkala wird links und

rechts in der Legend angezeigt

FALSE erweiterte Datumsanzeige wird nicht angezeigt

Anmerkungen

Nur relevant bei einer Zeitskala (tsTime). Wurde die Zeitskala z.B. soweit gezoomt, dass nur noch Stunden, Minuten und Sekunden dargestellt werden, kann in der erweiterten Datumsanzeige z.B. noch der Tag, Monat und Jahr dargestellt werden.

Siehe auch

EdgeTextFormat

MainGrid

Double DivGrid()

Beschreibung

Das Hauptraster definiert den Abstand zwischen zwei Hauptteilungslinien.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkungen


Die Angabe des Hauptteilungsraster ist nur relevant, wenn **AutoScaleGrid** auf FALSE gesetzt ist, ansonsten wird das Hauptteilungsraster über die XML-

Formatdatei bzw. der Standardeinstellung des *7rendViewers* bestimmt.



Beispiel

In der folgenden Abbildung wird der Zusammenhang zwischen **MainGrid**, **SecGrid** und **DivGrid** sowie **GridTextFormat**, **EdgeTextFormat** und **Legend-DateVisible** dargestellt:



```
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim yScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
Dim Range1 As TrendViewer30.CTVRange

xScale1 = m_Trend.GetXScale(0)

yScale1 = m_Trend.GetYScale(0)

m_Trend.AutoScaleGrid = False

' define y-Scale
yScale1.MainGrid = 50
yScale1.SecGrid = 2
yScale1.DivGrid = 2

yScale1.DivGrid = 2

yScale1.ToolTipFormat = "%.lf"

' define x-Scale
```



```
Range1 = xScale1.Range
' five minutes before and 1 minutes after
Range1.ActualMinDateTime = Now.AddMinutes(-1)
Range1.ActualMaxDateTime = Now.AddMinutes(1)
' each minute a main-line
xScale1.MainGrid = (60 / 86400)
xScale1.SecGrid = 2
xScale1.DivGrid = 5

xScale1.DivGrid = 5

xScale1.ToolTipFormat = "{0:HH:mm}"
xScale1.ToolTipFormat = "{0:dd.MM.yy HH:mm:ss}"
xScale1.LegendDateVisible = True
xScale1.EdgeTextFormat = "{0:dd.MM.yy}"
```

SecGrid, DivGrid, GridTextFormat, AutoScaleGrid, GridTextFormat, Edge-TextFormat

Mirrored

Boolean Mirrored()

Beschreibung

Spiegelt die x-Skala.

Wertebereich

TRUE Skala wird gespiegelt

FALSE Skala wird in der normalen Orientierung dargestellt

Modulo360Degrees

Boolean Modulo360Degrees()

Beschreibung

Die Gradskala wird normalerweise mit beliebigen Grad-Werten dargestellt. Wird diese Eigenschaft auf TRUE gesetzt, so werden alle Gradwerte mittels Modulofunktion auf einem Gradbereich zwischen 0° und 360° abgebildet. wie folgendes Beispiel zeigt:





Wertebereich

TRUE Abbildung auf 0° bis 360° FALSE normale Gradskala

Anmerkung

Diese Einstellung ist nur für Gradskalen relevant.

Siehe auch

Type

Position

TVPosition Position()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVPosition**-Objekt. Legt fest, wo die x-Skala positioniert wird.

Wertebereich

siehe TVPosition

Priority

Integer Index()

Beschreibung

Anzeigepriorität der x-Skala.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkung

Die Anzeigepriorität kommt besonders in den Randbereichen zum tragen. Hier kann je nach Einstellung des *TrendViewers* zusätzlich auch mit dem **GetMargin-Factor (TrendCtrl)** variiert werden, um Überlappungen einzelner Skalen zu vermeiden.

Siehe auch

GetMarginFactor (TrendCtrl)



Range

TVRange Range()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVRange-**Objekt.Definiert die Grenzen der verschiedenen Skalenbereiche.

Wertebereich

siehe TVRange

RangeMoveOnly

Boolean RangeMoveOnly()

Beschreibung

Der Darstellungsbereich der x-Skala kann nur mittels Maussteuerung verschoben werden.

Wertebereich

TRUE nur Verschieben zugelassen

FALSE Verschieben, Vergrößern und Verkleinern des

Ausschnitts zugelassen, Voreinstellung

Anmerkung

Für **RangeMoveOnly** = TRUE haben die Zoomfunktionen des Trend-Fensters keine Auswirkung auf die x-Skala. Der Darstellungsbereich kann über die erweiterten Zoomfunktionen des Trend-Fensters nur durch Bewegen des Trend-Ausschnitts verändert werden.

Siehe auch

Interactive, Zoom

Res

Double Res()

Beschreibung

Minimale Auflösung, die durch die Skalenteilung dargestellt werden kann.

Wurde die x-Skala als Zeitskala definiert, kann nur die Eigenschaft **RangeRes** geändert werden, die Eigenschaften **Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime** haben festgelegte Presetwerte, die durch das interne Zeitformat von Windows festgelegt werden.

Voreinstellungen (Datenskala)

Datenskala Zeitskala

Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime200, -200Presetwert, Presetwert

Res 0,001 0,001



TVRange

SecGrid

Integer SecGrid()

Beschreibung

Das Nebenraster legt Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Hauptrasters (MainGrid) fest.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)** .

SecGrid ist nur relevant, wenn AutoScaleGrid = FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des *TrendViewers* übernommen.

Siehe auch

MainGrid, DivGrid, AutoScaleGrid, MainGrid (TVXScale)

Shared

String Shared()

Beschreibung

Bestimmt, ob alle Kurven dieselben x-Daten benutzen (TRUE) oder ob jede Kurve einen eigenen x-Datensatz benötigt (FALSE)

Wertebereich

TRUE alle Kurven verwenden die gleichen x-Daten

FALSE alle Kurven besitzen eigene x-Daten

Anmerkung

Diese Eigenschaft bestimmt eine fundamentale Eigenschaft der internen Datenhaltung:

Ist **Share** gleich TRUE, wird nur ein Satz von x-Daten gespeichert, die Datenpunkte aller aktivierten Kurven bilden dann zusammen einen Datenpunkt der Form (X,Ya,Yb,...,Yn). Für diese Datenhaltung ist es möglich, den Trend als Phasendiagramm (siehe auch Kapitel 2.3.2) darzustellen.

Ist **Share** gleich FALSE, wird für jede Kurve ein eigener Datensatz angelegt. Die Kurven sind dann alle von einander unabhängig und besitzen jede unabhängige Datenpunkte der Form (Xa,Ya).



Bei der Arbeit mit den Kurven-Daten muß diese Eigenschaft immer berücksichtigt werden, da bei Fehlbedienung leicht Inkonsistenzen im Datensatz entstehen können. Hierauf wird in den Anmerkungen zu den jeweiligen Eigenschaften und Methoden genauer eingegangen.

Bei Änderung der Eigenschaft IdenticalXData, werden automatisch alle internen Datensätze gelöscht.

Siehe auch

Range, Res, TVData

Text

String Text()

Beschreibung

Skalentext zur Beschreibung der x-Skala.

Wertebereich

beliebiger Text

Anmerkung

Wenn der Platz zur Darstellung des Textes nicht ausreicht, wird die Beschriftung abgeschnitten und mit drei Punkten gekennzeichnet.

Siehe auch

LegendDateVisible, EdgeTextFormat, ScaleLegends, TextAlign

TextAlign

enumTextAlign TextAlign()

Beschreibung

Textausrichtung des Skalentextes in der Legende (enumTextAlign).

Wertebereich

0-taCenter Text zentriert
1-taLeft Text links
2-taRight Text rechts

Siehe auch

Shared, ScaleLegends, enumTextAlign

TimeZoneName

string TimeZoneName()

Beschreibung

Legt die Zeitzone für die Skala fest.



TVData, SystemTimeZones

ToolTipFormat

string GridTextFormat()

Beschreibung

Bestimmt das Format der Werteanzeige für den ToolTip (DataWindows).

Wertebereich

Formatierungstyp in C-Notation z.B. "%d.%m.%y"

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.

Siehe auch

DataWindows, MainGrid (TVXScale)

Type

enumScaleTypes Type()

Beschreibung

Mit dieser Eigenschaft kann der Datentyp der x-Skala (Dezimal, Zeit-, Gradoder Logarithmusdarstellung) ausgewählt werden.

Wertebereich

0 -stDecimal Dezimalskala
1 -stTime Zeitskala
2 -stDegree Gradskala
3 -stLogarithmic Logarithmusskala

Siehe auch

enumScaleTypes, AbsoluteTime, Modulo360Degrees

Visible

Boolean Visible()

Beschreibung

Mit dieser Eigenschaft kann die x-Skala ein- und ausgeblendet werden.

Wertebereich

TRUE sichtbar
FALSE nicht sichtbar



Anmerkungen

Diese Eigenschaft kann nur geändert werden, wenn AutoScaleVisibility = FALSE ist, andernfalls übernimmt die Trend-Komponente die Aktivierung der Skalen selbst.

Es können nur x-Skalen sichtbar geschaltet werden, die zuvor aktiviert (s. **Enabled**) wurden.

Siehe auch

AutoScaleVisibility, Enabled, TVPosition



5.1.3 TVYScale

Eigenschaften des y-Skalenobjekts:

AuxCount Anzahl der Hilfslinien

AuxLine Stil der Hilfslinie (normale Darstellung oder Ausrich-

tung an der Hauptteilungslinie)

AuxLineStyle Referenz zu einem TVLineStyle-Objekt. (Definiert

den Stil einer Hilfslinie)

AuxStart Startpunkt der ersten Hilfslinie

AuxStep Schrittweite der Hilfslinien in Prozent

DataRangeEnabled zeigt (TRUE) oder versteckt (FALSE) die Anzeige des aktuellen Wertebereichs innerhalb des Übersichtbal-

kens (nicht änderbar für AutoScaleVisibility=TRUE)

DivGrid Definiert das Teilungsraster. Das Teilungsraster legt

Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Nebenra-

sters (SecGrid) fest

EdgeTextFormat Format für die Textausgabe links/rechts in der

Legende

Enabled aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Skala

(änderbar nur für AutoScaleVisibility=FALSE)

ForeColor Vordergrundfarbe der Skala

GridTextFormat Textformat der Werteanzeige an den Hauptteilungsli-

nien

Index Instanz der Skala

Interactive aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Mausbe-

dienung

MainGrid Definiert das Hauptraster. Ein Hauptraster ist der

Abstand zwischen zwei Hauptteilungslinien

Mirrored Spiegelt die Skala

Modulo360Degrees zeigt bei einer Gradskala nur Werte zwischen 0° und

360° (bildet immer positives Modulo 360°)

Position Referenz zu einem TVPosition-Objekt (Positionie-

rung der Skala)

Priority Legt die Priorität der Skala fest

Range Referenz zu einem TVRange-Objekt (Datenbereich

der Skala)

RangeMoveOnly gestattet für (TRUE) nur die Verschiebung des

Wertebereichs

Res maximale Anzeigegenauigkeit

(nicht persistent für Zeitachsen)

SecGrid Definiert das Nebenraster. Das Nebenraster legt

Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Hauptra-

sters (MainGrid) fest

Text Name der Skala (erscheint in der Legende)

TextAlign Textausrichtung in der Legende

ToolTipFormat Format für die Text-u.Werteausgabe im Tooltip

(Datenfenster)

Type bestimmt das Anzeigeformat der Skala

Visible zeigt (TRUE) oder versteckt (FALSE) die Skala (nur



für AutoScaleVisibility=FALSE)

XYScaleEnabled

Skala als XY-Skala aktivieren (TRUE)

AuxCount

Integer AuxCount()

Beschreibung

Definiert die Anzahl von Hilfslinien, die gezeichnet werden sollen.

Wertebereich

-1 unbegrenzte Anzahl von Hilfslinien (z.B. für kontinu-

ierliche Rasterung)

<=0 keine Hilfslinien

>0 Anzahl gezeichneter Hilfslinien

Anmerkungen

Bei der Erzeugung von y-Skalen-Hilfslinien werden ab der Position **AuxStart** die durch **AuxCount** bestimmte Anzahl von Hilfslinien mit der Schrittweite **AuxStep** gezeichnet.

Eine genauere Erläuterung mit Beispielen dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von AuxLine (TVXScale).

Siehe auch

AuxStart, AuxStep, AuxLine, AuxLineStyle, AuxLine (TVXScale)

AuxLine

enumAuxLineTyp AuxLine()

Beschreibung

Definiert die Anordnung der Hilfslinien.

Wertebereich

O Hilfslinien werden über die Anzahl der Linien

(AuxCount), Start (AuxStart) und Step (AuxStep)

definiert

1 Hilfslinien werden über AuxStep an den Teilungsli-

nien (DivGrid, MainGrid, SecGrid) der Skalen

ausgerichtet)

Anmerkungen

Bei AuxLine = 1 hat die Eigenschaft AuxStart und AuxCount keine Bedeutung!

Eine genauere Erläuterung mit Beispielen dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von AuxLine (TVXScale).

Siehe auch

AuxStart, AuxStep, AuxCount, AuxLineStyle, AuxLine (TVXScale)



AuxLineStyle

TVLineStyle AuxLineStyle()

Beschreibung

Referenz auf ein **TVLineStyle-**Objekt. Legt den Linienstil der y-Skalen-Hilfslinien fest.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Siehe auch

AuxStart, AuxStep, AuxCount, AuxLine, TVLineStyle

AuxStart

Double AuxStart()

Beschreibung

Legt den Startwert für das Zeichnen der Hilfslinien fest.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von AuxLine (TVXScale).

Siehe auch

AuxStep, AuxCount, AuxLine, AuxLineStyle, AuxLine (TVXScale)

AuxStep

Double AuxStep()

Beschreibung

Legt die Schrittweite zwischen den Hilfslinien fest.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von AuxLine (TVXScale).

Siehe auch

AuxStart, AuxCount, AuxLine, AuxLineStyle, AuxLine (TVXScale)



DataRangeEnabled

Boolean DataRangeEnabled()

Beschreibung

Schaltet die Darstellung des aktuellen Datenintervalls im Übersichtsbalken ein. Das Datenintervall wird durch die Eigenschaften **DataMax**, **DataMin**, **DataMax-DateTime**, **DataMinDateTime** festgelegt.

Wertebereich

FALSE nicht eingeschaltet, Voreinstellung TRUE Datenintervall wird dargestellt


Anmerkungen

Bei der Darstellung von Meßwertkurven ist es hilfreich, den größten und den kleinsten Wert innerhalb der Meßwertmenge zu kennen, damit die Meßwertkurve mit der besten Auflösung dargestellt werden kann. Außerdem hilft die Darstellung des Datenintervalls festzustellen, welcher Ausschnitt des Datenintervalls im Vergleich zur Skala dargestellt wird.

Der Datenbereich kann nur während der Laufzeit festgelegt werden. Zur Entwicklungszeit wird jedoch ein Standard Datenbereich festgelegt, um das spätere Aussehen der Skala anzudeuten.

Beispiel (Datenskala)

Der Zusammenhang zwischen dem maximal darstellbaren Intervall, dem aktuell dargestellten Intervall und dem Datenintervall geht aus folgender Skizze hervor:



Bei dieser Konstellation zeigt die Skala aktuell nur einen kleinen Ausschnitt aus der gesamten möglichen Grafik an. Von dem Datenintervall ist ebenfalls nur ein Ausschnitt zu sehen.

Programm-Beispiel

```
Dim YScale As TrendViewer30.CTVYScale
Dim YRange As TrendViewer30.CTVRange

YScale = m_Trend.GetYScale(0)
YRange = YScale.Range

YScale.DataRangeEnabled = False
YRange.DataMin = 10
YRange.DataMax = 100
```



YScale.DataRangeEnabled = True

Siehe auch

TVRange

DivGrid

Integer DivGrid()

Beschreibung

Definiert das Teilungsraster. Das Teilungsraster legt Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Nebenrasters (**SecGrid**) fest.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.

DivGrid ist nur relevant, wenn AutoScaleGrid gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des *TreudViewers* übernommen.

Siehe auch

MainGrid, SecGrid, AutoScaleGrid, MainGrid (TVXScale)

EdgeTextFormat

string EdgeTextFormat()

Beschreibung

Bestimmt das Format der Werteausgabe "links und rechts" in der Legende.

Wertebereich

Formatierungstyp in .Net-Notation z.B. "{0:HH:mm:ss}"

Anmerkungen

EdgeTextfFormat ist nur relevant, wenn **AutoScaleGrid** gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des **7**rend Viewers übernommen.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.

AutoScaleGrid, LegendDateVisible, MainGrid (TVXScale)



Enabled

Boolean Enabled()

Beschreibung

Aktiviert oder deaktiviert eine y-Skala.

Wertebereich

TRUE Skala ist aktiviert
FALSE Skala ist deaktiviert

Anmerkungen

Diese Eigenschaft kann nur geändert werden, wenn **AutoScaleVisibility** = FALSE ist, andernfalls übernimmt die Trend-Komponente die Aktivierung der Skalen selbst.

Es können nur y-Skalen sichtbar geschaltet (s. Visible) werden, die zuvor aktiviert wurden.

Siehe auch

AutoScaleVisibility, Visible

ForeColor

System.Drawing.Color ForeColor()

Beschreibung

Skalen und Beschriftungsfarbe der x-Skala.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

BackColor

GridTextFormat

string GridTextFormat()

Beschreibung

Bestimmt das Format der Werteanzeige für die Hauptraster.

Wertebereich

Formatierungstyp in C-Notation z.B. "{0:HH:mm:ss}"

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.



GridTextFormat ist nur relevant, wenn AutoScaleGrid gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des *TrendViewers* übernommen.

MainGrid (TVXScale), AutoScaleGrid

Index

Short Index()

Beschreibung

Liefert den Indexwert der y-Skala.

Wertebereich

0..MaxYScales

Interactive

Boolean Interactive()

Beschreibung

Schaltet die interaktive Veränderung des Darstellungsbereichs der y-Skala mit Hilfe der Maus ein (TRUE) bzw. aus (FALSE).

Wertebereich

TRUE Benutzer kann den Darstellungsbereich der y-Skala

mit Hilfe der Maus verändern

FALSE Änderung gesperrt

Anmerkung

Die Zoomfunktionen des Trend-Fensters haben bei **Interactive** = FALSE keine Auswirkung auf die y-Skala.

Siehe auch

Zoom (TrendCtrl)

MainGrid

Double DivGrid()

Beschreibung

Das Hauptraster definiert den Abstand zwischen zwei Hauptteilungslinien.

Wertebereich

beliebiger Wert



Anmerkungen

Die Angabe des Hauptteilungsraster ist nur relevant, wenn **AutoScaleGrid** auf FALSE gesetzt ist, ansonsten wird das Hauptteilungsraster über die XML-Formatdatei bzw. der Standardeinstellung des *7reudViewers* bestimmt.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.

Siehe auch

SecGrid, DivGrid, GridTextFormat, AutoScaleGrid

Mirrored

Boolean Mirrored()

Beschreibung

Spiegelt die y-Skala.

Wertebereich

TRUE Skala wird gespiegelt


FALSE Skala wird in der normalen Orientierung dargestellt

Modulo360Degrees

Boolean Modulo360Degrees()

Beschreibung

Die Gradskala wird normalerweise mit beliebigen Grad-Werten dargestellt. Wird diese Eigenschaft auf TRUE gesetzt, so werden alle Gradwerte mittels Modulofunktion auf einem Gradbereich zwischen 0° und 360° abgebildet. wie folgendes Beispiel zeigt:



Wertebereich

TRUE Abbildung auf 0° bis 360° FALSE normale Gradskala

Anmerkung

Diese Einstellung ist nur für Gradskalen relevant.

Siehe auch

Type



Position

TVPosition Position()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVPosition**-Objekt. Legt fest, wo die x-Skala positioniert wird.

Wertebereich

siehe TVPosition

Priority

Integer Index()

Beschreibung

Anzeigepriorität der y-Skala.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkung

Die Anzeigepriorität kommt besonders in den Randbereichen zum tragen. Hier kann je nach Einstellung des *TreudViewers* zusätzlich auch mit dem **GetMargin-Factor** variiert werden, um Überlappungen einzelner Skalen zu vermeiden.

Siehe auch

GetMarginFactor

Range

TVRange Range()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVRange**-Objekt.Definiert die Grenzen der verschiedenen Skalenbereiche.

Wertebereich

s. TVRange

RangeMoveOnly

Boolean YScMoveOnly()

Beschreibung

Der Darstellungsbereich der y-Skala kann nur mittels Maussteuerung verschoben werden.



Wertebereich

TRUE nur Verschieben zugelassen

FALSE Verschieben, Vergrößern und Verkleinern des

Ausschnitts zugelassen, Voreinstellung

Anmerkung

Für **RangeMoveOnly** = TRUE haben die Zoomfunktionen des Trend-Fensters keine Auswirkung auf die y-Skala. Der Darstellungsbereich kann über die erweiterten Zoomfunktionen des Trend-Fensters nur durch Bewegen des Trend-Ausschnitts verändert werden.

Siehe auch

Interactive, Zoom

Res

Double Res()

Beschreibung

Minimale Auflösung, die durch die Skalenteilung dargestellt werden kann.

Voreinstellungen (Datenskala)

Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime200, -200

Res 0,001

Wertebereich

beliebiger Wert

Siehe auch

TVRange

SecGrid

Integer SecGrid()

Beschreibung

Das Nebenraster legt Anzahl der Unterteilungen innerhalb des Hauptrasters (MainGrid) fest.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.

SecGrid ist nur relevant, wenn AutoScaleGrid gleich FALSE ist, ansonsten werden die Einstellungen aus der XML-Formatdatei bzw. den Standardeinstellungen des *7rendViewers* übernommen.



MainGrid, DivGrid, AutoScaleGrid, MainGrid (TVXScale)

Text

string YScText()

Beschreibung

Skalentext zur Beschreibung der y-Skala.

Wertebereich

beliebiger Text

Anmerkung

Wenn der Platz zur Darstellung des Textes nicht ausreicht, wird die Beschriftung abgeschnitten und mit drei Punkten gekennzeichnet.

Siehe auch

ScaleLegends, TextAlign

TextAlign

enumTextAlign TextAlign()

Beschreibung

Textausrichtung des Skalentextes in der Legende.

Wertebereich

Siehe auch

Text, ScaleLegends, enumTextAlign

ToolTipFormat

string GridTextFormat()

Beschreibung

Bestimmt das Format der Werteanzeige für den ToolTip (DataWindows).

Wertebereich

Formatierungstyp in C-Notation z.B. "{0:0.00}"

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **MainGrid (TVXScale)**.



DataWindows

Type

enumScaleTypes YScScaleType()

Beschreibung

Mit dieser Eigenschaft kann der Datentyp der y-Skala (Winkel-, Dezimal oder Logarithmusdarstellung) ausgewählt werden.

Wertebereich

Anmerkung

Die Zeitdarstellung ist für die y-Skala gesperrt.

Siehe auch

enumScaleTypes, Modulo360Degrees

Visible

Boolean YScVisible()

Beschreibung

Mit dieser Eigenschaft kann die y-Skala ein- oder ausgeblendet werden.

Wertebereich

TRUE sichtbar
FALSE nicht sichtbar

Anmerkungen

Diese Eigenschaft kann nur geändert werden, wenn **AutoScaleVisibility** = FALSE ist, andernfalls übernimmt die Trend-Komponente die Aktivierung der Skalen selbst.

Es können nur y-Skalen sichtbar geschaltet werden, die zuvor aktiviert (s. **Enabled**) wurden.

Siehe auch

AutoScaleVisibility, Enabled, TVPosition



XYScaleEnabled

Boolean XYScaleEnabled()

Beschreibung

Legt fest, ob die jeweilige y-Skala als x-Basis für ein Phasendiagramm verwendet werden kann, also direkt über der x-Skala platziert werden darf.

Wertebereich

TRUE die y-Skala darf als x-Basis verwendet werden. FALSE die y-Skala darf nicht als x-Basis verwendet werden.

Anmerkungen

Dieses Attribut ist nur wirksam, wenn **Shared** = TRUE ist.

Siehe auch

Shared, TVPosition



5.1.4 TVRange

Eigenschaften des Range-Objekts:

Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime

maximal, minimal möglicher Skalenwert (nicht persistent für Zeitachsen)

ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime

Maximum, Minimum des aktuell sichtbaren Skalenbereichs

DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime

Maximum, Minimum des aktuellen Wertebereichs der Kurven, die der Skala zugeordnet sind

Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime

Double Max()

Double Min()

DateTime MaxDateTime()

DateTime MinDateTime()

Beschreibung

Größter bzw. kleinster Wert, den der Skalenendwert bzw. der Skalenanfangswert annehmen kann.

Wertebereich

Es können nur Werte außerhalb des durch **ActualMax**, **ActualMin**, **ActualMax xDateTime**, **ActualMinDateTime** definierten Darstellungsbereichs zugewiesen werden.

Voreinstellungen

Datenskala Zeitskala

Max, Min 200, -200 Presetwert, Presetwert

Anmerkungen

Mit diesen Eigenschaften werden die Grenzen der Skalendarstellung festgelegt. Der Benutzer kann innerhalb der Applikation nur Einstellungen vornehmen, die innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.

Zur Änderung der Wertebereiche ist die in der Anmerkung zu **ActualMax**, **ActualMin**, **ActualMaxDateTime**, **ActualMinDateTime** beschriebene Vorgehensweise zu beachten.

Siehe auch

ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime



ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime

Double Max()
Double Min()
DateTime Max()
DateTime Min()

Beschreibung

Grenzen des aktuell dargestellten Skalenbereichs. Je nach Skalentyp wird ein Wert oder ein Zeitpunkt eingetragen.

Wertebereich

Es können nur Werte innerhalb des durch Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime definierten maximalen Darstellungsbereichs zugewiesen werden.

Anmerkungen

Alle Wertebereiche der Skala werden vor jedem Zeichenvorgang der Komponente auf ihre Konsistenz überprüft und gegebenenfalls verworfen.

Sollte z.B. der übergebene max Wert größer als der momentan min Wert sein, erfolgt keine Anpassung des max Wertes. Der Anwender muss dies daher zuvor überprüfen, und gegebenenfalls die Reihenfolge der zu übermittelnde Werte umkehren, d.h. zuerst den min Wert, dann den max Wert anpassen.

Programm-Beispiel

```
Dim XScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim YScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
Dim XRange As TrendViewer30.CTVRange
Dim YRange As TrendViewer30.CTVRange

XScale1 = m_Trend.GetXScale(0)
XRange = XScale1.Range

YScale1 = m_Trend.GetYScale(0)
YRange = YScale1.Range

XRange.ActualMinDateTime = Now.AddHours(-2.0)
XRange.ActualMaxDateTime = Now.AddHours(2.0)
```



YRange.ActualMax = 100

Siehe auch

Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime, DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime

DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime

Double DataMax()

Double DataMin()

DateTime DataMinDateTime()

DateTime DataMinDateTime()

Beschreibung

Größter bzw. kleinster Wert des Datenintervalls.

Wertebereich

Min minimaler Wert

Max maximaler Wert

Anmerkungen

Wie bereits in den Anmerkungen zu ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime beschrieben, werden die Wertebereiche bei jedem Zeichenvorgang der Komponente überprüft. Der Datenbereich wird jedoch nur überprüft, wenn er durch DataRangeEnabled (TVXScale) bzw. DataRangeEnabled (TVYScale) bereits aktiviert wurde.

Programm-Beispiel

siehe DataRangeEnabled (TVXScale) bzw. DataRangeEnabled (TVYScale)

Siehe auch

Max, Min, MaxDateTime, MinDateTime, ActualMax, ActualMin, ActualMax-DateTime, ActualMinDateTime



5.1.5 TVPosition

Eigenschaften des Positionierung-Objekts:

Col legt die Spalte fest, in der die Skala positioniert

werden soll

Group legt die Gruppe fest, in welche eine Skala plaziert

werden soll

Row legt die Zeile fest, in der die Skala positioniert werden

soll

Size legt die prozentuale Größe der Skala fest.

Col

Short Col()

Beschreibung

Legt die Spalte fest, in der die Skala angezeigt wird.

Wertebereich

0-31 **1. - 32. Spalte**

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung der Methode **SetPosition**.

Siehe auch

SetPosition, Group, Row, Size

Group

Short Group()

Beschreibung

Legt die Gruppe fest, in der die Skala angezeigt wird.

Wertebereich

0-sgTopSkala liegt an der Trendoberseite1-sgBottomSkala liegt an der Trendunterseite

2-sgLeft Skala liegt links 3-sgRight Skala liegt rechts

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung der Methode **SetPosition**.



SetPosition, Col, Row, Size

Row

Short Col()

Beschreibung

Legt die Zeile fest, in der die Skala angezeigt wird.

Wertebereich

0 - 7

1.- 8. Zeile

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung der Methode **SetPosition**.

Siehe auch

SetPosition, Group, Col, Size

Size

Double Col()

Beschreibung

Legt die Größe der Skala in Prozent fest.

Wertebereich

0 - Skala nicht sichtbar

>0..100 prozentuale Größe einer Skala

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung der Methode **SetPosition**.



SetPosition, Group, Col, Row

5.1.6 TVCurve

Eigenschaften des Kurven-Objekts:

AuxLineStyle Referenz zu einem TVLineStyle-Objekt (Definiert

den Stil einer Hilfslinie)

Average aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Mittel-

wertsdarstellung für die komprimierte Kurvendarstel-

lung

AverageWithThreshold aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Mittel-

wertsdarstellung für die komprimierte Kurvendarstellung ab einer bestimmten Anzahl von Datenpunkten.

AverageWithThreshold Legt die Bandbreite für die sichtbare Anzahl an

Kurvenpunkten einer Hüllkurve bzw. einer Mittel-

wertskurve fest

Data Referenz zu einem TVData-Objekt. (beinhaltet alle

Kurvenpunkte)

DrawSymbolAlways Zeichnet ein Symbol immer unabhängig des Status-

wertes

DrawSymbolWithCurveColorEin Symbol wird ausschließlich in der Kurven-

farbe gezeichnet

Enabled aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die Kurve

Envelope Hüllkurve (TRUE) einschalten

EnvelopeThreshold Schwellwert für die Hüllkurve. (Wert, ab welchem eine

komprimierte Kurvendarstellung angezeigt wird)

FillStyle Referenz zu einem TVFillStyle-Objekt. (Definiert den

FüllStil der Kurve)

FloodCurve Referenz zu einer TVCurve (referenziert die Kurve,

zu welcher geflutet werden soll)

FloodStyle Flutstil

FloodYValue Wert (Gerade auf der y-Skala), gegen den geflutet

werden soll

Index Instanz der Kurve

LineStyle Referenz zu einem TVLineStyle-Objekt. (Definiert

den Stil der Kurve)

Moveable Kurve/Kurvenpunkte können bewegt (TRUE) werden.

Priority Priorität der Kurve

Ruler Referenz zu einem **TVRuler**-Objekt (Kurvenlineal) **RulerViewSync** Die Sichtbarkeit eines Kurvenlineals wird an die Sich-

barkeit der Kurve gekoppelt

SetStateStyle Referenz zu einem TVStateStyle-Objekt (Status

eines Kurvenpunktes)

StateFromPoint Darstellung der Statuswerte

StateStyleCount Statusanzahl für die Kurvenpunkte (< 512)

Symbol Nummer des Kurvensymbols (enumCurveSymbols)

SymbolStep Abstand zwischen zwei Kurvensymbolen

Text Name der Kurve



TypeTrendCurve legt den Typ einer Kurve fest (z.B. linear, binär etc.)
Visible zeigt (TRUE) oder versteckt (FALSE) die Kurve

XScale Referenz zu einem TVXScale-Objekt (Zuordnung der

Kurve zu einer x-Skala)

YScale Referenz zu einem TVYScale-Objekt (Zuordnung der

Kurve zu einer y-Skala)

AuxLineStyle

TVLineStyle AuxLineStyle()

Beschreibung

Referenz auf ein **TVLineStyle-**Objekt. Legt den Linienstil der Kurven-Hilfslinien fest.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Siehe auch

GetAuxVisible

Average

Boolean Average()

Beschreibung

Legt fest, ob anstatt der normalen Kurve eine Mittelwertkurve angezeigt werden soll.

Wertebereich

TRUE Mittelwertkurve anzeigen

FALSE Mittelwertkurve wird nicht angezeigt

Anmerkungen

Für den Kurventyp "Binär" (s.**TypeTrendCurve**) ist die Eigenschaft **Envelope** deaktiviert.

Siehe auch

EnvelopeThreshold, Envelope, AverageWithThreshold, AverageWithThreshold

AverageWithThreshold

Boolean AverageWithThreshold()

Beschreibung

Legt fest, ob ab einer bestimmten Menge von angezeigten Datenpunkten statt der normalen Kurve eine Mittelwertkurve angezeigt werden soll.



Wertebereich

TRUE Mittelwertkurve ab einer bestimmten Datenmenge

anzeigen

FALSE Mittelwertkurve wird nicht angezeigt

Anmerkungen

Ab einer bestimmten Anzahl an Datenpunkten einer Kurve sind Kurvendetails durch die beschränkte Auflösung des Ausgabegeräts nicht mehr sichtbar, da Datenpunkte mit z.B. unterschiedlichen x-Werten auf gleiche x-Koordinaten im Ausgabekontext abgebildet werden. In diesem Fall ist es nicht mehr sinnvoll, jeden einzelnen Punkt der Kurve zu zeichnen.

Um bei großen Datenmengen dennoch sinnvolle Graphen zu erhalten, unterstützt die Trend-Komponente zwei Arten zur komprimierten Darstellung von Kurven:

1) Mittelwertkurve:

Die angezeigte Datenmenge wird in Abschnitte unterteilt. Zu jedem dieser Abschnitt werden jeweils die Mittelwerte der x- als auch der y-Daten gebildet und diese übereinander aufgetragen.

Hüllkurve:

Die angezeigte Datenmenge wird in Abschnitte unterteilt. Zu jedem dieser Abschnitte wird für die y-Daten der Maximal- und der Minimalwert ermittelt. Die Maximal- und Minimalwerte werden als Hüllkurve über den x-Mittelwerten aufgetragen. Der dadurch festgelegte Bereich kann mit einem Füllmuster/farbe (FillStyle) markiert werden.

Das Datenmodell der Trend-Komponente erlaubt die Berechnung der benötigten Minimal-, Maximal- und Mittelwerte ohne nennenswerten Zeitaufwand.

Die komprimierte Darstellung der Kurvendaten ist aktiviert, sobald eine der beiden Komprimierungsmethoden aktiviert wurde. Beide Komprimierungsmethoden können aber auch gleichzeitig für eine Kurve angezeigt werden.

Werden mit der Trend-Komponente große Datenmengen bearbeitet, sollte auf jeden Fall eine Kurvenkomprimierung gewählt werden, da sonst das Zeichnen der Komponente viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Anzahl der Kurvenpunkte, ab der eine Kurvenkomprimierung eingeschaltet werden soll, kann mit der Eigenschaft **EnvelopeThreshold** eingestellt werden.

Um die interaktive Bedienung der Trend-Komponente voll nutzen zu können, sollte die benötigte Zeit zum Zeichnen des Trends möglichst weit unter einer Sekunde liegen.

Für den Kurventyp "Binär" (s.**TypeTrendCurve**) ist die Eigenschaft **Envelope** deaktiviert.

Siehe auch

EnvelopeThreshold, Envelope, AverageWithThreshold, Average



BandWidth

Integer BandWidth()

Beschreibung

Legt die Bandbreite für die sichtbare Anzahl an Kurvenpunkten einer Hüllkurve bzw. einer Mittelwertskurve fest.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Siehe auch

Average, Envelope, EnvelopeThreshold

Data

TVData Data()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVData-**Objekt. Beinhaltet sämtliche Kurven- u. Statuswerte.

Wertebereich

s.TVData

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **TVData**.

Siehe auch

XGain, XOffset, XValue, XValueLong, XValueDateTime, YGain, YOffset, YValue, YValueLong, State

DrawSymbolAlways

Boolean DrawSymbolAlways()

Beschreibung

Aktiviert bzw. deaktiviert das Zeichnen eines Symbols in Abhängigkeit des Statuswertes eines Kurvenpunktes.

Wertebereich

TRUE Zeichnet ein Symbol unabhängig des Statuswertes FALSE Zeichnet ein Symbol abhängig des Statuswertes

Anmerkungen

Werden keine Statuswerte in einer Kurve verwendet, so hat diese Funktionalität keine direkte Auswirkung auf das Zeichnen von Symbolen sondern wird dann ausschließlich über die Funktion **SymbolStep** gesteuert.



Symbol, Symbol Step, TV Line Style, TV State Style

DrawSymbolWithCurveColor

Boolean DrawSymbolWithCurveColor()

Beschreibung

Aktiviert bzw. deaktiviert das Zeichnen der Farbe eines Symbols in Abhängigkeit des Statuswertes eines Kurvenpunktes.

Wertebereich

TRUE Zeichnet die Farbe eines Symbols unabhängig des

Statuswertes

FALSE Zeichnet die Farbe eines Symbols abhängig des

Statuswertes

Anmerkungen

Werden keine Statuswerte in einer Kurve verwendet, so hat diese Funktionalität keine direkte Auswirkung auf das Zeichnen der Farbe von Symbolen sondern wird dann ausschließlich über die Farbe der Kurve gesteuert.

Siehe auch

Symbol, SymbolStep, TVLineStyle, TVStateStyle

Enabled

Boolean CurveEnabled()

Beschreibung

Aktiviert bzw. deaktiviert die Kurve.

Wertebereich

TRUE Kurve ist aktiviert
FALSE Kurve ist nicht aktiviert

Anmerkungen

Nur eine aktive Kurve kann durch Setzen von **Visible** auf TRUE sichtbar werden. Sind die Kurvenknöpfe sichtbar, werden nur Kurvenknöpfe für aktive Kurven angezeigt.

Besonders sorgfältig sollte mit der Aktivierung von Kurven verfahren werden, wenn **Shared** (TVXScale) auf True gesetzt wurde und die Kurvendaten über das Attribute **Data** an die Trend-Komponente übergeben werden. In diesem Fall werden nur Kurvenpunkte übernommen, wenn allen aktiven Kurven ein y-Wert bzw ein Fehlerwert zugewiesen wurde.

Ist die Trend-Eigenschaft **AutoScaleVisibility** gleich TRUE, wird mit der Aktivierung der Kurven die Aktivierung der y-Skalen mitgesteuert.

Siehe auch

Shared, Data



Envelope

Boolean Envelope()

Beschreibung

Legt fest, ob ab einer bestimmten Menge von angezeigten Datenpunkten statt der normalen Kurve eine Hüllkurve angezeigt werden soll.

Wertebereich

TRUE Hüllkurve ab einer bestimmten Datenmenge (Envelo-

peThreshold) anzeigen

FALSE Hüllkurve wird nicht angezeigt

Anmerkungen

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **Average**.

Um eine Hüllkurve in den Hintergrund zu zeichnen um eine mögliche Überdeckung, z.B. mit dem Füllstil, zu vermeiden, kann mit **Priority** zusätzlich die Zeichenpriorität der Kurve festgelegt werden. Für den Kurventyp "Binär" (s. **TypeTrendCurve**) ist die Eigenschaft **Envelope** deaktiviert.

Siehe auch

Average, EnvelopeThreshold, Priority

EnvelopeThreshold

Integer EnvelopeThreshold()

Beschreibung

Legt den Schwellwert fest, ab dem statt der normalen Kurve eine Hüllkurve angezeigt werden soll.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Standardwert: 4000

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **Average**.

Siehe auch

Average, EnvelopeThreshold, Envelope, AverageWithThreshold



FillStyle

TVFillStyle FillStyle()

Beschreibung

Definiert den Füllstil zur Darstellung der jeweiligen Flut (**TVFillStyle**) bzw. Hüllkurve (**Envelope**).

Wertebereich

siehe TVFillStyle

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **TVFillStyle**.

Siehe auch

Envelope

FloodCurve

TVCurve FloodCurve()

Beschreibung

Referenz zu einem (anderen) **TVCurve**-Objekt. Das Referenzobjekt entspricht der Kurve, gegen die geflutet werden soll.

Wertebereich

siehe TVCurve

Anmerkung

Enthalten die Kurven eine große Anzahl von Werten, kann es bei eingeschaltetem Fluten und je nach Flutstil zu einer verlangsamten Anzeige kommen, insbesondere beim Zoomen oder verschieben einer Kurve.

Siehe auch

FloodYValue, FloodStyle, TVFillStyle

FloodStyle

enumFloodStyle()

Beschreibung

Schaltet das Fluten einer Kurve ein/aus und definiert den Flutstil.


Wertebereich

0 1 2 = Fluten ausgeschaltet
 = Fluten gegen eine Gerade
 = Fluten gegen eine Kurve




Anmerkungen

Die Voreinstellung ist "0", d.h. Fluten ist ausgeschaltet. Die Eigenschaft Priority ermöglicht es, Flutkurven in den Vorder- bzw. Hintergrund zu zeichnen, um ein verdecken anderer Kurven zu vermeiden.



Fluten gegen eine Gerade (FloodYValue = 20)



Siehe auch

FloodCurve, FloodYValue, TVFillStyle, Priority, enumFloodStyle

FloodYValue

Double FloodYValue()

Beschreibung

Definiert den Y-Wert einer Gerade, gegen die geflutet werden soll.

Wertebereich

beliebiger Wert

5 - 64 bhb35-kap5.fm



Anmerkung

Ist der Wert größer/kleiner als die Bereichsgrenze der zugeordneten y-Skala, wird bis zu deren Bereichsgrenze geflutet.

Siehe auch

FloodCurve, FloodStyle, TVFillStyle

Index

Short Index()

Beschreibung

Liefert den Index (Kurvennummer) zurück.

Wertebereich

0..MaxCurves

LineStyle

TVLineStyle LineStyle()

Beschreibung

Referenz zu einem TVLineStyle-Objekt. Definiert den Linienstil der Kurve.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Moveable

Boolean Moveable()

Beschreibung

Legt fest, ob die Kurve bzw. ein einzelner Kurvenpunkt interaktiv über Maussteuerung bewegt werden kann.

Wertebereich

 $\begin{tabular}{lll} $\tt TRUE & Kurve/Kurvenpunkt kann bewegt werden. \\ {\tt FALSE} & Kurve/Kurvenpunkt kann nicht bewegt werden. \\ \end{tabular}$

Anmerkungen

Je nach dem, ob der Mauszeiger über einem Kurvenpunkt bzw. zwischen zwei Kurvenpunkten steht, erscheint neben dem Mauszeiger ein entsprechendes Symbol, welches anzeigt, ob ein Punkt oder die ganze Kurve mit der rechten Maustaste verschoben werden kann. (siehe Bild unten)

Diese Eigenschaft und Funktionalität ist je nach Lizenzmodell eingeschränkt bzw. nicht verfügbar !



Priority

Short Priority()

Beschreibung

Legt die Priorität zum Zeichnen der Kurve fest.

Wertebereich

0..MaxCurve

Anmerkungen

Diese Eigenschaft ermöglicht es, gezielt Kurven in den Vorder- bzw. Hintergrund zu zeichnen. Somit kann z.B. beim Fluten oder bei einer Hüllkurve vermieden werden, das andere Kurven mit dem Füllmuster überdeckt werden.

Diese Eigenschaft und Funktionalität ist je nach Lizenzmodell eingeschränkt bzw. nicht verfügbar!

Siehe auch

FloodStyle, Average, Envelope

Ruler

TVRuler Ruler()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVRuler**-Objekt. Jeder Kurve kann ein separates Lineal zugeordnet werden.

Wertebereich

siehe TVRuler

RulerViewSync

Boolean RulerViewSync()

Beschreibung

Die Sichtbarkeit eines Kurvenlineals wird an die Sichbarkeit der Kurve gekoppelt - dies ermöglicht wahlweise eine getrennte oder gemeinsame Steuerung der Anzeige des Lineals mit der Kurve.

Wertebereich

TRUE Sichtbarkeit des Lineals mit Kurve gekoppelt.

FALSE Sichtbarkeit des Lineals nicht mit Kurve gekoppelt.



StateFromPoint

Boolean StateFromPoint()

Beschreibung

Legt fest, wie die Statuswerte dargestellt werden sollen.

Wertebereich

TRUE Status wird ab dem Kurvenpunkt gezeichnet

FALSE Statuswert des nachfolgenden Kurvenwertes
wird ab dem aktuellen Kurvenpunkt gezeichnet

Siehe auch

SetStateStyle, TVStateStyle, State (TVData), AddYData

StateStyleCount

Integer StateStyleCount()

Beschreibung

Legt die Anzahl der Statuswerte für die Kurve fest.

Wertebereich

0..512

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AddYData**.

Siehe auch

SetStateStyle, TVStateStyle, State (TVData), AddYData

Symbol

enumCurveSymbols CurveSymbol()

Beschreibung

Definiert das Kurvensymbol der jeweiligen Kurve.

Wertebereich

siehe enumCurveSymbols

Siehe auch

enumCurveSymbols, SymbolStep, TVSymbol



SymbolStep

Integer CurveSymbolStep()

Beschreibung

Bestimmt den Abstand zwischen zwei Kurvensymbolen.

Wertebereich

o es werden keine Symbole gezeichnet

>0 Schrittweite in Kurvenpunkten zwischen zwei

Symbolen

Siehe auch

Symbol

Text

string CurveText()

Beschreibung

Beschreibung für die jeweilige Kurve.

Wertebereich

beliebiger Text

Anmerkungen

Die Kurvenbeschreibung sollte möglichst kurz gehalten werden, da ansonsten die Darstellung sowie der Ausdruck der Legende(s. **GetXScale**) zuviel Platz in Anspruch nehmen könnte. Die Kurvenbeschreibung wird im Gegensatz zur Skalenbeschreibung nicht automatisch gekürzt.

Siehe auch

DataWindows, GetXScale

TypeTrendCurve

enumCurveTypes TypeTrendCurve()

Beschreibung

Legt den Typ einer Kurve fest. (Linear, Binär, Treppenstufen).

Wertebereich

siehe enumCurveTypes



Anmerkungen

Wird eine Treppendarstellung ausgewählt, so werden auch Wertebereiche und Mittelwertskurven mit Treppenstufen dargestellt.

Sonderfälle für Binärkurvendarstellung

Wird für eine Kurve die Binärdarstellung ausgewählt, so gilt für die zugeordnete y-Skala und allen anderen Kurven, die der selben y-Skala zugeordnet sind, folgende Definition:

- Alle Kurven auf der selben y-Skala werden automatisch zu Binärkurven
- Hüll- und Mittelwertkurve werden deaktiviert
- Kurvenhilfslinien werden deaktiviert
- Grenzbereich der y-Skala wird automatisch auf 0..1 eingestellt

Siehe auch

enumCurveTypes, Average, Envelope, GetAuxVisible

Visible

Boolean CurveVisible()

Beschreibung

Kurve ist sichtbar bzw. versteckt.

Wertebereich

TRUE Kurve ist sichtbar FALSE Kurve ist versteckt

Anmerkungen

Nur aktive Kurven (s. Siehe auch Symbol, Symbol Step, TVLine Style, TVStateStyle) können sichtbar werden. Ist die Trend-Eigenschaft AutoScale Visibility gleich TRUE, wird mit der Sichtbarkeit der Kurven die Sichtbarkeit der Skalen mitgesteuert.

Siehe auch

AutoScaleVisibility, Siehe auch Symbol,SymbolStep,TVLineStyle, TVStateStyle, XScale, YScale

XScale

TVXScale XScale()

Beschreibung

Ordnet der Kurve eine der zwei x-Skalen zu.



Wertebereich

TVXScale

Anmerkung

Die Voreinstellung ordnet jeder Kurve die erste x-Skala zu.

Siehe auch

TVXScale, Siehe auch Symbol, SymbolStep, TVLineStyle, TVStateStyle, Visible, AutoScaleVisibility, YScale

YScale

TVYScale CurveRelatedScale()

Beschreibung

Ordnet der Kurve eine der bis zu max. 512 y-Skalen zu.

Wertebereich

TVYScale

Anmerkung

Ist die Trend-Eigenschaft **AutoScaleVisibility** gleich TRUE, wird mit der Sichtbarkeit der Kurven die Sichtbarkeit der y-Skalen mitgesteuert.

Siehe auch

TVYScale, Siehe auch Symbol, SymbolStep, TVLineStyle, TVStateStyle, Visible, AutoScaleVisibility, XScale



5.1.7 TVData

Eigenschaften des Kurvenwerte-Objekts:

MaxDataSet Definiert die maximale Anzahl von Kurvenpunkte, die

für eine Kurve im Datensatz gehalten werden

StateStatuswert des KurvenpunktesTimeZoneNameZeitzone der DatensätzeXGainGain des x-WertesXOffsetOffset des x-Wertes

XValue, XValueLong, XValueDateTime

x-Wert

YGain Gain des y-Wertes
YOffset Offset des y-Wertes

YValue, YValueLong y-Wert

MaxDataSet

Integer MaxDataSet()

Beschreibung

Definiert die maximale Anzahl von Kurvenpunkte, die für eine Kurve im Datensatz gehalten werden.

Wertebereich

o die Anzahl der Kurvendaten ist unbegrenzt, in diesem

Fall muß die Applikation selbst den Arbeitsspeicher überwachen, damit kein Speicherüberlauf auftritt.

1 und < 2^30-1 die Anzahl maximal gehaltener Kurvenpunkte wird

auf diesen Wert begrenzt.

Anmerkungen

Zur Beobachtung längerer Meßreihen ist es notwendig, die gehaltene Datenmenge auf eine maximale Anzahl von Kurvenpunkten zu begrenzen. Erreicht die Anzahl der Kurvenpunkte dieses Limit, werden beim Hinzufügen weiterer Kurvenpunkte die gleiche Anzahl der zugefügten Kurvenpunkten am Anfang des Datensatzes gelöscht, so dass die Gesamtzahl der gehaltenen Kurvenpunkte konstant bleibt.

Ist die x-Skala-Eigenschaft **Shared** gleich TRUE, muß der **MaxDataSet** für alle Kurven gleich sein. Daher wird bei jeder Änderung von **MaxDataSet** einer Kurve der übergebene Wert auch für alle anderen Kurven gesetzt.

Ist der neue Wert von **MaxDataSet** kleiner als die Anzahl der bereits existierenden Datensätze, wird eine entsprechende Anzahl Datenpunkte am Anfang des Datensatzes gelöscht.

Siehe auch

Shared, TVData



State

Integer State()

Beschreibung

Defniert den Statuswert des Kurvenpunktes. Der Wert, der hier angegeben wird, referenziert die Statuslinie, die in **SetStateStyle** der zugehörigen Kurve definiert wurde.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Anmerkungen

Der Status und damit das Zeichnen der Linie ändert sich immer zum Wertepaar hin, d.h.ändert sich der Statuswert im zugehörigen Kurvenpunkt (z.B. "B"), wird die Linie vom vorhergehenden Kurvenpunkt (z.B. "A") mit dem Statuswert des Kurvenpunktes "B" gezeichnet.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AddYData**.

Siehe auch

SetStateStyle (Kurve), StateFromPoint (Kurve), TVStateStyle, AddYData

TimeZoneName

string TimeZoneName()

Beschreibung

Legt die Zeitzone für die aktuellen Datensatz fest.

Wertebereich

exakter Standard oder "daylight" Zeitzonenname

Anmerkungen

Die Zeitzone gilt für den kompletten Datensatz des **TVData**-Objektes. Es ist nicht möglich, für einzelnen Wertepaare unterschiedliche Zeitzonen zu definieren.

Siehe auch

TVData, TVXScale, SystemTimeZones

XGain

Double XGain()

Beschreibung

Definiert den Verstärkungsfaktor für die x-Wert einer Kurve.



Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkungen

Der Verstärkungsfaktor wird mit allen x-Werte der zugehörigen Kurve multipliziert. Die Standardeinstellung ist 1.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **YOffset**.

Siehe auch

XValue, XValueLong, XValueDateTime, XOffset, YOffset

XOffset

Double XOffset()

Beschreibung

Definiert den Aufsetzpunkt der Kurve für die x-Werte.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkungen

Mit dem Festlegen des Aufsetzpunktes kann eine Kurve beliebig in x-Richtung nach links bzw. nach rechts verschoben werden. Die Standardeinstellung ist 0.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **YOffset**.

Siehe auch

XValue, XValueLong, XValueDateTime, XGain, YOffset

XValue, XValueLong, XValueDateTime

Double XValue()

Long XValueLong()

DateTime XValueDateTime()

Beschreibung

Liefert den x-Wert des letzten Datenpunktes bzw. setzt den x-Wert eines neuen Datenpunktes.

Wertebereich

beliebiger Wert



Anmerkungen

Die Kurven-Eigenschaften **State**, **XValue** und **YValue**, **YValueLong** unterscheiden sich von anderen Properties durch ihre unterschiedliche Verwendung des Lese- und Schreibvorgangs. Dieses Verhalten resultiert aus den Besonderheiten des internen Datenmodells der Trend-Komponente.

Anmerkungen zum internen Datenmodell:

Ein neuer Meßpunkt wird mittels der Eigenschaften State, XValue und YValue, YValueLong sukzessive aufgebaut. Sind alle relevanten Werte des Datenpunkts definiert, wird dieser in einem Zwischenpuffer abgelegt. Die so zwischengespeicherten Daten werden erst beim nächsten Aufbau des Trendbildes in den Hauptspeicher übertragen.

Erzeugung eines neuen Datenpunktes:

Ein Datenpunkt muß vollständig angegeben werden, bevor dieser an den Zwischenspeicher übergeben wird und mit dem Aufbau eines neuen Datenpunktes begonnen werden kann. Wie bereits in den Anmerkungen zur Trend-Eigenschaft **Shared (TVXScale)** ausführlich beschrieben wurde, sind die Werte, aus denen ein Datenpunkt zusammengesetzt wird, von der Trend-Eigenschaft **Shared** abhängig:

Für Shared = TRUE besteht ein Datenpunkt aus einem einzigen x-Wert und den y- bzw. Statuswerten aller aktivierten Kurven (s. Siehe auch Symbol-Step,TVLineStyle, TVStateStyle (TVCurve)).

Für **Shared** = FALSE sind die Datenpunkte der Kurven unabhängig voneinander. Jeder Datenpunkt einer Kurve wird daher durch seinen x-Wert sowie seinen y- bzw. Fehlerwert vollständig definiert.

Vorteil gegenüber den AddXData-, AddYData-Methoden:

Im Gegensatz zu den AddXData-, AddYData-Methoden muß der Programmierer nicht selbst für die Konsistenz der Datensätze sorgen. Zwar ist die Logik der hier beschriebenen Methode relativ komplex, jedoch ist bei korrekter Anwendung die Vorgehensweise sehr einfach, wie das anschließende Programm-Beispiel zeigt.

Nachteil gegenüber den AddXData-, AddYData-Methoden:

Sollen viele Daten gleichzeitig an die Komponente übergeben werden, bremst die OLE-Kommunikation die Übergabe erheblich, in diesem Fall sollten die Daten in Blöcken mittels **AddXData** und **AddYData** übergeben werden.

Das folgende Programm-Beispiel zeigt für beide Zustände von **Shared**, wie Datenpunkte mittels **State**, **XValue** und **YValue**, **YValueLong** an die Komponente übergeben werden. In diesem Beispiel sind nur die Kurven 1 bis 3 aktiv.

Programm-Beispiel

```
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim yScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
Dim curve As TrendViewer30.CTVCurve
Dim data As TrendViewer30.CTVData
```



```
xScale1 = m Trend.GetXScale(0)
yScale1 = m Trend.GetYScale(0)
curve = m_Trend.GetCurve(0)
data = curve.data
'assuming only Curve 1 to Curve 3 are active
If (xScale1.Shared = True) Then
'for shared = TRUE the x-value must be set
data.xValue = newXValue
Dim i As Integer
For i = TrendViewer30.enumCurves.cnCurve1 To
TrendViewer30.enumCurves.cnCurve3
         curve = m Trend.GetCurve(i)
         data = curve.Data
         data.YValue = newYValue
         data.State = newState
Next i
'data point completed
        Else
'for shared = FALSE the x-value must be set
'for every curve
Dim i As Integer
For i = TrendViewer30.enumCurves.cnCurve1 To
TrendViewer30.enumCurves.cnCurve3
       curve = m Trend.GetCurve(i)
       data = curve.Data
       data.XValue = newXValue(i)
       data.YValue = newYValue(i)
       data.State = newState(i)
Next i
End If
```



Siehe auch

XGain, XOffset, YValue, YValueLong, AddXData, AddYData, State, Shared (TVXScale), Siehe auch Symbol,SymbolStep,TVLineStyle, TVStateStyle (TVCurve)

YGain

Double YGain()

Beschreibung

Definiert den Verstärkungsfaktor für den y-Wert einer Kurve.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkungen

Der Verstärkungsfaktor wird mit allen y-Werte der zugehörigen Kurve multipliziert. Die Standardeinstellung ist 1.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **YOffset**.

Siehe auch

YValue, YValueLong, YOffset

YOffset

Double YOffset()

Beschreibung

Definiert den Aufsetzpunkt der Kurve für die y-Werte.

Wertebereich


beliebiger Wert



Anmerkungen

Mit dem Festlegen des Aufsetzpunktes kann eine Kurve beliebig in y-Richtung nach oben bzw. nach unten verschoben werden. Die Standardeinstellung ist 0.

Folgende Abbildung soll die Einstellungen für Gain und Offset veranschaulichen:



Siehe auch

YValue, YValueLong, YGain

YValue, YValueLong

Double YValue()

Long YValueLong()

Beschreibung

Liefert den y-Wert des letzten Datenpunktes bzw. setzt den y-Wert eines neuen Datenpunktes.

Wertebereich

beliebiger Wert

Anmerkung

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von XValue, XValueLong, XValueDateTime.

Siehe auch

YGain, YOffset, XValue, XValueLong, XValueDateTime



5.1.8 TVLineStyle

Eigenschaften des Linienstil-Objekts:

Color Farbe der Linie

DashPattern Benutzerdefinierter Linienstil

Style Zeichenart der Linie (siehe enumLineStyle)

Width Breite der Linie

Color

System.Drawing.Color Color()

Beschreibung

Definiert die Farbe der zu zeichnenden Linie.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

Style, Width

DashPattern

float[] DashPattern()

Beschreibung

Legt einen benutzerdefinierten Linienstil fest.

Wertebereich

Wertearray mit Werten > 0

Anmerkung

Zum Umschalten in den Benutzerdefinierten Linienstil muß als **Style** Custom ausgewählt werden!

Programm-Beispiel

```
Dim Curve1 As TrendViewer30.CTVCurve
Dim linestyle1 As TrendViewer30.CTVLineStyle
Curve1 = m_Trend.GetCurve(0)
linestyle1 = Curve1.LineStyle

Dim styles(3) As Single
styles(0) = 4.0
styles(1) = 2.0
```



```
styles(2) = 5.0
```

styles(3) = 5.0

linestyle1.DashPattern = styles

Siehe auch

Style

Style

System.Drawing.Drawing2D.DashStyle Style()

Beschreibung

Definiert den Stil der Linie.

Wertebereich

siehe .Net System.Drawing.Drawing2D.DashStyle

Anmerkung

Das Zeichnen von Linien, die breiter als Strichstärke 1 (**Width**) sind, benötigen unter Umständen erheblich mehr Zeitaufwand.

Siehe auch

Color, Width, DashPattern, enumLineStyle

Width

Short Width()

Beschreibung

Definiert die Breite der zu zeichnenden Linie.

Wertebereich

1 Es wird eine dünne Linie gezeichnet (Standard-

Einstellung)

2... Es wird eine Linie der entsprechenden Dicke

gezeichnet

Anmerkung

Das Zeichnen von Linien die breiter als Strichstärke 1 sind, benötigt unter Umständen erheblich mehr Zeitaufwand.

Siehe auch

Color, Style



5.1.9 TVFillStyle

Eigenschaften des Füllstil-Objekts:

Color Definiert die Füllfarbe

HatchStyle Füllstil

Solid Legt fest, ob "ausgefüllt" gezeichnet werden soll

Color

System.Drawing.Color Color()

Beschreibung

Definiert die Füllfarbe.

Wertebereich

wird durch die Windowsfarbpalette vorgegeben

Siehe auch

HatchStyle

HatchStyle

System.Drawing.Drawing2D.HatchStyle Style()

Beschreibung

Definiert den Füllstil z.B. für Fluten, Hüllkurve.

Wertebereich

siehe .Net System.Drawing.Drawing2D.HatchStyle

Anmerkung

Je nach dem, welcher Füllstil ausgewählt wurde, benötigt unter Umständen erheblich mehr Zeitaufwand für das Zeichnen.

Siehe auch

Color

Solid

boolean Style()

Beschreibung

Legt fest, ob ausgefüllt gezeichnet, oder ein **HatchStyle** angewendet werden soll.

Wertebereich

siehe enumFloodStyle



Siehe auch

HatchStyle

5.1.10 TVStateStyle

Eigenschaften des Status-Objekts:

LineStyle Referenz zu einem TVLineStyle-Objekt.

OnlyCurveColor benutzt für den Status ausschließlich die Farbe der

Kurve (TRUE)

State Statuswert

LineStyle

TVLineStyle LineStyle()

Beschreibung

Referenz zu einem **TVLineStyle**-Objekt. Definiert den Linienstil der zu zeichnenden Statuslinie.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Anmerkungen

Zum Zeichnen von nicht sichtbaren Kurvenzügen muß der Alpha-Wert der Farbzuweisung auf den Wert 0 gesetzt werden.

LineStyle1.Color = Color.FromArgb(0,0,0,0)

Siehe auch

State, OnlyCurveColor

OnlyCurveColor

Boolean OnlyCurveColor()

Beschreibung

Verwendet beim Zeichnen der Statuslinie ausschließlich die Kurvenfarbe (Line-Style) (TRUE). Standardmäßig (FALSE) wird die Farbe der Statuslinie über LineStyle definiert.

Wertebereich

TRUE Statuslinie wird in der Kurvenfarbe gezeichnet.

FALSE Statuslinie wird in der Farbe gezeichnet, die in Line-

Style definiert wird.



Anmerkungen

In der Regel wird die Farbe der Statuslinie über **LineStyle** definiert. Soll allerdings grundsätzlich die Kurvenfarbe **LineStyle** (**TVCurve**) zum Zeichnen verwendet werden, kann dies mit Einstellen dieser Eigenschaft vereinfacht werden.

Siehe auch

State, LineStyle, LineStyle (TVCurve)

State

Integer State()

Beschreibung

Diese Eigenschaft kann mit einem beliebigen ganzzahligen Wert definiert werden. Er dient als Referenz zum Statuswert, der in **State (TVData)** eingetragen wird.

Wertebereich

beliebiger ganzzahliger Wert

Programm-Beispiel

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AddYData**.

Siehe auch

State (TVData), LineStyle,

5.1.11 TVRuler

Eigenschaften des Lineal-Objekts:

CustomStyle	aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) den benutzerdefinierten Linealstil
LineStyle	Referenz zu einem TVLineStyle -Objekt (Linenstil des benutzerdefinierten Lineals)
ViewType	Darstellungsart des Lineals (vertikal bzw. horizontal)
Visible	aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) die interak-

tive Steuerung des Lineals

CustomStyle

Boolean CustomStyle()

Beschreibung

Ein- bzw. Ausschalten des benutzerdefinierten Linealstils

Wertebereich

TRUE Benutzerdefiniertes Lineal eingeschaltet FALSE Benutzerdefiniertes Lineal ausgeschaltet



Die Voreinstellung der Trend-Komponente verwendet das invertierende Standardlineal (**CustomStyle** = FALSE). Da dieses Lineal aber nicht in allen Geräte-Kontexten (Drucker beherrschen i. a. das Invertieren nicht) verwendet werden kann, erlaubt die Trend-Komponente auch die Verwendung eines benutzerdefinierten Lineals, dessen Aussehen über die Eigenschaften **LineStyle** bestimmt werden kann.

Siehe auch

LineStyle, ViewType, Visible

LineStyle

TVLineStyle LineStyle

Beschreibung

Legt den Linienstil des benutzerdefinierten (CustomStyle) Lineals fest.

Wertebereich

siehe TVLineStyle

Anmerkung

Diese Eigenschaft wird nur ausgewertet, wenn der benutzerdefinierte Linealstil aktiviert (**CustomStyle** = TRUE) ist.

Siehe auch

ViewType, CustomStyle, TVLineStyle

ViewType

enumRulerStyle ViewType()

Beschreibung

Legt die Darstellungsart (horizontal/vertikal) des Lineals fest.

Wertebereich

0 - Lineal ist versteckt 1 - vertikales Lineal 2 - horizontales Lineal

Anmerkung

Der Linealstil ist unabhängig von der Orientierung der Trend-Komponente (s. **Rotated**)

Siehe auch

LineStyle, Visible,



Visible

Boolean Visible()

Beschreibung

Legt fest, ob das Lineal angezeigt (sichtbar) werden sol.l

Wertebereich

TRUE Lineal wird angezeigt Lineal wird nicht angezeigt FALSE

Siehe auch

ViewType

5.1.12 TVCrosshair

Eigenschaften des Lineal-Objekts:

Enabled schaltet das Crosshair ein (TRUE) oder aus (FALSE) Visible

Schaltet das Crosshair sichtbar (True) oder

unsichtbar (False)

Enabled

Boolean Enabled()

Beschreibung

Ein- bzw. Ausschalten des Crosshairs

Wertebereich

Crosshair eingeschaltet TRUE Crosshair ausgeschaltet FALSE

Siehe auch

Visible

Visible

Boolean Visible()

Beschreibung

Schaltet das Crosshair sichtbar (True) oder unsichtbar (False)

Wertebereich

Crosshair sichtbar TRUE Crosshair nicht sichtbar FALSE

Siehe auch

Visible

5 - 84 bhb35-kap5.fm



5.1.13 TVSymbol

Eigenschaften des Symbol-Objekts:

Factor Skalierungsfaktor für die Symbolgröße

Value Legt die Identifikationsnummer des Symbols fest

Factor

Double Factor()

Beschreibung

Legt den Skalierungsfaktor für die Symbolgröße fest.

Wertebereich

beliebiger Gleitkommawert

Anmerkung

Der Faktorwert hat keinen Einfluss auf benutzerdefinierte Symbole!

Value

Integer Value()

Beschreibung

Legt die Identifikationsnummer für das Symbol (enumCurveSymbols) fest.

Wertebereich

 ${\tt s}\:.\, \textbf{enumCurveSymbols}$

Siehe auch

enumCurveSymbols



5.2 Methoden

Die folgende tabellarische Darstellung enthält eine Übersicht über alle Objekte der Trend-Komponente und deren Methoden:

Objekt-Gruppen:

5.2.1 TrendCtrl

5.2.2 TVXScale

5.2.3 TVYScale

5.2.4 TVPosition

5.2.5 TVCurve

5.2.6 TVData

5.2.7 TVRuler

5.2.8 TVCrosshair

5.2.1 TrendCtrl

Methoden der Trend-Komponente :

GetCurve liefert das entsprechende TVCurve-Objekt zurück.
GetMarginFactor liefert den Skalierungsfaktor für den Randbereich des

Trends zurück.

GetTrendWindow Ermittelt die Position des Trend-Fensters in der

Trend-Komponente

GetXScale liefert ein x-Skala-Objekt zurück.
GetYScale liefert ein y-Skala-Objekt zurück.

PrintTrend Druckt im Zielkontext einen Trend mit hoher Qualität

SetCursor ändert die Maus-Cursor

SetMarginFactor Legt die linke Randgröße der Trendfensters fest.

SetTrendWindow setzt die Koordinaten des Trend-Fensters

GetCurve

TVCurve GetCurve(Short Index)

Beschreibung

Liefert das entsprechende **TVCurve**-Objekt zurück.

Wertebereich

siehe TVCurve

Siehe auch

TVCurve

GetMarginFactor

Double GetMarginFactor(enumMargins index)

Beschreibung

Liefert den Skalierungsfaktor für den Randbereich des Trends zurück.



Rückgabewert

Aktuelle Größe des Randbereichs

Siehe auch

TVXScale, TVYScale

GetTrendWindow

Void GetTrendWindow(ref Integer Left, ref Integer Top, ref Integer Width, ref Integer Height)

Beschreibung

Ermittelt die Position des Trend-Fensters in der Trend-Komponente.

Rückgabewert

keiner

Parameter

Left, Top, Width, Height Position des Trend-Fensters in Pixel-Koordinaten der Trend-Komponente

Siehe auch

OwnerDrawUpdateCall, SetPos

GetXScale

TVXScale GetXScale(Integer Index)

Beschreibung

Liefert ein x-Skala-Objekt zurück.

Parameter

Index Index der x-Skala

Rückgabewert

TVXScale

Anmerkung

Der "index" kann nur hier nur 0 oder 1 sein, da der *7rendViewer* über maximal 2 x-Skalen verfügt.

Siehe auch

TVYScale, TVXScale



GetYScale

TVYScale GetYScale(Integer Index)

Beschreibung

Liefert ein y-Skala-Objekt zurück.

Parameter

Index Index der y-Skala

Rückgabewert

TVYScale

Anmerkungen

Der "index" sollte innerhalb der erzeugten y-Skalen-Objekte liegen (0..**YScales**). Die ersten 10 y-Skalen werden standardmäßig beim Anlegen der Trend-Komponente erzeugt. Es können zusätzlich bis zu 512 weitere y-Skalen erzeugt werden.

Siehe auch

TVXScale, TVYScale, YScales

PrintTrend

Void PrintTrend(System.Drawing.Printing.PrintDocument printDoc, Integer Left, Integer Top, Integer Width, Integer Height, Bool Rotate, enumPrintLegendStyles Legend)

Beschreibung

Druckt im Zielkontext einen Trend mit hoher Qualität.

Rückgabewert

keiner

Parameter

printDoc Handle des Zielkontextes

Left, Top, Width, Height Rechteck des Zielkontexts in logischen Pixelkoordi-

naten, in das der Trend gedruckt werden soll

Rotate Druckt den Trend im rotierten Zustand (TRUE)
Legend Stil für eine zusätzliche Legende zur Beschreibung

der Kurven (s. enumPrintLegendStyles)

Programm-Beispiel



```
'we want pixels
Printer.ScaleMode = 3
'calculate destination frame
destleft = Printer.ScaleWidth / 10
destwidth = 6 * destleft
desttop = Printer.ScaleHeight / 10
destheight = 6 * desttop
'print destleft, desttop, destwidth, destheight, FALSE,
         BOTTOM
TrendViewer1.PrintTrend Printer.hDC, destleft, desttop,
         destwidth, destheight, 0, 3
```

Printer.EndDoc

Siehe auch

LockUpdate, enumPrintLegendStyles

Void PrintTrend(System.Drawing.Graphics aGraphics, Integer Left, Integer Top, Integer Width, Integer Height, Bool Rotate, enumPrintLegendStyles Legend)

Beschreibung

Druckt im Zielkontext einen Trend mit hoher Qualität.

Rückgabewert

keiner

Parameter

aGraphics Handle des Zielkontextes

Left, Top, Width, Height Rechteck des Zielkontexts in logischen Pixelkoordi-

naten, in das der Trend gedruckt werden soll

Rotate Druckt den Trend im rotierten Zustand (TRUE) Stil für eine zusätzliche Legende zur Beschreibung Legend

der Kurven (s. enumPrintLegendStyles)

Siehe auch

LockUpdate, enumPrintLegendStyles

SetCursor

boolean SetCursor(enumMouseCursor CursorIndex, Cursor NewCursor)

Beschreibung

Ändert den Maus-Cursor.

5 - 89 bhb35-kap5.fm



Wertebereich

TRUE neuer Mauscursor übernommen
FALSE neuer Mauscursor nicht übernommen

Parameter

CursorIndex Index für die Cursorform, die geändert werden soll.

NewCursor Neu zu setzender Cursors.

Programm-Beispiel

m_Trend.SetTrendCursor(enumMouseCursor.mcRulerHoriz, Cursors.VSplit)

Siehe auch

enumMouseCursor

SetMarginFactor

void SetMarginFactor(enumMargins index, double NewValue)

Beschreibung

Legt den Skalierungsfaktor für den Randbereich des Trends fest.

Parameter

Index Index des Randbereichs.

NewValue Neue Größe des Randbereichs.

Rückgabewert

keiner

Siehe auch

GetMarginFactor

SetTrendWindow

Void SetTrendWindow(Integer Left, Integer Top, Integer Width, Integer Height)

Beschreibung

Setzt die Position des Trend-Fensters in der Trend-Komponente.

Rückgabewert

keiner


Parameter


Left, Top, Width, Height Position des Trend-Fensters in Pixel-Koordinaten der Trend-Komponente



Anmerkungen

Diese Methode kann nur aufgerufen werden, wenn zuvor die Ausrichtung (**Orientation**) auf den Wert 1 (fixes Kurvenfenster) gesetzt wurde.





- (1) Abstand zwischen Komponente links und Kurvenfenster links
- (2) Abstand zwischen Komponente rechts und Kurvenfenster rechts
- (3) Abstand zwischen Komponente unten und Kurvenfenster unten

Die Skalenbreite für alle Skalen ermittelt sich aus dem kleinsten Abstand der Komponente zum Kurvenfenster. Im Beispiel ist dies hier der Abstand (3). Alle Skalen werden somit mit der Breite (3) gezeichnet.

Siehe auch

Orientation, GetCurve



5.2.2 TVXScale

Methoden der x-Skala:

CalculatePoint berechnet eine Fensterkoordinate für einen gege-

benen x-Skalenwert

CalculateValue berechnet einen x-Skalenwert zu einer bestimmten

Fensterkoordinate

Capture "Einfangen" aller Kurven auf der x-Koordinate

GetMarginFactor Liefert den Skalenrand zurück
SetMarginFactor Setzen eines Skalenrandes

CalculatePoint

Boolean CalculatePoint(Double Value, Integer pX, Integer pY)

Beschreibung

Berechnet die Fenster-Koordinate in Pixel, die dem übergebenen Skalenwert der jeweiligen x-Skala entspricht.

Rückgabewert

TRUE wenn der Wert korrekt abgebildet werden konnte FALSE wenn der Wert außerhalb des maximalen Darstel-

lungsbereichs (definiert durch Range) liegt

Parameter

Value zu bearbeitender Skalenwert

pX, pY Variablen, an die das Ergebnis übergeben wird

Programm-Beispiel

```
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim pX As Integer, pY As Integer
Dim result As Boolean
xScale1 = m_Trend.GetXScale(0)
result = xScale1.CalculatePoint(DateTime.Now.ToOADate(), pX, pY)
```

Siehe auch

CalculateValue, Range

CalculateValue

Boolean Calculate Value (Integer X, Integer Y, Double p Value)

Beschreibung

Berechnet zu einer beliebigen Fenster-Koordinate in Pixel den passenden Skalenwert der jeweiligen x-Skala.



Rückgabewert

TRUE wenn die Fenster-Koordinate korrekt abgebildet

werden konnte

FALSE wenn der Ergebniswert außerhalb des maximalen

Darstellungsbereichs (definiert durch Range) liegt

Parameter

X, Y Fenster-Koordinate in Pixel

pValue Variable, an die das Ergebnis übergeben wird

Programm-Beispiel

```
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim pValue As Double
Dim result As Boolean
xScale1 = m_Trend.GetXScale(0)
result = xScale1.CalculateValue(100, 100, pValue)
```

Siehe auch

CalculatePoint, Range

Capture

void Capture()

Ermöglicht das "Einfangen" aller Kurven auf der x-Koordinate, die der jeweiligen x-Skala zugeordnet sind.

Anmerkung

Die Darstellung der Skala wird so angepaßt, das am linken Rand der kleinste x-Wert und am rechten Rand des Kurvenfensters der größte x-Wert aller Kurve(n) erscheint.

```
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
xScale1 = m_Trend.GetXScale(0)
xScale1.Capture()
```

GetMarginFactor

Double GetMarginFactor(enumMargins Index)

Beschreibung

Liefert die linke und rechte Randgröße einer x-Skala zurück.

Parameter

Index linker oder rechter Skalenrand



Anmerkung

Die Skalenränder oben/unten werden bei den X-Skalen ignoriert!

Siehe auch

GetMarginFactor (TrendCtrl), Priority, TVYScale, SetMarginFactor

SetMarginFactor

void SetMarginFactor(enumMargins Index, Double Value)

Beschreibung

Legt die linke (Left) und rechte (Right) Randgröße der x-Skala fest.

Parameter

Index linker oder rechter Skalenrand Value Größe des Skalenrandes

Anmerkung

Die Skalenränder oben/unten werden bei den X-Skalen ignoriert!

Siehe auch

GetMarginFactor (TrendCtrl), Priority, TVYScale, GetMarginFactor



5.2.3 TVYScale

Methoden des y-Skalenobjekts:

CalculatePoint berechnet eine Fensterkoordinate für einen gege-

benen x-Skalenwert

CalculateValue berechnet einen x-Skalenwert zu einer bestimmten

Fensterkoordinate

Capture "Einfangen" aller Kurven auf der y-Koordinate

GetMarginFactor Liefert den Skalenrand zurück SetMarginFactor Setzen eines Skalenrandes

CalculatePoint

Boolean CalculatePoint(Double Value, Integer pX, Integer pY)

Beschreibung

Berechnet die Fenster-Koordinate in Pixel, die dem übergebenen Skalenwert der jeweiligen x-Skala entspricht.

Rückgabewert

TRUE wenn der Wert korrekt abgebildet werden konnte wenn der Wert außerhalb des maximalen Darstellungsbereichs (definiert durch Range) liegt.

Parameter

Value zu bearbeitender Skalenwert

pX, pY Variablen, an die das Ergebnis übergeben wird

Programm-Beispiel

```
Dim yScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
Dim pX As Integer, pY As Integer
Dim result As Boolean
yScale1 = m_Trend.GetYScale(0)
result = yScale1.CalculatePoint(10.0, pX, pY)
```

Siehe auch

CalculateValue, Range

CalculateValue

Boolean Calculate Value (Integer X, Integer Y, Double p Value)

Beschreibung

Berechnet zu einer beliebigen Fenster-Koordinate in Pixel den passenden Skalenwert der jeweiligen x-Skala.



Rückgabewert

TRUE wenn die Fenster-Koordinate korrekt abgebildet

werden konnte

FALSE wenn der Ergebniswert außerhalb des maximalen

Darstellungsbereichs (definiert durch Range) liegt.

Parameter

X, Y Fenster-Koordinate in Pixel

pValue Variable, an die das Ergebnis übergeben wird

Programm-Beispiel

```
Dim yScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
Dim pValue As Double
Dim result As Boolean
yScale1 = m_Trend.GetYScale(0)
result = yScale1.CalculateValue(100, 100, pValue)
```

Siehe auch

CalculatePoint, Range

Capture

void Capture()

Ermöglicht das "Einfangen" aller Kurven auf der y-Koordinate, die der jeweiligen y-Skala zugeordnet sind.

Anmerkung

Die Darstellung der Skala wird so angepaßt, das am unteren Rand der kleinste y-Wert und am oberen Rand des Kurvenfensters der größte y-Wert aller Kurve(n) erscheint.

Programm-Beispiel

```
Dim yScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
yScale1 = m_Trend.GetYScale(0)
yScale1.Capture()
```

GetMarginFactor

Double GetMarginFactor(enumMargins Index)

Beschreibung

Liefert die obere oder untere Randgröße einer y-Skala zurück.

Parameter

Index oberer oder unterer Skalenrand



Anmerkung

Die Skalenränder links/rechts werden bei den Y-Skalen ignoriert!

Siehe auch

GetMarginFactor (TrendCtrl), Priority, TVYScale, SetMarginFactor

SetMarginFactor

void SetMarginFactor(enumMargins Index, Double Value)

Beschreibung


Legt die obere (Top) und untere (Bottom) Randgröße der y-Skala fest.

Anmerkungen

Diese Eigenschaft wird u.a. benötigt, um Überschneidungen der angrenzenden Y-Skalen zu vermeiden. Die Funktionalität betrifft ausschließlich übereinander geordneten Skalen.

Linker bzw. rechter Rand werden bei den Y-Skalen ignoriert.

Die folgende Abbildung veranschaulicht diese Eigenschaft:



Siehe auch

GetMarginFactor (TrendCtrl), Priority, TVYScale, GetMarginFactor



5.2.4 TVPosition

Methoden des Positionierungobjekts:

GetPosition	liefert die aktuelle Position einer Skala
SetPosition	setzt die aktuelle Position einer Skala

GetPosition

Boolean GetPosition(Integer pGroup, Integer pColumn, Integer pRow, Double pSize)

Beschreibung

Ermittelt die logische Position einer Skala.

Rückgabewert

TRUE die gesuchte Skala wurde gefunden, die logische

Position wurde übergeben

FALSE die gesuchte Skala ist nicht aktiv (s. Enabled TVXS-

cale, Enabled TVYScale).

Parameter

pGroup Variable, welche die ermittelte Skalen-Gruppe

empfangen soll (s. enumScaleGroup)

pColumn Variable, welche die ermittelte Skalen-Spalte

empfangen soll

pRow Variable, welche die ermittelte Skalen-Reihe

empfangen soll

pSize Variable, welche die ermittelte Skalengröße in

Prozent des Trend-Fensterrandes empfangen soll

Programm-Beispiel

siehe SetPosition

Siehe auch

Enabled (TVXScale), Enabled (TVYScale), SetPosition, enumScaleGroup

SetPosition

Beschreibung

Setzt die Skala auf eine neue logische Position.



Parameter

Group neue Skalen-Gruppe (s. enumScaleGroup)


Column neue Skalen-Spalte Row neue Skalen-Reihe

Size neue Skalen-Größe in Prozent des Trend-Fenster-

randes

Anmerkungen

Die logische Position einer Skala wird durch ihre Gruppe, ihre Spalte, ihre Reihe und ihre relative Größe gegenüber dem Trend-Fensterrand bestimmt. Die Attribute der Skalenposition ist in der oben genannten Reihenfolge streng hierarchisch. Die Position der Gruppen und Spalten innerhalb der Komponente werden in der folgenden Zeichnung erläutert:



Jede Spalte besitzt mit Ausnahme der Spalten innerhalb der Gruppe ${\tt sgBottom}$ u. ${\tt sgTop}$ acht Reihen:

Spalte	
Reihe srRow1	
Reihe srRow2	
Reihe srRow3	
Reihe srRow8	

Die Größe jeder Skala kann zwischen 0% und 100% liegen.

Die Komponente überprüft vor jedem Zeichenvorgang die Skalenpositionen und verändert gegebenfalls der Größe und Position, um die korrekte Position aller Skalen zu garantieren. Kann eine Skala nicht korrekt an ihrer Position plaziert werden, wird sie automatisch an ihre bisherige Position zurückgesetzt.



Die Komponente erlaubt keine Lücken innerhalb der einzelnen Skalenattribute und plaziert daher die Skalen u. Umständen in andere Positionen als die vorgegebenen, wie folgende Beispiele zeigen:

- Beispiel 1: Nur die Spalten 1 und 2 innerhalb einer Gruppe sind besetzt, eine weitere Skala soll in Spalte 4 gesetzt werden, tatsächlich wird die Skala jedoch in Spalte 3 plaziert.
- Beispiel 2: Sind die Spalten 1 bis 3 belegt und wird die Skala, die Spalte 2 als einzige belegt aus ihrer Position entfernt, werden die Skalen in Spalte 3 automatisch in Spalte 2 verschoben.
- Beispiel 3: Nur die Reihen 1 und 2 sind innerhalb einer Spalte sind besetzt, eine weitere Skala soll in Reihe 4 gesetzt werden, tatsächlich wird die Skala jedoch in Reihe 3 plaziert.
- Beispiel 4: Sind die Reihen 1 bis 3 belegt und wird die Skala in Reihe 2 aus ihrer Position entfernt, wird die Skala in Reihe 3 automatisch in Reihe 2 verschoben.

Wird eine Skala in eine Reihe plaziert, die bereits von einer anderen Skala belegt ist, so wandert diese Skala und alle Skalen in den folgenden Reihen um eine Reihe nach unten.

Wird eine Skala in eine bereits belegte Spalte plaziert und soll die neue Position in der ersten Reihe mit der Größe 100% liegen, so werden die Skalen in der entsprechenden Spalte und alle Skalen der folgenden Spalten um eine Spalte verschoben, so daß die neue Skala in die gewünschte Spalte eingefügt wird.

Beim Umpositionieren einer Skala muß berücksichtigt werden, daß eine bereits positionierte Skala vor der Neupositionierung zuerst entfernt wird, wie folgendes Beispiel zeigt:

Beispiel:

Die Spalten 1 bis 3 sind belegt. Die Skala, welche die Spalte 1 vollständig belegt, soll nun in Spalte zwei positioniert werden. Beim Entfernen der Skala werden die Spalten 2 und 3 in die Spalten 1 und 2 verschoben. Anschließend wir dann die Skala in Spalte 2 eingefügt, wobei Spalte 2 nach Spalte 3 verschoben wird. Spalte 1 und Spalte 2 haben nach Beendigung des Vorgangs ihre Positionen getauscht.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie man die Skalen korrekt plaziert.

Programm-Beispiel

```
Dim Position1 As TrendViewer30.CTVPosition
Dim Position2 As TrendViewer30.CTVPosition
Dim yScale1 As TrendViewer30.CTVYScale
Dim yScale2 As TrendViewer30.CTVYScale

yScale1 = m_Trend.GetYScale(0)
Position1 = yScale1.Position

yScale2 = m Trend.GetYScale(1)
```



Position2 = yScale2.Position

Dim Group As Integer
Dim Row As Integer
Dim Col As Integer
Dim Size As Double

' vertausche Y-Skala 1 mit Y-Skala 2

Position1.GetPosition(Group, Col, Row, Size)
Group = TrendViewer30.enumScaleGroup.sgRight

Position1.SetPosition(Group, Row, Col, Size)
Group = TrendViewer30.enumScaleGroup.sgLeft

Position2.SetPosition(Group, Row, Col, Size)

Siehe auch

GetPosition, Group, Col, Row, Size

5.2.5 TVCurve

Methoden des Kurvenobjekts:

Capture	"Einfangen" der Kurve auf der x- und y-Koordinate
GetAuxValue	Liefert die Position einer Kurvenhilfslinien zurück.
GetAuxVisible	Liefert die Sichtbarkeit (TRUE) oder Unsichtbarkeit (FALSE) einer Kurvenhilfslienie zurück.
GetStateStyle	Liefert den Status des mit "index" übergebenen Styles.
SetAuxValue	Legt die Position einer Kurvenhilfslinien fest.
SetAuxVisible	Legt die Sichtbarkeit (TRUE) oder Unsichtbarkeit (FALSE) einer Kurvenhilfslinie fest.
SetStateStyle	Legt den Status des mit "index" übergebenen Styles fest.



Capture

void Capture()

Beschreibung

Ermöglicht das "Einfangen" einer Kurve. Alle Datenwerte (**DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime**) einer Kurve werden im Trend-Fenster angezeigt.

Anmerkung

Die Darstellung der zugeordneten Skalen wird so angepaßt, das am oberen Rand der größte Y-Wert und am unteren der kleineste Y-Wert bzw. am linken Rand der kleinste X-Wert und am rechten Rand der größte X-Wert der Kurve erscheint.

Siehe auch

Data, DataMax, DataMin, DataMaxDateTime, DataMinDateTime

GetAuxValue

Double GetAuxValue(enumCurveAuxLine index)

Beschreibung

Liefert die Position einer Kurvenhilfslinien zurück.

Rückgabewert

Position der Hilfslinie

Parameter

index Nummer der Kurvenhilfslinie, deren Wert zurückgelie-

fert werden soll

Anmerkungen

Die Hilfslinien der Kurven werden u.a. zur Markierung eines Wertebereichs für die Kurve verwendet. Ob eine Hilfslinie das Maximum bzw. das Minimum einer Bereichs markiert, wird durch kleine Symbole an den Hilfslinien gekennzeichnet. Die Symbole (das aktuelle Kurvensymbol) liegen immer im Wertebereich neben den Hilfslinien.

Siehe auch

AuxLineStyle, GetAuxVisible, enumCurveAuxLine

GetAuxVisible

Boolean GetAuxVisible(enumCurveAuxLine index)

Beschreibung

Liefert die Sichtbarkeit (TRUE) oder Ensichtbarkeit (FALSE) einer Kurvenhilfslienie zurück.



Rückgabewert

Hilflinie sichtbar (TRUE) oder unsichtbar (FALSE)

Parameter

index Nummer der Kurvenhilfslinie

Siehe auch

AuxLineStyle, enumCurveAuxLine

GetStateStyle

TVStateStyle SetStateStyle(Integer index)

Beschreibung

Liefert den Status des mit "index" übergebenen Styles.

Wertebereich

siehe TVStateStyle

Anmerkungen

Jede Kurve kann eine fest angegebene Anzahl (StateFromPoint) an Statuswerten enthalten. Die verschiedenen Stauswerte können über Data und dem TVData-Objekt einem Kurvenpunkt zugeordnet werden. Beim Zeichnen der Kurve wird der Status und somit der Stil der Kurvenlinie solange gezeichnet, bis ein anderer Statuswert eintrifft.

Eine genauere Erläuterung dieser Eigenschaft findet sich innerhalb der Beschreibung von **AddYData**.

Siehe auch

StateFromPoint, Data, TVStateStyle, State (TVData), TVStateStyle, AddY-Data

SetAuxValue

Void SetAuxValue(enumCurveAuxLine index, Double value)

Beschreibung

Legt die Position einer Kurvenhilfslinien fest.

Rückgabewert

keiner

Parameter

index Nummer der Kurvenhilfslinie, deren Wert gesetzt

bzw. zurückgeliefert werden soll

value Neue Position der Hilfsline



Siehe auch

AuxLineStyle, GetAuxVisible, enumCurveAuxLine

SetAuxVisible

Void SetAuxVisible(enumCurveAuxLine index, BOOL value)

Beschreibung

Definiert, ob die Hilfslinien(n) der jeweiligen Kurve angezeigt werden soll.

Rückgabewert

keiner

Parameter

index Nummer der Kurvenhilfslinie, die angezeigt werden

soll

value sichtbar (TRUE) oder unsichtbar (FALSE)

Siehe auch

AuxLineStyle, enumCurveAuxLine

SetStateStyle

TVLineStyle SetStateStyle(Integer index)

Beschreibung

Legt den Status des mit "index" übergebenen Styles fest.

Rückgabewert

keiner

Parameter

index Index des zu setzenden Styles

Siehe auch

StateFromPoint, Data, TVStateStyle, State (TVData), TVStateStyle, AddY-Data



5.2.6 TVData

Methoden des Kurvendatenobjekts:

AddXData Fügt x-Werte zu einer Kurve hinzu
AddYData Fügt y-Werte zu einer Kurve hinzu

DeleteData löscht einen Datensatz

FindFirstXValue sucht einen Wert in den x-Daten einer Kurve sucht einen Wert in den y-Daten einer Kurve

FindMinMaxXPos sucht zwischen zwei Positionen nach dem kleinsten

und größten x-Wert

FindMinMaxYPos sucht zwischen zwei Positionen nach dem kleinsten

und größten y-Wert

FindNextXValue sucht ab einer bestimmten Stelle nach einem x-Wert sucht ab einer bestimmten Stelle nach einem y-Wert sucht ab einer bestimmten Stelle nach einem y-Wert BetDataRange liefert die aktuellen Wertebereiche einer Kurve liefert die Anzahl aller x-Werte einer Kurve liefert die Anzahl aller x-Werte einer Kurve

GetXDataliest einen Block von x-Werten ausGetYDataliest einen Block von y-Werten ausReplaceXDataersetzt einen Block von x-WertenReplaceYDataersetzt einen Block von y-Werten

VisibleDataCount Liefert die aktuelle sichtbare Anzahl an Kurvenpunkten des Datensatzes zurück, die im Trendfenster

punkten des Datensatzes zurück, die im Trendienst

dargestellt werden

AddXData

Integer AddXData(Double[] xValues, Integer DataCount)

Integer AddXData(Long[] xValues, Integer DataCount)

Integer AddXData(DateTime[] xValues, Integer DataCount)

Beschreibung

Übergibt einen oder mehrere x-Werte für die Kurvenpunkte der jeweiligen Kurve an die Trend-Komponente.

Rückgabewert

keiner

Parameter

xValues Felder der Typen Double, Long oder

DateTime

DataCount Anzahl der x-Werte, die übergeben werden sollen

Anmerkungen

Um die unterschiedlichen Datenmodelle, die durch die Eigenschaft **Shared** des **TVXScale**-Objekts gewählt werden zu unterstützen, müssen x- und y-Datenfelder getrennt übergeben werden. Um die Konsistenz der Datensätze zu gewährleisten, müssen die folgenden Regeln beachtet werden.



- Für **Shared** = TRUE darf nur einmal das entsprechende x-Datenfeld übergeben werden.
- Für **Shared** = FALSE muß für jede Kurve auch der x-Datensatz übergeben werden.

Während der Datenübergabe sollte kein Neuzeichnen der Komponente stattfinden (z.B. durch Abarbeitung der Windows-Messages zur Aktualisierung von Fenstern mit Fortschrittsbalken), da die Kurvendaten teilweise inkonsistent sind. Man sollte daher sicherheitshalber während dieser Zeit **LockUpdate** auf TRUE setzen.

Programm-Beispiel

siehe AddYData

Siehe auch

AddYData, LockUpdate, Shared, TVXScale

AddYData

Integer AddYData(Long YValues, Integer Status, Boolean bAddStatus, Integer DataCount)

Beschreibung

Übergibt einen oder mehrere y-Werte für die Kurvenpunkte der jeweiligen Kurve an die Trend-Komponente.

Der y-Wert einer Kurve wird aus einem gültigen Kurvenwert oder einem Fehlercode gebildet. Ist der Fehlercode ungleich 0, wird der übergebene y-Wert verworfen und durch den Fehlercode ersetzt.

Rückgabewert

keiner

Parameter

YValues Felder der Typen Double oder Long

Status Feld des Typs Integer Statuswerte (s. TVState-

Style)

bAddState TRUE: es werden die übergebenen Statuswerte in den


Datensatz integriert

FALSE: die y-Werte werden ohne Statuswerte über-

geben

DataCount Anzahl der Datensätze, die übergeben werden sollen





Programm-Beispiel

```
Dim Data1 As TrendViewer30.CTVData
Dim Curvel As TrendViewer30.CTVCurve
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim Rangel As TrendViewer30.CTVRange
Dim Style1 As TrendViewer30.CTVStateStyle
m_Trend.LockUpdate = True
' 1. Curveobject
Curve1 = m Trend.GetCurve(0)
Data1 = Curve1.data
' define 3 states
Curve1.StateStylesCount = 3
Style1 = Curve1.GetStateStyle(0)
Style1.State = 100
Dim LineStyle1 As TrendViewer30.CTVLineStyle
LineStyle1 = Style1.LineStyle
LineStyle1.Color = Color.Red
```



```
LineStyle1.Style = 2
LineStyle1.Width = 2
Style1 = Curve1.GetStateStyle(1)
Style1.State = 101
LineStyle1 = Style1.LineStyle
LineStyle1.Color = Color.Green
LineStyle1.Style = 1
LineStyle1.Width = 2
Style1 = Curve1.GetStateStyle(2)
Style1.State = 102
LineStyle1 = Style1.LineStyle
LineStyle1.Color = Color.Blue
LineStyle1.Style = 1
LineStyle1.Width = 2
' define range
xScale1 = Curve1.XScale
Range1 = xScale1.Range
Range1.ActualMaxDateTime = Now.AddHours(2.0)
Range1.ActualMinDateTime = Now.AddHours(-2)
' define Curvedata
Dim xArray(5) As DateTime
Dim yArray(5) As Double
Dim sArray(5) As Integer
Dim n As Date = Now
yArray(0) = 10
xArray(0) = n.AddMinutes(1.0)
sArray(0) = 100
```



```
yArray(1) = 10
xArray(1) = n.AddMinutes(2.0)
sArray(1) = 101
yArray(2) = 0
xArray(2) = n.AddMinutes(3.0)
sArray(2) = 102
' State not defined !
yArray(3) = 0
xArray(3) = n.AddMinutes(4.0)
sArray(3) = 4711
yArray(4) = 10
xArray(4) = n.AddMinutes(5.0)
sArray(4) = 100
Data1.AddXData(xArray, 5)
Data1.AddYData(yArray, sArray, True, 5)
' Kurvesymbol
Curve1.SymbolStep = 1
m_Trend.LockUpdate = False
```

Siehe auch

TVXScale, TVYScale, TVRange, TVCurve, TVStateStyle, TVData, Shared, LockUpdate

DeleteData

Void DeleteData()

Beschreibung

Löscht den Datensatz der Kurve.

Rückgabewert

keiner



Parameter

CurveNumber Nummer der Kurve, deren Datensatz gelöscht

werden soll

Anmerkungen

Ist **Shared** = TRUE, wird der x-Datensatz erst gelöscht, wenn alle y-Datensätze der aktiven Kurven gelöscht sind.

Das Löschen großer Datenmengen kann unter Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen. In diesem Fall sollte die Applikation einen Fortschrittsbalken anzeigen. Dazu sollten die Datensätze unter Verwendung der Kurven-Eigenschaft **MaxDataSet** schrittweise verkleinert werden, bis zum Schluß durch **DeleteData** der Rest des Datensatzes gelöscht wird. **MaxDataSet** sollte anschließend auf den alten Wert zurückgesetzt werden.

Siehe auch

Shared, MaxDataSet

FindFirstXValue

Integer FindFirstXValue(Double xValue, Double Tolerance)

Beschreibung

Sucht den ersten x-Wert der Kurve, der gleich xValue mit der angegebenen Toleranz ist oder für eine negative Toleranz xValue überschreitet.

Rückgabewert

>0 Nummer des gefundenen Kurvenpunktes

<=0 nicht gefunden

Parameter

xValue Zu suchender Wert

Tolerance >=0: Maximale Abweichung des zu suchenden Werts

<0: Sucht den ersten x-Wert, der xValue überschreitet

Anmerkung

Während der Arbeit mit dem Datensatz sollte dieser nicht durch hinzufügen von weiteren Datenpunkten geändert werden, da speziell für limitierte Datensatzlänge (s.MaxDataSet) Datensatzverschiebungen die Nummern der Datenpunkte zwischen zwei Suchvorgängen ändern kann.

Programm-Beispiel

siehe FindFirstYValue

Siehe auch

FindFirstYValue, MaxDataSet



FindFirstYValue

Integer FindFirstYValue(Double YValue, Double Tolerance)

Sucht den ersten y-Wert der Kurve, der gleich YValue mit der angegebenen Toleranz ist oder für eine negative Toleranz YValue überschreitet.

Rückgabewert

>0 Nummer des gefundenen Kurvenpunktes

<=0 nicht gefunden

Parameter

YValue Zu suchender Wert

Tolerance >=0: Maximale Abweichung des zu suchenden Werts

<0: Sucht den ersten y-Wert, der YValue überschreitet

Anmerkung

Während der Arbeit mit dem Datensatz sollte dieser nicht durch Hinzufügen von weiteren Datenpunkten geändert werden, da speziell für limitierte Datensatzlänge (s.MaxDataSet) Datensatzverschiebungen die Nummern der Datenpunkte zwischen zwei Suchvorgängen ändern kann.

Programm-Beispiel

```
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale

Dim Data1 As TrendViewer30.CTVData

Dim Curve1 As TrendViewer30.CTVCurve

Dim Range1 As TrendViewer30.CTVRange

Dim Ruler1 As TrendViewer30.CTVRuler

'find a data point and position the near this point
'declaring variables

Dim xmin As Double, xmax As Double

Dim pXData() As Double = Nothing

Dim pYData() As Double = Nothing

Dim pStatus() As Integer = Nothing

Dim Position As Long

Curve1 = m_Trend.GetCurve(0)

Data1 = Curve1.data

'definition outside: Public Position As Long
```



```
'search for y-values of curve 2 passing 20.0
If (Position > 0) Then
         Position = Data1.FindNextYValue(Position,
          20.0#, 1.0#)
End If
If (Position < 1) Then</pre>
    Position = Data1.FindFirstYValue(20.0#, 1.0#)
End If
If (Position < 1) Then</pre>
   MsqBox("No data found !")
Else
'we want the full data point
Data1.GetXData(Position, pXData, 1)
Data1.GetYData(Position, pYData, pStatus, False, 1)
'if the found value is not in the range of the actual
'display we will move the display, such that the
'data-point is near the center of the trend window
xScale1 = Curve1.XScale
Range1 = xScale1.Range
xmax = Range1.ActualMax()
xmin = Range1.ActualMin()
m Trend.LockUpdate = True ' lock display
Range1.ActualMin() = pXData(0) - (xmax - xmin) / 2.0#
Range1.ActualMax() = pXData(0) + (xmax - xmin) / 2.0#
m Trend.LockUpdate = False ' we want to see it
'we need the related point to set the position
Dim pX As Object
Dim pY As Object
Dim res As Boolean
res = xScale1.CalculatePoint(pXData(0), pX, pY)
'set the ruler to the related point
```



Ruler1 = m_Trend.Ruler
Ruler1.SetPosition(pX, pY)

Siehe auch

MaxDataSet, FindFirstXValue, FindNextYValue, TVRuler, TVData, TVCurve, TVRange, TVXScale, TVYScale

FindMinMaxXPos

Boolean FindMinMaxXPos(Long Start, Long End, ref Long minPos, ref Long maxPos)

Sucht ab dem Kurvenpunkt mit der Nummer Start bis zum Kurvenpunkt mit der Nummer End nach dem kleinsten und dem größten x-Wert der Kurve.

true Positionen wurden gefunden false Keine Position gefunden

Parameter

Start Nummer des Kurvenpunktes, ab dem die Suche

begonnen werden soll

End Nummer des Kurvenpunktes, mit dem die Suche

beendet werden soll

minPos Zeiger auf die kleinste Position maxPos Zeiger auf die größte Position

Siehe auch

FindMinMaxYPos

FindMinMaxYPos

Boolena FindMinMaxYPos(Long Start, Long End, ref Long minPos, ref Long maxPos)

Sucht ab dem Kurvenpunkt mit der Nummer Start bis zum Kurvenpunkt mit der Nummer End nach dem kleinsten und dem größten y-Wert der Kurve.

Rückgabewert

true Positionen wurden gefunden false Keine Position gefunden



Parameter

Start Nummer des Kurvenpunktes, ab dem die Suche

begonnen werden soll

End Nummer des Kurvenpunktes, mit dem die Suche

beendet werden soll

minPos Zeiger auf die kleinste Position maxPos Zeiger auf die größte Position

Siehe auch

FindMinMaxXPos

FindNextXValue

Integer FindNextXValue(Integer Start, Double XValue, Double Tolerance)

Beschreibung

Sucht ab dem Kurvenpunkt mit der Nummer Start nach dem nächsten x-Wert der jeweiligen Kurve, der gleich XValue mit der angegebenen Toleranz ist oder für eine negative Toleranz XValue überschreitet.

Rückgabewert

>0 Nummer des gefundenen Kurvenpunktes

<=0 nicht gefunden

Parameter

Start Nummer des Kurvenpunktes, ab dem die Suche

begonnen werden soll

XValue Zu suchender Wert

<0:

Tolerance >=0: Maximale Abweichung des zu suchenden Werts

Sucht nächsten x-Wert, der XValue überschreitet

Programm-Beispiel

siehe FindFirstYValue

Siehe auch

FindFirstYValue

FindNextYValue

Integer FindNextYValue(Integer Start, Double YValue, Double Tolerance)

Beschreibung

Sucht ab dem Kurvenpunkt mit der Nummer Start nach dem nächsten y-Wert der jeweiligen Kurve, der gleich YValue mit der angegebenen Toleranz ist oder für eine negative Toleranz YValue überschreitet.



Rückgabewert

>0 Nummer des gefundenen Kurvenpunktes

<=0 nicht gefunden

Parameter

Start Nummer des Kurvenpunktes, ab dem die Suche

begonnen werden soll

YValue Zu suchender Wert

<0:

Tolerance >=0: Maximale Abweichung des zu suchenden Werts

Sucht nächsten y-Wert, der YValue überschreitet

Programm-Beispiel

siehe FindFirstYValue

Siehe auch

FindFirstYValue

GetDataRange

Boolean GetDataRange(Double pXMin, Double pXMax, Double pYMin, Double pYMax)

Beschreibung

Ermittelt die Wertebereiche der jeweiligen Kurve.

Rückgabewert

TRUE Wertebereiche wurden übergeben

FALSE die Kurve besitzt keinen Datensatz und somit keine

gültigen Wertebereiche

Parameter

pXMin Variable, welche das Minimum des x-Wertebereiches

empfangen soll

pXMax Variable, welche das Maximum des x-Werteberei-

ches empfangen soll

pYMin Variable, welche das Minimum des y-Wertebereiches

empfangen soll

pYMax Variable, welche das Maximum des y-Werteberei-

ches empfangen soll

Programm-Beispiel

```
'fitting curve 1 to the trend window
Dim xRangel As TrendViewer30.CTVRange
Dim yRangel As TrendViewer30.CTVRange
Dim Curvel As TrendViewer30.CTVCurve
Dim xScalel As TrendViewer30.CTVXScale
Dim yScalel As TrendViewer30.CTVYScale
```



```
Dim Datal As TrendViewer30.CTVData
Dim pXMin As Double, pXMax As Double
Dim pyMin As Double, pyMax As Double
Curve1 = m Trend.GetCurve(0)
Data1 = Curve1.data
xScale1 = Curve1.XScale
yScale1 = Curve1.YScale
xRange1 = xScale1.Range
yRange1 = yScale1.Range
Data1.GetDataRange(pXMin, pXMax, pYMin, pYMax)
m Trend.LockUpdate = True
xRange1.ActualMax = pXMax
xRange1.ActualMin = pXMin
yRange1.ActualMax = pYMax
yRange1.ActualMin = pYMin
m Trend.LockUpdate = False
```

Siehe auch

TVRange

GetDataXCount

Integer GetDataXCount()

Beschreibung

Ermittelt die Anzahl der x-Werte der jeweiligen Kurve.

Rückgabewert

Anzahl der x-Werte



Anmerkung

Diese Methode dient zur Überprüfung der Konsistenz der Datensätze.

Programm-Beispiel

siehe ReplaceYData

Siehe auch

ReplaceYData

GetDataYCount

Integer GetDataYCount()

Beschreibung

Ermittelt die Anzahl der y-Werte der jeweiligen Kurve.

Rückgabewert

Anzahl der y-Werte

Anmerkung

Diese Methode dient zur Überprüfung der Konsistenz der Datensätze.

Programm-Beispiel

siehe ReplaceYData

Siehe auch

ReplaceYData

GetXData

Integer GetXData(Integer Start, ref Long[] pXValues, Integer DataCount)

Beschreibung

Liest einen oder mehrere x-Datensätze der jeweiligen Kurve

Rückgabewert

Anzahl gelesener x-Datensätze

Parameter

Start Nummer des Kurvenpunktes, ab dem die Daten

gelesen werden sollen

pXValues Referenz auf ein Datenfeld, das die x-Werte

empfangen soll

DataCount Anzahl zu lesender Kurvenpunkte



Programm-Beispiel

siehe FindFirstYValue

GetYData

Integer GetYData(Integer Start, ref Double pYValues, ref Integer Status, Boolean bGetStatus, Integer DataCount)

Integer GetYData(Integer Start, ref Long pYValues, ref Integer Status, Boolean bGetStatus, Integer DataCount)

Beschreibung

Liest einen oder mehrere Datensätze der jeweiligen Kurve.

Der y-Wert einer Kurve wird aus einem gültigen Kurvenwert oder einem Fehlercode gebildet. Ist der Fehlercode ungleich 0, wird der übergebene y-Wert verworfen und durch den Fehlercode ersetzt.

Rückgabewert

Anzahl gelesener Datensätze

Parameter

Start Nummer des Kurvenpunktes, ab dem die Daten

gelesen werden sollen

pYValues Referenz auf ein Datenfeld, das die y-Werte

empfangen soll

Status Referenz auf ein Datenfeld, das die Fehlerwerte

empfangen soll

bGetStatus TRUE: die Statuswerte werden in das übergebene Status-

Feld eingetragen

FALSE: das übergebene Status-Feld wird nicht geändert (es

kann ein beliebiger Zeiger übergeben werden)

DataCount Anzahl zu lesender Kurvenpunkte

Programm-Beispiel

siehe FindFirstYValue

ReplaceXData

Integer ReplaceXData(Integer Start, Double[] xValues, Integer DataCount)

Integer ReplaceXData(Integer Start, Long[] xValues, Integer DataCount)

Integer ReplaceXData(Integer Start, DateTime[] xValues,

Integer DataCount)

Beschreibung

Ersetzt die x-Werte der Kurvenpunkte der jeweiligen Kurve.

Rückgabewert

>0 Anzahl ersetzter Werte <=0 ein Fehler ist aufgetreten



Parameter

CurveNumber Nummer der Kurve, deren Daten ersetzt werden

sollen

Start Anfangs-Kurvenpunkt, ab dem die Daten ersetzt

werden

xValues Feld mit einem oder mehreren x-Werten der neuen

Datenpunkte

DataCount Anzahl der Kurvenpunkte, die ersetzt werden sollen

Anmerkungen

Die Methoden **ReplaceXData**, **ReplaceYData** können nur Werte in existierenden Datensätzen ersetzen. Es können keine neuen Datensätze hinzugefügt werden.

Ist **Shared** = TRUE, werden bei Austausch von x-Werten der Datenpunkte auch die x-Werte aller übrigen Kurven ausgetauscht.

Während der Datenübergabe sollte kein Neuzeichnen der Komponente stattfinden (z.B. durch Abarbeitung der Windows-Messages zur Aktualisierung von Fenstern mit Fortschrittsbalken), da die Kurvendaten teilweise inkonsistent sind. Man sollte daher sicherheitshalber während dieser Zeit **LockUpdate** auf TRUE sotzen.

Programm-Beispiel

siehe ReplaceYData

Siehe auch

ReplaceYData, Shared, LockUpdate

ReplaceYData

Integer ReplaceYData(Integer Start, ref Double[] yValues, VARIANT Status, Boolean bAddStatus, Long DataCount)

Integer ReplaceYData(Integer Start, ref Long[] yValues, VARIANT Status, Boolean bAddStatus, Integer DataCount)

Beschreibung

Ersetzt die y-Werte der Kurvenpunkte einer Kurve.

Der y-Wert einer Kurve wird aus einem gültigen Kurvenwert oder einem Fehlercode gebildet. Ist der Fehlercode ungleich 0, wird der übergebene y-Wert verworfen und durch den Fehlercode ersetzt.

Rückgabewert

>0 Anzahl ersetzter Werte <=0 ein Fehler ist aufgetreten



Parameter

Start Anfangs-Kurvenpunkt, ab dem die Daten ersetzt

werden

yValues Feld mit einem oder mehreren zu ersetzenden y-

Werte

Status Feld mit einem oder mehreren zu ersetzenden

Statuswerte

bAddStatus TRUE: wertet die übergebene Statis aus und trägt diese im

Datensatz ein

FALSE: die ersetzten y-Werte enthalten keine Statuswerte

DataCount Anzahl der Kurvepunkte, die ersetzt werden sollen

Programm-Beispiel

```
'replace ydata
'maximum 10000 points declarations
Dim Data1 As TrendViewer30.CTVData
Dim Curvel As TrendViewer30.CTVCurve
Dim Data2 As TrendViewer30.CTVData
Dim Curve2 As TrendViewer30.CTVCurve
Dim pYData1() As Double, pYData2() As Double, pYData3() As
Double
Dim pStatus1() As Integer, pStatus2() As Integer,
pStatus3() As Integer
Dim MaxCount As Long, Count As Long
MaxCount = 10000
Curve1 = m_Trend.GetCurve(0)
Data1 = Curve1.data
Curve2 = m Trend.GetCurve(1)
Data2 = Curve2.data
'calculate data to replace
Count = Data1.GetYDataCount()
If (MaxCount > Count) Then MaxCount = Count
Count = Data2.GetYDataCount()
If (MaxCount > Count) Then MaxCount = Count
```



```
m_Trend.LockUpdate = True

'get data to replace

Data1.GetYData(0, pYData3, pStatus3, True, MaxCount)

Data2.GetYData(0, pYData2, pStatus2, True, MaxCount)

'replace data

Data1.ReplaceYData(0, pYData2, pStatus2, True, MaxCount)

Data2.ReplaceYData(0, pYData3, pStatus3, True, MaxCount)

m_Trend.LockUpdate = False
```

Anmerkungen

Statuswerte werden nur berücksichtigt, wenn die Kurve zuvor bereits Statuswerte beinhaltet. Wurde die Kurve ohne Statuswerte initialisiert, werden übergebene Statuswerte ignoriert.

Siehe auch

TVYScale, TVCurve, TVData, GetDataYCount, LockUpdate

VisibleDataCount

Boolean VisibleDataCount(ref Integer minPos, ref Integer maxPos)

Beschreibung

Liefert die aktuelle sichtbare Anzahl an Kurvenpunkten des Datensatzes zurück, die im Trendfenster dargestellt werden.

Rückgabewert

True Kurvenpunkte sind sichtbar

False aktuell keine Kurvenpunkte sichtbar

Parameter

minPos Position des ersten sichtbaren Kurvenpunktes maxPos Position des letzten sichtbaren Kurvenpunktes

Siehe auch

Average, Envelope, EnvelopeThreshold, AverageWithThreshold



5.2.7 TVRuler

Methoden des Linealobjekts:

GetCurveValue Ermittelt den aktuellen Kurvenwert unter dem Lineal

GetPosition Liefert die aktuelle Position des Lineal

GetScValue Liefert den aktuellen Wert des Lineals in Bezug auf

einer x-oder-y-Skala

SetPosition Setzt das Lineal auf eine neue Position

SetScValue Setzt das Lineal in Bezug auf den Wert einer x-oder-

y-Skala an eine neue Position

GetCurveValue

Boolean GetCurveValue(TVCurve curve, ref Double pValue, Short Index)

Beschreibung

Ermittelt den aktuellen Kurvenwert unter dem Lineal.

Rückgabewert

TRUE Kurvenwert konnte ermittelt werden
FALSE Kurvenwert konnte nicht ermittelt werden

Parameter

curve Kurve, von welcher der Wert gelesen werden soll

pValue Referenz-Variable für den Kurvenwert.

Index Reserviert für Erweiterung.

Siehe auch

TVCurve

GetPosition

Boolean GetPos(ref Integer pX, ref Integer pY)

Beschreibung

Ermittelt die aktuelle Position des Lineals.

Rückgabewert

TRUE Linealposition konnte ermittelt werden
FALSE Linealposition konnte nicht ermittelt werden

Parameter

pX Variable, die die aktuelle x-Position des Lineals

empfangen soll

pY Variable, die die aktuelle y-Position des Lineals

empfangen soll



Anmerkung

Wird als Position (-1,-1) zurückgeliefert, befindet sich das Lineal außerhalb des sichtbaren Bereiches.

Programm-Beispiel

```
Dim Ruler As TrendViewer30.CTVRuler
Dim pX As Integer, pY As Integer
Dim res As Boolean
Ruler = m_Trend.Ruler
res = Ruler.GetPosition(pX, pY)
```

Siehe auch

SetPosition

```
Dim Ruler As TrendViewer30.CTVRuler
Dim pX As Integer, pY As Integer
Dim res As Boolean
Ruler = m_Trend.Ruler
res = Ruler.GetPosition(pX, pY)
res = Ruler.SetPosition(0, 300)
```

Siehe auch

GetCurveValue

GetScValue

Double GetScValue(TVXScale Scale, Boolean IsInRange, Short Index)
Double GetScValue(TVYScale Scale, Boolean IsInRange, Short Index)

Beschreibung

Ermittelt die aktuelle Position des Lineals auf einer Skala.

Rückgabewert

Double Wert auf der übergebenen Skala

Parameter

Scale Referenz zu einer x-oder y-Skala (TVXScale, TVYS-

cale)

IsInRange 1 = im Bereich, 0 = nicht im Bereich

Index Reserviert für Erweiterung! (=0)



Programm-Beispiel

```
Dim Ruler As TrendViewer30.CTVRuler
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
Dim Value As Double
Dim bInRange As Booelan
xScale1 = m_Trend.GetXScale(0)
Ruler = m_Trend.Ruler
Value = Ruler.GetXScValue(xScale1, bInRange, 0)
```

Siehe auch

SetScValue, SetPosition, TVXScale, TVYScale

SetPosition

Boolean SetPos(Integer pX, Integer pY)

Beschreibung

Setzt das Lineal an die angegebene Position.

Rückgabewert

TRUE Linealposition konnte gesetzt werden
FALSE Linealposition konnte nicht gesetzt werden

Parameter

pX Variable, die die aktuelle x-Position des Lineals

enthalten soll

pY Variable, die die aktuelle y-Position des Lineals

enthalten soll

Siehe auch

GetCurveValue

SetScValue

Void SetScValue(TVXScale Scale, Double Value, Short Index)
Void SetScValue(TVYScale Scale, Double Value, Short Index)

Beschreibung

Setzt das Lineal an die Position des Wertes "Value" auf der übergebenen Skala.



Parameter

Scale Referenz zu einer x-oder y-Skala (TVXScale, TVYS-

cale)

Value Wert auf der Skala, auf welchen das Lineal positio-

niert werden soll

Index Reserviert für Erweiterung! (=0)

Programm-Beispiel

```
Dim Ruler As TrendViewer30.CTVRuler
Dim xScale1 As TrendViewer30.CTVXScale
xScale1 = m_Trend.GetXScale(0)
Ruler = m_Trend.Ruler
Ruler.SetXScValue(xScale1, Now.ToOADate(), 0)
```

Siehe auch

GetScValue, SetPosition, TVXScale, TVYScale

5.2.8 TVCrosshair

Methoden des Crosshairobjekts:

GetCurvePos Ermittelt den aktuellen Kurvenwert unter dem Lineal GetPosition Liefert den aktuellen Wert des Lineals in Bezug auf

einer x-oder-y-Skala

GetScValue Liefert den aktuellen Wert des Lineals in Bezug auf

einer x-oder-y-Skala

GetCurvePos

Integer GetCurvePos(TVCurve curve)

Beschreibung

Ermittelt den aktuellen Kurvenwert unter dem Crosshair.

Rückgabewert

-1 Kurvenwert konnte nicht ermittelt werden

>=0 aktueller Kurvenwert

Parameter

curve Kurve, von welcher der Wert gelesen werden soll



Siehe auch

TVCurve

GetPosition

Boolean GetPos(ref Integer pX, ref Integer pY)

Beschreibung

Ermittelt die aktuelle Position des Crosshairs.

Rückgabewert

TRUE Position konnte ermittelt werden
FALSE Position konnte nicht ermittelt werden

Parameter

pX Variable, die die aktuelle x-Position des Crosshair

empfangen soll

pY Variable, die die aktuelle y-Position des Crosshair

empfangen soll

Anmerkung

Wird als Position (-1,-1) zurückgeliefert, befindet sich das Crosshair außerhalb des sichtbaren Bereiches.

Siehe auch

GetCurvePos

GetScValue

Double GetScValue(TVXScale Scale, Short Index)

Double GetScValue(TVYScale Scale, Short Index)

Beschreibung

Ermittelt die aktuelle Position des Crosshairs auf einer Skala.

Rückgabewert

Double Wert auf der übergebenen Skala

Parameter

Scale Referenz zu einer x-oder y-Skala (TVXScale, TVYS-

cale)

Index Reserviert für Erweiterung! (=0)



Siehe auch

TVXScale, TVYScale



5.3 Ereignisse

Die folgende tabellarische Darstellung enthält eine Übersicht über alle Ereignisse der Trend-Komponente:

Event Groups

5.3.1 Änderungs-Events

5.3.2 Zeichen-Events

Events

5.3.1 Änderungs-Events

CrosshairPosChanged wird verschickt, wenn die Position des Crosshairs

verändert wurde

CurveAuxChanged wird verschickt, wenn die Position einer Kurvenhilfs-

linie verändert wurde.

CurveChanged wird verschickt, wenn eine Kurvetaste betätigt wurde

CurveMoved wird verschickt, wenn die Position eines Kurven-

punktes bzw. die Position der Kurve verändert wurde

CurveYScaleChanged wird verschickt, wenn die Y-Skalenzuordnung einer

Kurve verändert wurde

RulerPosChanged wird verschickt, wenn die Position eines Kurvenli-

neals verändert wurde

XScActualRangeChangedwird verschickt, nach dem der Anzeigebereich der

x-Skala verändert wurde

XScActualRangeChangingwird verschickt, wenn der Anzeigebereich der x-

Skala verändert wird

XScaleChanged wird verschickt, wenn ein Attribut der x-Skala verän-

dert wurde

XScalePosChanged wird verschickt, wenn die Position der x-Skala verän-

dert wurde

YScActualRangeChangingwird verschickt, wenn der Anzeigebereich der y-

Skala verändert wird

YScalePosChanged wird verschickt, wenn die Position der y-Skala verän-

dert wurde

CrosshairPosChanged

CrosshairPosChanged(TVCrosshair Crosshair)

Beschreibung

Tritt auf, nach dem der Benutzer die Position des Crosshairs verändert hat.

Parameter

Crosshair zugehöriges Crosshair-Objekt

Siehe auch

TVCrosshair



CurveAuxChanged

CurveAuxChanged(TVCurve Curve)

Beschreibung

Tritt auf, nach dem der Benutzer die Position einer Kurvenhilfslinie verändert hat.

Parameter

Curve zugehöriges Kurvenobjekt der Hilfslinie

Siehe auch TVCurve

CurveChanged

CurveChanged(TVCurve Curve)

Beschreibung

Tritt auf, wenn der Benutzer eine Kurventaste betätigt.

Parameter

Curve zugehöriges Kurvenobjekt

Siehe auch

TVCurve, CurveMoved

CurveMoved

CurveMoved(TVCurve Curve, Double oldX, Double oldY, Double actualX, Double actualY, Integer movePoint)

Beschreibung

Tritt auf, wenn der Benutzer die Position eines Kurvenpunktes bzw. die Position der Kurve verändert hat.

Parameter

Curve zugehöriges Kurvenobjekt

oldX alter x-Kurvenwert
oldY alter y-Kurvenwert
actualX aktueller x-Kurvenwert
actualY aktueller y-Kurvenwert

movePoint Wenn ein Kurvenpunkt verschoben wurde, enthält

dieser Wert den Index des Kurvenpunktes, ansonsten

-1

Siehe auch

TVCurve, CurveChanged



CurveYScaleChanged

CurveYScaleChanged(TVCurve Curve)

Beschreibung

Tritt auf, wenn der Benutzer die Skalenzuordnung einer Curve verändert hat.

Parameter

Curve zugehöriges Kurvenobjekt

Siehe auch

TVCurve, TVYScale

RulerPosChanged

RulerPosChanged(TVRuler Ruler, TVCurve Curve)

Beschreibung

Tritt auf, wenn der Benutzer die Position eines zu einer Kurve zugeordneten Lineals verändert hat.

Parameter

Ruler Referenz zu einem Linealobjekt Curve zugehöriges Kurvenobjekt

Siehe auch

TVCurve, TVRuler

XScActualRangeChanged

XScActualRangeChanged(TVXScale xScale, Double Min, Double Max)

Beschreibung

Dieser Event wird nach einer Änderung eines aktuell sichtbaren x-Skalenbereiches gefeuert.

Parameter

xScale Referenz der x-Skala

Min Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Max Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Siehe auch

TVXScale, ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime



XScActualRangeChanging

XScActualRangeChange(TVXScale xScale, Double Min, Double Max)

Beschreibung

Dieser Event wird bei jeder Änderung eines aktuell sichtbaren x-Skalenbereiches gefeuert.

Parameter

xScale Referenz der x-Skala

Min Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Max Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Siehe auch

TVXScale, ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime

XScaleChanged

XScaleChanged(TVXScale xScale)

Beschreibung

Tritt auf, wenn sich der Stil oder ein Wertebereich der x-Skala ändert.

Parameter

xScale Referenz der x-Skala

Siehe auch

TVXScale, XScalePosChanged

XScalePosChanged

XScaleChanged(TVXScale xScale)

Beschreibung

Tritt auf, nach dem sich die Position der x-Skala geändert hat.

Parameter

xScale Referenz der x-Skala

Siehe auch

TVXScale, XScaleChanged



YScActualRangeChanged

YScActualRangeChanged(TVYScale yScale, Double Min, Double Max)

Beschreibung

Dieser Event wird nach einer Änderung eines aktuell sichtbaren y-Skalenbereiches gefeuert.

Parameter

yScale Referenz der y-Skala

Min Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Max Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Siehe auch

TVYScale, ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime, XScActualRangeChanged

YScActualRangeChanging

YScActualRangeChange(TVYScale yScale, Double Min, Double Max)

Beschreibung

Dieser Event wird bei jeder Änderung eines aktuell sichtbaren y-Skalenbereiches gefeuert.

Parameter

yScale Referenz der y-Skala

Min Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Max Wert der Eigenschaft (ActualMax, ActualMin, Actu-

alMaxDateTime, ActualMinDateTime)

Siehe auch

TVYScale, ActualMax, ActualMin, ActualMaxDateTime, ActualMinDateTime, XScActualRangeChanged

YScaleChanged

YScaleChanged(TVYScale yScale)

Beschreibung

Tritt auf, wenn sich der Stil oder ein Wertebereich der jeweiligen y-Skala ändert.

Parameter

yScale Referenz der y-Skala

Siehe auch

TVYScale, YScalePosChanged



YScalePosChanged

YScaleChanged(TVYScale yScale)

Des

Tritt auf, nach dem sich die Position der x-Skala geändert hat.

Parameter

yScale Referenz der y-Skala

Siehe auch

TVYScale, YScActualRangeChanging

5.3.2 Zeichen-Events

PostDrawCurves wird verschickt, bevor die Kurven gezeichnet werden

PreDrawCurves wird verschickt, nachdem die Kurven gezeichnet

wurden

XScaleTickText wird verschickt, bevor ein Ticktext einer X-Skala

gezeichnet wird

YScaleTickText wird verschickt, bevor ein Ticktext einer Y-Skala

gezeichnet wird

PostDrawCurve

PostDrawCurve(Graphics hDC, TVCurve curve, Integer Left, Integer Top, Integer Width, Integer Height);

Beschreibung

Wird innerhalb des Zeichenvorgangs verschickt, nachdem die referenzierte Kurve gezeichnet wurde.

Parameter

Graphics Grafik-Geräte-Kontexts, in welchem der Trend

gezeichnet wird

curve referenziertes **TVCurve** - Objekt

Left, Top, Width, Height

Koordinaten des Bereichs des Zielfensters (in Pixel),

der neu gezeichnet werden muß.

Anmerkung

Dieser Event kann dazu benutzt werden, in den Vordergrund des Trend-Fensters zu zeichnen. Auch während des Ausdrucks wird dieser Event verschickt.

Siehe auch

PreDrawCurve, PreDrawCurve, PreDrawCurves, TVCurve



PostDrawCurves

PostDrawCurves(Graphics hDC, Integer Left, Integer Top, Integer Width, Integer Height);

Beschreibung

Wird innerhalb des Zeichenvorgangs verschickt, nachdem das Trend-Fenster gezeichnet wurde.

Parameter

Graphics Grafik-Geräte-Kontexts, in welchem der Trend

gezeichnet wird

Left, Top, Width, Height

Koordinaten des Bereichs des Zielfensters (in Pixel),

der neu gezeichnet werden muß.

Anmerkung

Dieser Event kann dazu benutzt werden, in den Vordergrund des Trend-Fensters zu zeichnen. Auch während des Ausdrucks wird dieser Event verschickt.

Siehe auch

PreDrawCurve, PostDrawCurve, PreDrawCurves, TVCurve

PreDrawCurve

PreDrawCurve(Grahpic hDC, TVCurve curve, Integer Left, Integer Top, Integer Width, Integer Height);

Beschreibung

Wird innerhalb des Zeichenvorgangs verschickt, nachdem der Trend-Hintergrund gezeichnet wurde und bevor die referenzierte Kurve gezeichnet wird.

Parameter

Graphic Grafik-Geräte-Kontextes, in welchem der Trend

gezeichnet wird

curve referenziertes TVCurve - Objekt

Left, Top, Width, Height

Koordinaten des Bereichs des Zielfensters (in Pixel),

der neu gezeichnet werden muß.

Anmerkung

Dieser Event kann dazu benutzt werden, in den Hintergrund des Trend-Fensters zu zeichnen. Auch während des Ausdrucks wird dieser Event verschickt.

Siehe auch

PostDrawCurves, PostDrawCurve, PreDrawCurves, TVCurve



PreDrawCurves

Beschreibung

Wird innerhalb des Zeichenvorgangs verschickt, nachdem der Trend-Hintergrund gezeichnet wurde und bevor die Kurven gezeichnet werden.

Parameter

Graphic Grafik-Geräte-Kontextes, in welchem der Trend

gezeichnet wird

Left, Top, Width, Height

Koordinaten des Bereichs des Zielfensters (in Pixel),

der neu gezeichnet werden muß.

Anmerkung

Dieser Event kann dazu benutzt werden, in den Hintergrund des Trend-Fensters zu zeichnen. Auch während des Ausdrucks wird dieser Event verschickt.

Siehe auch

PostDrawCurve, PostDrawCurve, PreDrawCurve, TVCurve

XScaleTickText

XScaleChanged(TVXScale xScale, Integer pos, ref String strText)

Beschreibung

Wird innerhalb des Zeichenvorgangs verschickt, bevor die Beschriftung eines Ticktextes erfolgt.

Parameter

xScale Referenz der x-Skala

pos Tickposition innerhalb der Skala

strText Ticktext

Siehe auch

TVXScale

YScaleTickText

XScaleChanged(TVYScale yScale, Integer pos, ref String strText)

Beschreibung

Wird innerhalb des Zeichenvorgangs verschickt, bevor die Beschriftung eines Ticktextes erfolgt.



Parameter

yScale

Referenz der y-Skala Tickposition innerhalb der Skala pos

Ticktext strText

Siehe auch

TVXScale



5.4 Deklarationen

Alle von *TreudViewer* verwendete Konstanten werden durch "enum"-Typen definiert, die im folgenden Abschnitt genauer erläutert werden.

"enum"-Typen:

enumAuxLineTyp Enum-Typ für die Ausrichtung der Hilfsline

enumCurveAuxLine Enum-Typ für die Hilfslinie

enumCurveButtons Enum-Typ für die Position der Kurvenknöpfe

enumCurvesEnum-Typ für die KurvennummernenumCurveSymbolsEnum-Typ für die KurvensymboleenumCurveTypesEnum-Typ für die KurventypenenumFloodStyleEnum-Typ für die FüllstileenumLineStyleEnum-Typ für die LinienstileenumMarginsEnum-Typ für die Randbereiche

enumPrintLegendStylesEnum-Typ für die Position der Legende beim

Ausdruck

enumRulerStyle Enum-Typ für die Hilfslineale **enumStripChartsStyle** Enum-Typ für die Stripchart-Stile

enumScaleGroup Enum-Typ für die Gruppennummer der Skalenpositio-

nierung

enumScaleTypes Enum-Typ für die Skalentypen

enumTextAlign Enum-Typ für die Textausrichtung in der Skalenleg-

ende

enumMouseCursor Enum-Typ für die verschiedenen Maus-Cursor eines

Trends

enumTrendZoom Enum-Typ für die Zoomvarianten

enumXScalePosRows Enum-Typ für die Zeilennummern der x-Skalenposi-

tionen

enumXScalePosColumnEnum-Typ für die Spaltennummern der x-Skalenposi-

tionen

enumXScales Enum-Typ für die Bezeichner der x-Skalen

enumYScalePosRows Enum-Typ für die Zeilennummern der y-Skalenposi-

tionen

enumYScalePosColumnEnum-Typ für die Spaltennummern der y-Skalenposi-

tionen

enumYScales Enum-Typ für die Bezeichner der y-Skalen



enumAuxLineTyp

Defniert die Ausrichtung der Hilfslinien.

enumCurveAuxLine

Defniert die Hilfslinie.

```
enum enumCurveAuxLine
{
  crvAuxLineFirst = 0, // erste Kurvenhilfslinie
  crvAuxLineSecond = 1,// zweite Kurvenhilfslinie
}
```

enumCurveButtons

Defniert alle möglichen Positionen der Kurventasten.

enumCurves

Definiert die Identifikationsnummer für die Kurven.

```
enum enumCurves
                 // 1. Kurve
cnCurve1 = 0,
cnCurve2 = 1,
                 // 2. Kurve
                // 3. Kurve
cnCurve3 = 2,
                 // 4. Kurve
cnCurve4 = 3,
                 // 5. Kurve
cnCurve5 = 4,
                 // 6. Kurve
cnCurve6 = 5,
                 // 7. Kurve
cnCurve7 = 6,
                 // 8. Kurve
cnCurve8 = 7,
                // 9. Kurve
cnCurve9 = 8,
```



enumCurveSymbols

Definiert die Identifikationsnummer für die Kurvensymbole.

```
enum enumSymbols
                 // Dreieck
tcTriangle = 0,
                 // Quadrat
tcQuad = 1,
                // Raute
tcRhomb = 2,
                // Oktaeder
tcOct = 3,
                // Kreuz
tcCross = 4,
tcX = 5,
                 // X
                 // Doppelkreuz
tcDCross = 6,
tcQuadCross = 7, // Viereck mit Kreuz
                 // Viereck mit X
tcQuadX = 8,
tcRhombCross = 9, // Raute mit Kreuz
tcOctCross = 10, // Oktaeder mit Kreuz
tcOctX = 11,
                 // Oktaeder mit X
}
```

enumCurveTypes

Definiert die verschiedenen Kurventypen.

enumFillStyle

Definiert die verschiedenen Füllstile einer Hüll-bzw. Flutkurve.

enumFloodStyle

Definiert die Art der Flutung.



enumLineStyle

Definiert die verschiedenen Linienstile.

enumMargins

Definiert die Randbereiche des TrendViewers.

enumPrintLegendStyles

Definiert die Identifikationsnummer zur Positionierung der Legende beim Ausdrucken der Trend-Komponente.

enumRulerStyle

Definiert die Stile für die Hilfslineale.



```
enum enumRulerStyle
{
  rsNoRuler = 0,// kein Lineal
  rsVerticalRuler = 1,// vertikales Lineal
  rsHorizontalRuler = 2,// horizontales Lineal
}
```

enumStripChartsStyle

Definiert alle Stile für die Stripcharts.

```
enum enumStripChartsStyle
{
   scNoStripCharts = 0,// keine Stripcharts
   scLeftSide = 1,// Stripcharts auf der linken Seite
   scRigthSide = 2,// Stripcharts auf der rechten Seite
   scBothSides = 3,// Stripcharts auf beiden Seiten
}
```

enumScaleGroup

Definiert die möglichen Skalen-Gruppen, denen die Datenskalen in der Trend-Komponente zugeordnet werden können.

enumScaleTypes

Definiert die möglichen Skalen-Gruppen, denen die Datenskalen in der Trend-Komponente zugeordnet werden können.

enumTextAlign

Definiert die Textausrichtung in der Skalenlegende.



enumMouseCursor

Kenn-Nummer für die Maus-Cursor des Trends.

enumTrendZoom

Definiert die Identifikationsnummer für das Zoomen im Trend-Fenster.

enumXScalePosRows

Definiert die Skalen-Zeilen innerhalb einer x-Skalen-Spalte.



enumXScalePosColumn

Definiert die Spalten innerhalb der x-Skalen-Gruppen.

enumXScales

Definiert die Bezeichner für die x-Skalen im Trend.

enumYScalePosRows

Definiert die Skalen-Zeilen innerhalb einer y-Skalen-Spalte.

```
enum enumYScalePosRows
                   // 1. Zeile
srYRow1 = 0,
                   // 2. Zeile
srYRow2 = 1,
                   // 3. Zeile
srYRow3 = 1,
                   // 4. Zeile
srYRow4 = 1,
                   // 5. Zeile
srYRow5 = 1,
srYRow6 = 1,
                   // 6. Zeile
                   // 7. Zeile
srYRow7 = 1,
                   // 8. Zeile
srYRow8 = 1,
                   // 9. Zeile
srYRow9 = 1,
srYRow10 = 1,
                   // 10. Zeile
```

enumYScalePosColumn

Definiert die Spalten innerhalb der y-Skalen-Gruppen.



```
enum enumYScalePosColumn
                   // 1. Spalte
// 2. Spalte
// 3. Spalte
// 4. Spalte
// 5. Spalte
                      // 1. Spalte
 scYColumn1= 0,
 scYColumn2= 1,
 scYColumn3= 1,
 scYColumn4= 1,
 scYColumn5= 1,
                    // 6. Spalte
 scYColumn6= 1,
                      // 7. Spalte
 scYColumn7= 1,
                     // 8. Spalte
 scYColumn8= 1,
                     // 9. Spalte
 scYColumn9= 1,
                      // 10. Spalte
scYColumn10= 1,
```

enumYScales

Definiert die Bezeichner für die y-Skalen im Trend.

```
enum enumYScales
                 // 1. Y-Skala
dsYScale1= 0,
dsYScale1= 1,
                  // 2. Y-Skala
                 // 3. Y-Skala
dsYScale1= 1,
dsYScale1= 1,
                 // 4. Y-Skala
dsYScale1= 1,
                 // 5. Y-Skala
dsYScale1= 1,
                 // 6. Y-Skala
                 // 7. Y-Skala
dsYScale1= 1,
                  // 8. Y-Skala
dsYScale1= 1,
                  // 9. Y-Skala
dsYScale1= 1,
                  // 10. Y-Skala
dsYScale1= 1,
```



5.5 Linealfenster (Professional Edition)

5.5.1 Eigenschaften

5.5.2 Ereignisse

5.5.1 Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften des Linealfenster:

Dispatch

Koppelt das Fenster an den Trendviewer

Dispatch

TrendViewer3.Net20.TrendViewer Dispatch

Beschreibung

Mit dieser Eigenschaft wird das Linealfenster an den Trendviewer gekoppelt.

Wertebereich

TrendViewer3.Net20.TrendViewerTrendviewerCtrl

Programm-Beispiel

Tv3 LegendWnd1.Dispatch = m Trend

5.5.2 Ereignisse

Die folgende tabellarische Darstellung enthält eine Übersicht über alle Ereignisse der Legenden-Komponente:

Event Groups

XScFormatText wird verschickt, bevor der Werte-Text einer x-Skala

ausgegeben wird

YScFormatText wird verschickt, bevor der Werte-Text einer y-Skala

ausgegeben wird

CurveFormatText wird verschickt, bevor der Werte-Text einer Kurve

ausgegeben wird

XScFormatText

XScFormatText (Short ScaleID, Double Value, ref String Text)

Beschreibung

Tritt auf, bevor der Werte-Text für eine x-Skala ausgegeben wird. Der Ausgabetext kann somit geändert oder formatiert werden.

Parameter

ScaleID zugehörige SkalenID

Value der refernezierte String als Wert
Text Referenz zu einem String



Siehe auch

YScFormatText, CurveFormatText

YScFormatText

YScFormatText (Short ScaleID, Double Value, ref String Text)

Beschreibung

Tritt auf, bevor der Werte-Text für eine y-Skala ausgegeben wird. Der Ausgabetext kann somit geändert oder formatiert werden.

Parameter

ScaleID zugehörige SkalenID

Value der refernezierte String als Wert
Text Referenz zu einem String

Siehe auch

XScFormatText, CurveFormatText

CurveFormatText

CurveFormatText (Short CurveID, Double Value, ref String Text)

Beschreibung

Tritt auf, bevor der Werte-Text für eine Kurve ausgegeben wird. Der Ausgabetext kann somit geändert oder formatiert werden.

Parameter

CurveID zugehörige CurvenID

Value der refernezierte String als Wert
Text Referenz zu einem String

Siehe auch

XScFormatText, YScFormatText